




INT-TSH2

Dotykový panel



Rychlý uživatelský manuál

CZ

Firmware verze 2.00

int-tsh2_us_cz 09/21

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Úplný manuál je k dispozici na www.satel.eu. Naskenováním QR kódu přejděte na náš web a stáhněte si manuál.



Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané a zaniká tak právo na reklamací výrobku.

Prohlášení o shodě jsou dostupná na webových stránkách www.satel.eu/ce

V tomto manuálu jsou použity následující symboly:



- poznámka,



- varování.

OBSAH

1. Používání dotykové obrazovky.....	2
2. Spořič obrazovky.....	4
2.1 Prezentace	5
2.2 Spuštění tísňového poplachu	5
3. Uživatelské obrazovky.....	5
4. Další obrazovky.....	7
5. Stavový řádek	7
6. Stavové ikony	7
7. Widgety	8
8. Klávesnice na obrazovce	9
9. Uživatelské menu	9
9.1 Domovská obrazovka uživatelského menu.....	10
9.1.1 Systém INTEGRA	10
9.1.2 Systém VERSA	11
9.2 Klávesnice QWERTY.....	11
9.3 Terminál.....	12

Tento manuál obsahuje základní informace o používání dotykového panelu INT-TSH2 ve výchozím továrním nastavení. Funkce dostupné v uživatelské nabídce klávesnice vám umožňují ovládat váš zabezpečovací systém bez ohledu na jeho konfiguraci. Instalační technik navíc může připravit uživatelské obrazovky pro přizpůsobení funkcí dotykového panelu. Instalační technik může vytvářet nové uživatelské obrazovky a přidávat widgety, které budete používat pro každodenní provoz zabezpečovacího systému. Instalační technik může také přizpůsobit vzhled obrazovky, aby lépe vyhovoval vašim preferencím, pokud jde o barvy widgetu, písma a pozadí. Obrázky, které jste si vybrali, lze použít jako obrázky na pozadí.

Požádejte instalačního technika o pokyny, jak používat individuálně nakonfigurovaný dotykový panel. Pokyny musí obsahovat všechny změny z výchozího nastavení. Instalační technik by vás měl také poučit, jak ovládat zabezpečovací systém pomocí dotykového panelu INT-TSH2.

1. Používání dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka zobrazuje informace o stavu systému a umožňuje vám ovládat a programovat zabezpečovací systém a také ovládat zařízení domácí automatizace.

Chcete-li ovládat zabezpečovací systém, můžete použít:


- uživatelské obrazovky a další obrazovky vytvořené instalačním technikem,
- uživatelské menu vytvořené SATELem.

Po 10 minutách nečinnosti se obrazovka dotykového panelu může vypnout (toto nastavení je k dispozici v servisním menu).

Použijte níže popsaná gesta.


Klepnutí

Klepněte na položku na obrazovce.



Klepnutí a podržení


Klepněte na položku na obrazovce a podržte ji 3 sekundy.



Posun prstem nahoru / dolů

Klepněte na obrazovku a posuňte prst nahoru nebo dolů:


- přejedte prstem po obrazovce nahoru / dolů pro (pohyb mezi obrazovkou spořiče obrazovky / uživatelskou obrazovkou / domovskou obrazovkou uživatelského menu),
- pro listování seznamem.



Posun prstem doprava / doleva


Klepněte na obrazovku a posunutím prstu doprava nebo doleva přejedte po obrazovce doprava / doleva pro (přechod na předchozí / další obrazovku). Pokud je spořič obrazovky aktivní, přejetím prstem doprava / doleva spusťte / ukončíte prezentaci.

i Prezentace je k dispozici, pokud je v klávesnici vložena paměťová karta obsahující soubory obrázků.



Posun prstem doprava od okraje (návrat na předchozí obrazovku)

Klepnutím na obrazovku blízko levého okraje a posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku. Toto gesto je podporováno v uživatelském menu a servisním menu. Pomocí tohoto gesta nebudete moci opustit servisní režim.




2. Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se zobrazí:

- pokud přejedete prstem dolů po uživatelské obrazovce,
- pokud na prezentaci přejedete prstem doprava,
- za 60 sekund po provedení poslední operace na obrazovce (kromě případů, kdy je v servisním režimu).



Po zobrazení spořiče obrazovky budete odhlášeni.



Obr. 1. Spořič obrazovky (dotykový panel ve výchozím továrním nastavení).

Spořič obrazovky na dotykovém panelu ve výchozím továrním nastavení (obr. 1) zobrazuje:

- stavové ikony (viz str. 7),
- datum a čas.

Instalační technik může na obrazovku přidat další widgety, které budou zobrazovat stav zabezpečovacího systému (viz „Widgety“ str. 8).

Klepnutím na obrazovku zobrazíte uživatelskou obrazovku.

Prezentaci spustíte přejetím prstem doleva.

2.1 Prezentace

Dotykový panel může spustit prezentaci obrázků, pokud instalační technik vložil do panelu paměťovou kartu, na kterou byly obrázky uloženy.

Klepnutím na obrazovku zobrazíte uživatelskou obrazovku.


Přejetím prstem doprava zobrazíte spořič obrazovky.

2.2 Spuštění tísňového poplachu

Pokud je zobrazen spořič obrazovky nebo prezentace, klepnutím na obrazovku a podržením po dobu 3 sekund spustíte tísňový poplach. Instalační technik definuje, zda bude spuštěný poplach hlasitý (signalizovaný zabezpečovacím systémem) nebo tichý (bez signalizace). Tichý tísňový poplach je vhodný, pokud ústředna přenáší události na monitorovací stanici, a neoprávněné osoby nemají vědět o spuštění poplachu.

3. Uživatelské obrazovky

Pokud je zobrazen spořič obrazovky nebo prezentace, klepnutím na obrazovku přejdete na domovskou obrazovku uživatele. Na dotykovém panelu je k dispozici pouze jedna uživatelská obrazovka s výchozím továrním nastavením. Instalační technik může přidat více uživatelských obrazovek a nastavit jednu z nich jako domovskou obrazovku uživatele, tj. tu, která se zobrazí jako první. Přejetím doleva / doprava přejdete na jinou uživatelskou obrazovku (pokud instalační technik přidal další uživatelské obrazovky). Informace o tom, která uživatelská obrazovka je aktuálně zobrazena, je graficky znázorněno ve spodní části obrazovky.



Obr. 2. Uživatelská domovská obrazovka (panel ve výchozím továrním nastavení).

Uživatelská obrazovka obsahuje:

- stavový řádek (viz str. 7),
- widgety používané k ovládání zabezpečovacího systému, zobrazení stavu zabezpečovacího systému atd. (Viz „Widgety“ na str. 8).

Ke spuštění funkce pomocí widgetu může být vyžadováno zadání kódu. V takovém případě se zobrazí klávesnice (viz str. 9). Pokud zadáte kód, funkce se spustí a budete přihlášeni. Pokud jste již přihlášeni, nebudete muset při pokusu o spuštění funkce pomocí widgetu znova zadávat kód.

Na domovské obrazovce uživatele na dotykovém panelu jsou ve výchozím továrním nastavení k dispozici následující widgety.



klepnutím zastřežíte systém v „plném“ režimu.



klepnutím:

- v systému INTEGRA: zastřežíte v režimu „bez vnitřních zón“,
- v systému VERSA: zastřežíte v „denním“ režimu.



klepnutím:

- v systému INTEGRA: zastřežíte v režimu „bez vnitřních zón a vstupního zpoždění“,
- v systému VERSA: zastřežíte v „nočním“ režimu.



klepnutím odstřežíte / smažete poplach.



klepnutím a podržením po dobu 3 sekund spusťte tísňový poplach. Instalační technik definuje, zda bude spuštěný poplach hlasitý (signalizovaný zabezpečovacím systémem) nebo tichý (bez signalizace).



klepnutím a podržením po dobu 3 sekund spusťte požární poplach.



klepnutím a podržením po dobu 3 sekund spusťte lékařský (pomocný) poplach.



klepnutím zobrazte zprávu.



Poradte se s instalačním technikem ohledně toho, které další widgety vám mohou pomoci s provozem zabezpečovacího systému nebo ovládáním zařízení domácí automatizace připojených k ústředně. Pouze instalaci technik může vytvářet nové uživatelské obrazovky, přidávat na obrazovku widgety atd.

Instalační technik může nakonfigurovat dotykový panel tak, aby byl přístup na uživatelskou obrazovku chráněn kódem (před zobrazením obrazovky se otevře klávesnice).

Na uživatelské obrazovky lze použít dva různé obrázky na pozadí.

4. Další obrazovky

Další obrazovky se liší od uživatelských obrazovek pouze v tom, že každá z nich může mít jiný obrázek na pozadí. Z tohoto důvodu mohou být další obrazovky použity k zobrazení plánů objektu. Pokud se mají zobrazit obrázky jiné než ty, které nabízí SATEL, musí je instalační technik uložit na paměťovou kartu a vložit kartu do dotykového panelu.

Chcete-li zobrazit další obrazovku, klepněte na widget s odkazem.



Obr. 3. Obrazovka s plánem objektu (příklad).

5. Stavový řádek

Stavový řádek se zobrazuje v horní části uživatelské obrazovky a na další obrazovce. Obsahuje:

- název obrazovky (volitelně, pokud ho přidá instalační technik),
- čas,
- ikonu . Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se klepnutím na ikonu (otevře se klávesnice – viz str. 9). Pokud jste přihlášeni, klepnutím na ikonu se odhlásíte nebo přejdete do uživatelského menu.

6. Stavové ikony

Ikona	Barva	Stav systému
	žlutá	porucha nebo paměť poruch
	zelená	alespoň jeden blok je zastřežen
	zelená	je spuštěn servisní režim
	červená	poplach nebo paměť poplachu



Informace o stavu zastřežení lze vypnout automaticky po nadefinované době servisním technikem.

Pokud servisní technik povolil volbu Stupeň 2 (INTEGRA) / Stupeň 3 (INTEGRA Plus):

- informace o poplachu není zobrazena;
- ikona zobrazuje poruchu / paměť poruch / poplach / paměť poplachu / odpojené zóny.

7. Widgety

Na obrazovce se mohou zobrazit následující widgety.

Text – widget zobrazující jakýkoliv text, který byl přidá instalační technik nebo jméno systémového prvku.

Stav bloku – widget zobrazuje stav bloku reprezentovaný ikonami.

Stav zóny – widget zobrazuje stav zóny reprezentovaný buď:

- ikonami vybranými SATELem (indikátor) – zobrazují se různé stavy,
- textovou zprávou (text) – zprávy informují pouze o stavech klidu a narušení,
- ikony vybrané instalačním technikem (ikona) – zobrazují se pouze stavy klidu a narušení.

Stav výstupu – widget zobrazuje stav výstupu reprezentovaný buď:

- ikonami vybranými SATELem (indikátor),
- textovou zprávou (text),
- ikony vybrané instalačním technikem (ikona).

Teplota – widget zobrazuje teplotu. Informace o teplotě jsou získávány z bezdrátového detektoru ABAX 2 / ABAX. Widget není v systému VERSA k dispozici.

Datum/čas – widget zobrazuje datum a čas ve formátu určeném instalačním technikem.

Spínač – instalační technik vybere ikonu widgetu. Klepnutím na widget zapnete / vypnete výstup.

Obdélník – widget zobrazuje obdélník, který může být průsvitný a může mít různé barvy. Lze jej použít jako další grafický prvek např. pro zvýraznění části obrazovky.

Makro – instalační technik vybere ikonu widgetu. Klepnutím na widget spustíte příkaz makra. Příkaz makro je posloupnost akcí, které vykoná ústředna. Makro příkazy vytváří instalační technik.


TÍSEŇ/POŽÁR/POMOC – widget slouží ke spuštění poplachu (- tísňový poplach; - požární poplach; - lékařský poplach).

Informace – widget je na obrazovce reprezentován ikonou . Klepnutím na widget zobrazíte zprávu zadanou instalačním technikem.

Odkaz – instalační technik vybere ikonu widgetu. Klepnutím na widget přejdete na další obrazovku / vrátíte se na uživatelskou obrazovku z další obrazovky.

8. Klávesnice na obrazovce

Klávesnice na obrazovce se zobrazí, když je třeba zadat kód, např. pro přístup do uživatelského menu. Možná budete muset zadat kód pro přístup na uživatelskou obrazovku nebo na další obrazovku nebo ke spuštění funkce pomocí widgetu.



Obr. 4. Klávesnice na obrazovce.

Pomocí číselných kláves zadejte kód a klepněte na . Pokud jste při zadávání kódu udělali chybu, klepněte na a zadejte kód znova (pokud nezadáte platný kód do jedné minuty, bude s ním zacházeno, jako byste zadali neplatný kód).

Pokud klepnete než zadáte kód, klávesnice na obrazovce se zavře a vrátíte se na předchozí obrazovku.

Ve výchozím nastavení jsou v ústředných sériích INTEGRA naprogramovány následující kódy:

servisní kód: 12345

administrátorský kód objektu 1: 1111

Ve výchozím nastavení jsou v ústředných sériích VERSA naprogramovány následující kódy:

servisní kód: 12345

uživatelský kód 30: 1111

Pokud je v systému poplach, bude vymazán po zadání kódu.


9. Uživatelské menu

Přejetím prstem po uživatelské obrazovce / další obrazovce přejdete do uživatelské nabídky. Protože je přístup do uživatelské nabídky chráněn kódem, otevře se nejprve klávesnice. Zadejte kód. Nabídka se otevře okamžitě, pokud jste se již přihlásili na uživatelské obrazovce.

Stavové ikony se zobrazují v levém horním rohu obrazovky (viz str. 9).

9.1 Domovská obrazovka uživatelského menu

9.1.1 Systém INTEGRA



Obr. 5. Domovská obrazovka uživatelského menu systému INTEGRA.

Na domovské obrazovce uživatelského menu jsou k dispozici následující funkce.



klepnutím přejdete na obrazovku „Bloky“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Zóny“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Výstupy“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Poruchy“. Funkce je dostupná, pokud je v systému signalizována porucha.



klepnutím přejdete na obrazovku „Události“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Uživatelé“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Testy“.



klepnutím přejdete na obrazovku „Nastavení“.




klepnutím přejdete na obrazovku „Ostatní“.

Pokud je ikona šedá, funkce není k dispozici.

V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena ikona \wedge . Klepnutím na ní opustíte uživatelské menu.

9.1.2 Systém VERSA



Obr. 6. Domovská obrazovka uživatelského menu systému VERSA.

Na domovské obrazovce uživatelského menu jsou k dispozici následující funkce.


-  klepnutím přejdete na obrazovku „Bloky“.
-  klepnutím přejdete na obrazovku „Zóny“.
-  klepnutím přejdete na obrazovku „Výstupy“.
-  klepnutím přejdete na obrazovku „Poruchy“.
-  klepnutím přejdete na obrazovku „Události“.
-  klepnutím otevřete terminál a získáte přístup k dalším uživatelským a servisním funkcím.
-  klepnutím přejdete na obrazovku „Klávesnice“.

Pokud je ikona šedá, funkce není k dispozici.

V pravém horním rohu obrazovky je zobrazena ikona . Klepnutím na ní opustíte uživatelské menu.

9.2 Klávesnice QWERTY

K zadávání textu slouží klávesnice QWERTY. Zobrazuje se např. při hledání položek na příslušných obrazovkách.



Obr. 7. Klávesnice QWERTY: režim kláves s písmeny.

Zadaný text se zobrazí v poli nad klávesami.

Kromě kláves pro psaní jsou k dispozici následující speciální klávesy.


	klepnutím přepnete klávesnici do režimu velkých písmen.
	klepnutím přepnete klávesnici do režimu malých písmen.
	klepnutím ukončíte QWERTY klávesnici.
	klepnutím přepnete klávesnici do režimu číselních kláves.
	klepnutím přepnete klávesnici do režimu písmen.
	klepnutím odstraníte znak před kurzorem.
	klepnutím povolíte / zakážete režim diakritických značek.
	klepnutím potvrďte zadaný text.

9.3 Terminál

Terminál umožňuje zadávat data a konfigurovat nastavení stejným způsobem jako z LCD klávesnice s textovou nabídkou. V systému INTEGRA se zobrazí, pokud spouštíte určité

uživatelské funkce nebo servisní funkce (má funkci jako #; má funkci jako *).

V systému VERSA se zobrazí, pokud klepnete na ikonu na domovské obrazovce uživatelského menu (poskytuje přístup k uživatelským funkcím a servisním funkcím).



Obr. 8. Terminál v systému INTEGRA.



Obr. 9. Terminál v systému VERSA.