

INT-KWRL2-W

LCD-FUNK-BEDIENTEIL

Das Funk-Bedienteil dient zur Bedienung und Parametrierung der Zentralen **INTEGRA** und **INTEGRA Plus**. Es ist für den Betrieb mit dem bidirektionalen **ABAX 2/ABAX** Funksystem ausgelegt. Zur Verbindung des Bedienteils mit der Alarmzentrale ist ein Funkbasismodul erforderlich. Im **ABAX 2** System werden alle Übertragungen im AES-Standard verschlüsselt.

INT-KWRL2-W stimmt mit den Anforderungen der Norm EN 50131 für Grade 2 überein.

Das Gerät ist mit einem Display (2x16 Zeichen) und 12 Tasten (Übereinstimmung mit dem Telefonstandard) ausgestattet. Vier davon dienen zum Navigieren im Menü sowie zur Scharf- und Unscharfschaltung. Aus der Tastatur können auch Alarme ausgelöst werden: BRAND, NOTRUF, ÜBERFALL.

Die verfügbaren LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems an. Für die akustische Signalisierung (ausgewählter Ereignisse im System) ist wiederum der piezoelektrischer Wandler verantwortlich.

INT-KWRL2 verfügt über eingebauten Leser für Zutrittskarten und Proximity-Anhänger, die zur Bedienung des Alarmsystems dienen. Mit deren Hilfe ist das Externscharfschalten, Unscharfschalten sowie das Alarmlöschen möglich.

Das Display und die Tastatur sind weiß hinterleuchtet.

Die Konfiguration des Bedienteils und dessen Firmwareaktualisierung erfolgen per Fernzugriff. Der Prozess findet im Hintergrund statt.

Die Stromversorgung des Bedienteils wird durch zwei Batterien CR123A 3 V gewährleistet. Deren Zustand wird ständig überwacht. Das Gerät wird im Aufwachmodus und Schlafmodus (Energieeinsparung nach 20 Sekunden Inaktivität) betrieben. Zur zusätzlichen Reduzierung des Energieverbrauchs kann der Zutrittskartenleser ausgeschaltet werden (z.B. in der Situation, wenn das Alarmsystem nicht mit den Zutrittskarten bedient werden soll).

INT-KWRL2 ist mit einem Sabotageschutz gegen Öffnen des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche versehen.

- Zertifikat: EN 50131 Grade 2
- Betrieb mit den Zentralen der Serie **INTEGRA** und **INTEGRA Plus** (Version 1.19 oder höher)
- Betrieb im Rahmen des Funksystems – zur Verbindung mit der Zentrale ist ein Funkbasismodul erforderlich:
 - ABAX 2: **ACU-220** oder **ACU-280**
 - ABAX: **ACU-120** oder **ACU-270**
- verschlüsselte bidirektionale Funkkommunikation im 868 MHz Frequenzband
- Funkreichweite im freien Gelände:
 - bei ABAX 2: bis zu 800 m
 - bei ABAX: bis zu 800 m (mit **ACU-120**) / bis zu 400 m (mit **ACU-270**)
- LEDs zur Anzeige des Zustands der Bereiche und des Systems
- weiße Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tasten
- Leser für Zutrittskarten und Proximity-Anhänger
- akustische Signalisierung ausgewählter Ereignisse im System
- aus der Tastatur ausgelöste Alarme BRAND, NOTRUF, ÜBERFALL
- Konfiguration und Firmwareaktualisierung per Fernzugriff
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche
- Spannungsversorgung: 2 Batterien CR123A 3 V
- erhältlich in folgenden Farbvarianten: weiß (**INT-KWRL2-W**), schwarz (**INT-KWRL2-B**) und dunkel mit silberfarbigem Rahmen (**INT-KWRL2-BSB**)



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	145 x 143 x 25 mm
Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	374 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batterie	2 x CR123A 3V
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Max. Stromaufnahme aus der Batterie BT2 (ausgeschalteter Kartenleser)	50 mA
Max. Stromaufnahme aus der Batterie BT2 (eingeschalteter Kartenleser)	60 mA
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-120	bis 800 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-270	bis 400 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-220	bis 800 m
Funkreichweite (im Freifeld) für ACU-280	bis 800 m
Ruhestromaufnahme von der Batterie BT1	11 µA
Spannungsversorgung (Netzteil)	5 V DC
Ruhestromaufnahme aus dem Netzteil	22 mA
Max. Stromaufnahme aus dem Netzteil (ausgeschalteter Kartenleser)	38 mA
Max. Stromaufnahme aus dem Netzteil (eingeschalteter Kartenleser)	48 mA