

PSP-204 • PSP-208 • PSP-104 • PSP-108**ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ**

psp-x_i_ru 10/13

Инструкция проверки правильности работы

Инструкция распространяется на следующие модели выносных панелей:

PSP-104 – панель, поддерживаемая прибором CSP-104;


PSP-108 – панель, поддерживаемая прибором CSP-108;

PSP-204 – панель, поддерживаемая прибором CSP-204;


PSP-208 – панель, поддерживаемая прибором CSP-208.


Примечание:

- *Информация об установке выносных панелей находится в инструкции по установке и настройке прибора приемно-контрольного пожарного.*
- *Повреждение вынесенной панели не влияет на основную функциональность прибора.*

- I. Проведите тест светодиодной индикации и звуковой сигнализации панели. С этой целью нажмите и удержите в течение 3 секунд кнопку  на первом уровне доступа. Все светодиоды должны начать мигать и должен быть слышен прерывистый звуковой сигнал.
- II. Убедитесь, что панель правильным образом получает питание (горит зеленый светодиод ПИТАНИЕ).
- III. Убедитесь, что панель не сигнализирует повреждений, отключений и тревог (на первом уровне доступа может гореть только светодиод ПИТАНИЕ, другие светодиоды не могут гореть или мигать).
- IV. В случае панелей PSP-204 и PSP-208 убедитесь, что на дисплее отображается текущее время.
- V. Проверьте, правильно ли обнаруживаются повреждения панелью.

Примечание: *Тестирование повреждений должно вызвать включение выхода передачи сигналов неисправности в приборе, если выход переключен в активный режим.*

1. Отключите питание 220 В АС.
2. По истечении приблизительно 25 минут:
 - зеленый светодиод ПИТАНИЕ должен начать мигать;
 - желтый светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ должен начать гореть;
 - желтый светодиод ПИТАНИЕ должен начать гореть;
 - должен быть слышен звуковой сигнал.
3. Нажмите кнопку , чтобы отключить звуковой сигнал.
4. Подключите питание 220 В АС. Все светодиодные индикаторы должны вернуться к состоянию из пункта III.
5. Отключите аккумулятор.

6. По истечении приблизительно 2 минут:
 - желтый светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ должен начать гореть;
 - желтый светодиод ПИТАНИЕ должен начать мигать;
 - должен быть слышен звуковой сигнал.
7. Нажмите кнопку , чтобы отключить звуковой сигнал.
8. Подключите аккумулятор. Все светодиодные индикаторы должны вернуться к состоянию из пункта III.

Выносная панель PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 соответствует требованиям Технического одобрения CNBOP AT-0102-0397/2013 и требованиям Директивы:

EMC 2004/108/WE относительно электромагнитной совместимости.

Сертификационный центр CNBOP-PIB в городе Юзефув выдал для выносной панели PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 польский Сертификат соответствия 2902/2013, подтверждающий соответствие требованиям Технического одобрения.

Сертификат можно скачать с сайта www.satel.eu.

В случае необходимости за польским Сертификатом соответствия SATEL/B/2902/2013 от дня 2013-10-02 для выносной панели PSP-204 / PSP-208 / PSP-104 / PSP-108 обратитесь к производителю.

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA
тел. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.pl