

# CR Soft

Program CR Soft służy do programowania ustawień urządzeń kontroli dostępu z czytnikiem MIFARE<sup>®</sup> (**SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5 i CR-MF-3**). Jest przeznaczony również do programowania kart MIFARE<sup>®</sup> – wymagany jest programator **SO-PRG**.

- praca w środowisku Windows 7/8/10/11
- programowanie urządzeń z czytnikiem MIFARE: **SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5, CR-MF3**
- współpraca z programatorem kart **SO-PRG**
  - programowanie kart MIFARE<sup>®</sup> – identyfikatorów oraz kart serwisowych **MC-SRV-8**
  - odczyt danych kart MIFARE<sup>®</sup>