

GPRS-A LTE Firmware

Program do uaktualniania oprogramowania modułu **GPRS-A LTE**.

Uwaga

Do aktualizacji modułu **GPRS-A LTE** należy wykorzystać firmware z numerem rozpoczynającym się od tej samej cyfry, co numer wersji oprogramowania w module.

GPRS-A LTE w wersji, której numer zaczyna się od:

- **1** należy aktualizować korzystając z firmware'u **1.xx.xxx**,
- **2** należy aktualizować korzystając z firmware'u **2.xx.xxx**.

Moduły **GSM-X**, **GSM-X LTE** od wersji **1.04.000** oraz **GPRS-A** i **GPRS-A LTE** od wersji **1.04.000** / **2.00.000** współpracują z programem **GX Soft** tylko w wersji **2.0.0** lub wyższej.