

# INT-ADR

Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 ADR. Zastosowanie **INT-ADR** ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.

- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- obsługa czujek adresowalnych utworzonych na bazie modułu **CA-64 ADR-MOD**
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- możliwość podłączenia do magistrali **RS-485** (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)



Obciążalność wyjścia POW	2,5 A / 12 V DC
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Maksymalna wilgotność	93±3%
Maksymalny pobór prądu	35 mA
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Obciążalność wyjścia +12V	2,5 A / 12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	30 mA
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Wymiary	80 x 57 mm
Masa	35 g