

RS232-RSTTL

RS232-RSTTL to kabel z konwerterem służący do łączenia złącza RS232 modułu ethernetowego **ETHM-1 Plus** ze złączem RS232 (TTL) centrali **PERFECTA 64 M** lub central z rodziny **VERSA**.

- posiada zaciski do podłączenia zasilania 12 V DC – dotyczy pracy z centralą **PERFECTA 64 M**

