

GPRS-ALTE

Univerzální monitorovací modul

CE



Firmware verze 1.04 / 2.00

gprs-a_lte_cz 11/21

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND tel. +48 58 320 94 00 **www.satel.eu**

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Modul by měl být instalován pouze kvalifikovanou osobou.

Předtím, než začnete výrobek používat, důkladně prostudujte tento manuál, předejde tím problémům s funkčností zařízení.

Odpojte napájení před jakýmkoliv elektrickým propojováním.

Konstrukční změny nebo neautorizované opravy, zejména výměna obvodů a komponentů je zakázána a vede ke ztrátě záruky.

Jméno desky zařízení je umístěno na krytu.

V zařízení je použito FreeRTOS (www.freertos.org).

Cílem firmy SATEL je neustále zdokonalovat a zkvalitňovat své výrobky, to může vest ke změně jejich technických specifikací a firmwaru. Informace o aktuálních změnách jsou dostupné na našich webových stránkách. Prosím navštivte nás na:

https://support.satel.pl

Tímto, společnost SATEL s.r.o. deklaruje, že rádiové zařízení GPRS-A LTE je ve shodě s požadavky a splňuje další příslušná opatření podle směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě lze nalézt na www.satel.eu/ce

V manuálu jsou použity následující symboly:



- poznámka,
- varování.

Změny provedené ve verzi firmware 1.04 / 2.00

rozhraním.
Nová možnost: "Polarita" – slouží k definování provozního režimu výstupu.
Možnost naprogramování dalšího seznamu telefonů pro ovládání pomocí CLIP.
Nový komunikační protokol: JSON/HTTP. Možnost posílat další rámce s daty registrovanými analogovými senzory a 1-Wire teplotními senzory.

i

Firmware verze 1.04 a 2.00 nabízí identické funkce. Firmware verze 1.04 je určen pro moduly s elektronikou verze 1.7 (nebo starší). Verze 2.0 je věnována modulům s elektronikou verze 1.8.

OBSAH

1.	Úvod	4
2.	Vlastnosti	4
3.	Typické aplikace modulu	6
	3.1 Dohled / ovládání zařízení	6
	3.2 Simulace monitorovací stanice	7
	3.3 Práce v internetu věcí (IoT)	7
4.	Popis modulu	8
4	4.1 LED kontrolky	9
5.	Montáž	9
	5.1 Příprava kabeláže	10
;	 Montaz modulu Montáž antény 	10
į	5.4 Připojení zabezpečovací ústředny	10
į	5.5 Připojení zařízení na vstupy a výstupy	10
Į	5.6 Připojení digitálního teplotního senzoru (1-Wire)	11
!	5.7 Připojení napájecího zdroje a spuštění modulu	11
	5.8 Připojení modulu k počítači	12
;	5.9 Vložení SIM karty	12
6.	Konfigurace	12
(5.1 Popis programu GX Soft	12
	6.1.2 Lišta nabídek v programu GX Soft	14
	6.1.3 Postranní menu	15
	6.1.4 Stavový panel	15
	6.1.5 Další menu	16
(6.2.1 Lokální spojení	10
	6.2.2 Vzdálené spojení: server SATEL	. 19
	6.2.3 Vzdálené spojení: Modul > GX Soft	19
(5.3 Projekt	19
(5.4 Hardware	21
	6.4.2 GSM	21
(δ.5 Vstupy	24
	6.5.1 Stav	24
	6.5.2 Nastavení	25
	6.5.4 Nastavení analogových vstupů	25 26
(6.6 1-Wire senzor	27
	6.6.1 Stav	27
	6.6.2 Nastavení	28
(5.7 Vystupy	28
	6.7.2 Nastavení	20
	6.7.3 Spouštění	30
(3.8 Komunikace	31
	6.8.1 SERVER SATEL	31
	6.8.2 Prime spojeni s GX Soπ	31
Ì	6 10 Monitorování	34
(6.11 Zasílání zpráv	37
(6.12 Převodník událostí	39
(3.13 Ovládání SMS	41
(3.14 Ovládání CLIP	43
(3.15 Vzdálená aktualizace	45
(0.10 101 6.17 TTživatelė	46 70
	6 18 Události	49 40
,		10

7. Aplikace GX Control	
8. Ovládání pomocí telefonu	
8.1 Ovládání pomocí SMS	52
8.2 Ovládání CLIP	53
9. Aktualizace firmware modulu	53
9.1 Lokální aktualizace	53
9.2 Vzdálená aktualizace	54
9.2.1 Spuštění aktualizace pomocí SMS zprávy	54
10. Obnovení továrního nastavení	54
11. Specifikace	
12. Příloha	
12.1 Formát dat protokolu MQTT, JSON a JSON/HTTP	55
12.1.1 Formát rámce zaslaného modulem	55
12.1.2 Formát ovládacího rámce modulu	56
12.1.3 Formát rámce pro čtení protokolu událostí	57
12.2 Tabulka registrů protokolu MODBUS RTU	58
13. Historie aktualizace manuálu	60

1. Úvod

Tento manuál popisuje montáž modulu GPRS-A LTE a také o možnosti konfigurace pomocí programu GX Soft.

2. Vlastnosti

Komunikace

- Integrovaný telefon je určený pro 2G, 3G a 4G mobilní sítě.
- Možnost vzdálené kontroly kreditu a platnosti SIM karty vložené v modulu.
- Možnost definovat MCC / MNC kód operátora, do které sítě se má modul přihlásit.

Přenos na PCO

- Přenos událostí na dvě monitorovací stanice.
- Několik komunikačních formátů:
 - SIA,
 - Contact ID (CID),
 - Ademco Express,
 - Sil. Knight / Ademco slow,
 - Radionics 1400Hz,
 - Radionics 1400 s paritou.
- Dvě přenosové cesty:
 - GPRS/LTE,
 - SMS zprávy.
- Definování priority přenosové cesty pro přenos událostí.
- Převod a přenos kódů událostí přijatých z ústředny (simulace monitorování přes telefonní linku).

Zasílání zpráv

- Zaslání událostí vztahující se k modulu a přijatých z jiných zařízení.
- 8 telefonních čísel pro zasílání.
- Zasílání pomocí:
 - SMS zpráv,
 - push notifikací (za předpokladu, že je na mobilním telefonu uživatele nainstalována aplikace GX Control),
 - CLIP (bezplatné).

Historie událostí

• Možnost uložení až 500 událostí generovaných modulem nebo přijatých z jiného zařízení.

Vstupy

- 8 vstupů, nastavitelných jako:
 - digitální, typ NO,
 - digitální, typ NC,
 - analogový (měření napětí 0...16,56 V).

- Vstup pro sledování přítomnosti AC napájení.
- Dohled nad stavem externích zařízení.
- Možnost blokování vstupů.

Výstupy

- 4 programovatelné výstupy:
 - 2 výstupy typu OC,
 - 2 reléové výstupy typu NO.
- Ovládání externích zařízení nebo signalizace poruch.

1-drátová sběrnice

• Podpora až pro 8 1-drátových teplotních senzorů.

Ovládání

- Ovládání výstupů nebo blokování vstupů modulu pomocí:
 - vstupů,
 - SMS zprávou,
 - programem GX Soft,
 - aplikací GX Control,
 - CLIPem (pouze ovládání výstupů).
- Možnost blokování 1-Wire senzoru z programu GX Soft a aplikace GX Control.
- Možnost určit telefonní čísla autorizovaná pro ovládání pomocí SMS nebo CLIP.

Práce v internetu věcí (IoT)

• Možnost spolupráce s automatizačními systémy, systémy měření a archivace dat, atd.

Ovládání z mobilního zařízení

- Volně stažitelná aplikace GX Control pro vzdálené ovládání modulu.
- Funkce dostupné z mobilní aplikace:
 - kontrola stavu vstupů a výstupů,
 - blokování / odblokování vstupů,
 - blokování / odblokování 1-Wire senzorů,
 - ovládání výstupů,
 - zobrazení poruch,
 - zobrazení historie událostí.
- Jednoduché a snadné vzdálené spojení mezi aplikací GX Control a module díky službě spojení SATEL.

Konfigurace

- Volně stažitelný program GX Soft slouží pro lokální (port RS-232 (TTL)) a vzdálenou (datový přenos přes mobilní síť) konfiguraci modulu.
- Jednoduché a snadné navázání vzdálené komunikace mezi programem GX Soft a modulem díky službě spojení SATEL.
- Možnost konfigurace modulu pomocí SMS zpráv.

Aktualizace firmware

• Lokální aktualizace firmware pomocí počítače připojeného na port RS-232 (TTL).

• Vzdálená aktualizace firmware přes mobilní síť pomocí serveru "UpServ".

LED

• LED znázorňující stav modulu.

Napájení

- Napájení 12 V DC (±15%).
- Konektor pro připojení příslušného zdroje SATEL.

3. Typické aplikace modulu

Pokročilé funkce modulu GPRS-A LTE umožňují jeho použití v nejrůznějších aplikacích. Následující odstavec ukazuje typické příklady použití. Některé je možno kombinovat dohromady.

3.1 Dohled / ovládání zařízení



Změna stavu / překročení meze na vstupu může znamenat:

- zaslání kódu události na monitorovací stanici (přenos GPRS / SMS),
- zaslání notifikace (zprávy) o události pomocí SMS, push notifikací nebo CLIP.

Vstupy lze zablokovat lokálně (pomocí jedno ze vstupů modulu nebo programem GX Soft) nebo vzdáleně (pomocí SMS zpráv, programem GX Soft nebo aplikací GX Control).

1-Wire senzory lze zablokovat z programu GX Soft nebo aplikace GX Control.

Zařízení připojená k výstupům modulu lze ovládat lokálně (pomocí vstupů modulu nebo programem GX Soft) nebo vzdáleně (pomocí SMS zpráv, CLIP, programem GX Soft nebo aplikací GX Control).

6

3.2 Simulace monitorovací stanice

Modul může přeposílat kódy událostí přijaté ze zabezpečovací ústředny na monitorovací stanici pomocí sítě mobilní sítě. Přenosová cesta závisí na nastavení modulu.



3.3 Práce v internetu věcí (IoT)



Pomocí mobilní sítě (TCP) může modul komunikovat se zařízeními v internetu věcí (IoT). To umožňuje modul integrovat např. s automatizačními systémy a systémy měření a sběru dat. Modul může zasílat informace o stavu vstupů / výstupů a také data z analogových vstupů a 1-drátové sběrnice do IoT zařízeních. Modul umí naopak přijímat řídící příkazy blokování / odblokování vstupů a také aktivovat / deaktivovat výstupy modulu.

4. Popis modulu



- (1) anténní konektor (anténa je dodávána s modulem).
- 2) slot na SIM kartu.

Nedoporučuje se vkládat SIM kartu do slotu dříve, než naprogramujete PIN kód karty do modulu (pokud karta vyžaduje zadání PINu).

- (3) APS konektor pro připojení napájecího zdroje SATEL (např. APS-412).
- 4 LED kontrolka stavu modulu (viz. "LED kontrolky").
- 5 port RS-232 (TTL).
- (6) informace o tom, jak vložit SIM kartu.

Popis svorek

- +12V vstup pro napájení (12 V DC ±15%).
- COM společná zem.
- **RING, TIP** svorky pro připojení telefonního komunikátoru ústředny.
- S1...S3 1-drátová sběrnice (ke sběrnici lze připojit 1-Wire digitální teplotní senzor):
 S1 společná zem,
 - **S2** data,
 - S3 napájení.
- **I1...I8** vstupy. Mohou být nastaveny jako digitální (NO nebo NC) nebo analogové.
- **O1...O2** programovatelné výstupy typu OC (odpojeno od společné země / zkratováno se společnou zemí).
- O3...O4 programovatelné reléové výstupy typu NO. Pokud je napájení modulu vypnuto, relé jsou otevřená (NO). Pokud je napájení zapnuto, výstup funguje tak, jak je definováno volbou "Polarita" (viz str. 29).
- AC vstup pro sledování přítomnosti AC napájení.



IV V ٧I VII VIII $\bigcirc A$ DA ÞΑ) Δ ۱Δ Δ $\bigcirc B$ B B B B B B Obr. 6. Příklady stavů LEDek.

I (LED A bliká, ostatní LED svítí) – probíhá datový přenos; úroveň signálu: 3.

- II (LED B bliká, ostatní LED svítí) zasílání SMS nebo modul volá (CLIP přenos); úroveň signálu: 4.
- III (LED blikají) přihlašování do mobilní sítě.
- IV (LED blikají) přihlašování do mobilní sítě selhalo; chybějící SIM karta.
- V (LED blikají) přihlášení do mobilní sítě selhalo; nesprávný PIN kód.
- VI (LED blikají) přihlašování do mobilní sítě selhalo; SIM karta byla zablokována po 3 chybných pokusech o vložení PIN kódu (Pro odblokování SIM karty musí být použit PUK kód).
- VII (LED blikají) mobilní telefon je vypnut (viz. volby "SIM" str.22).

VIII (LED blikají) – modul čeká na uložení nastavení konfigurace.

5. Montáž

Odpojte napájení před elektronickým zapojováním.

B

Zařízení se nesmí zapínat s odpojenou anténou.

Síť, ke které bude modul připojen, musí být vybavena:

- 2-pólovým jističem,
- ochranou proti zkratu pomocí jističe s časovým zpožděním 16 A.

GPRS-A LTE modul by měl být namontován ve vnitřních prostorech s normální vlhkostí. Při výběru montážní pozice nezapomeňte, že tloušťka stěn, kovových částí atd. snižuje dosah radiového signálu. Není doporučeno instalovat modul v těsné blízkosti in elektrických zařízení, protože to může vést k nefunkčnosti zařízení.



Pokud má modul splnit požadavky na stupeň 2 dle standardu EN50131, musí být umístěn do dodatečného krytu, tak aby vyhověl podmínkám na ochranu před sabotáží modulu. Pro tyto účely lze modul umístit do krytů SATEL (např. do krytu OPU-3 nebo OPU-4).

5.1 Příprava kabeláže

Kabely pro připojení modulu a dalších zařízení přiveďte na místo montáže. Neveďte kabely v těsné blízkosti silových kabelů pro napájení zařízení s vysokým výkonem (jako jsou elektromotory).

Pro propojování se doporučuje použít nestíněný nekroucený kabel.

5.2 Montáž modulu

Kryt modulu umožňuje přichycení modulu k montážnímu povrchu pomocí např. stahovacích pásek nebo háčků.

5.3 Montáž antény

Modul GPRS-A LTE je dodáván s anténou. Anténu lze nahradit jinou anténou namontovanou na kryt nebo v jiné vzdálenosti od modulu.

Použití antény ve větší vzdálenosti od modulu se doporučuje v případě, že je za modulem silná zeď nebo obsahuje kovové části, atd., které mohou snížit příjem signálu v místě montáže modulu.

Anténu nesmíte umístit do blízkosti silových vodičů, jinak může dojít k ovlivnění antény.

5.4 Připojení zabezpečovací ústředny

Telefonní komunikátor ústředny připojte na svorky TIP a RING.

5.5 Připojení zařízení na vstupy a výstupy

- 1. Na vstupy připojte zařízení, jejichž stav chcete sledovat modulem.
- Pokud má být modul napájen ze zdroje SATEL APS-15 nebo APS-30, můžete ke vstupní svorce AC připojit vodič ze sekundárního vinutí transformátoru, který dodává střídavé napětí do zdroje (obr. 7). To umožní modulu GPRS-A LTE kontrolu přítomnosti střídavého napětí.
- 3. Zařízení, která mají být ovládána modulem připojte na svorky výstupů.



5.6 Připojení digitálního teplotního senzoru (1-Wire)

Na 1-drátovou sběrnici můžete připojit až 8 digitálních teplotních senzorů. Délka přívodního kabelu nesmí překročit 30 metrů. Pokud bude připojeno více senzorů na sběrnici, doporučuje použít montážní krabičku (MZ-2 nebo MZ-3).

Firma SATEL nabízí voděodolný teplotní senzor **DS-T1** a **DS-T2**. Senzor **DS-T1** umožňuje měření teplot v rozsahu od -35°C do 60°C, zatímco **DS-T2** od -40°C do 110°C. Je určen pro povrchovou montáž uvnitř i venku. Senzor **DS-T1** lze připevnit k povrchu lepidlem nebo šrouby. Senzor **DS-T2** je navržen pro zápustnou montáž (o průměru 6 mm). Pro připevnění k montážnímu povrchu můžete využít lepící pásku nebo šrouby. Vodiče senzoru DS-T1 / DS-T1 se připojují ke sběrnici následujícím způsobem:

černý vodič - svorka S1 (společná zem),

zelený vodič – svorka S2 (data),

bílý vodič – svorka S3 (napájení).



5.7 Připojení napájecího zdroje a spuštění modulu

Modul lze napájet z ústředny, z expandéru se zdrojem nebo ze zdroje s proudovým omezením na 3 A. Firma SATEL nabízí napájecí zdroje (např. APS-612), které lze připojit na konektor APS na desce s elektronikou.

i

Požadovaný minimální výstupní proud pro napájecí zdroj je 250 mA.

- SATEL
- V závislosti na způsobu napájení modulu, připojte zdroj na konektor APS nebo připojte napájecí vodiče na svorky +12V a COM (použijte ohebné vodiče s průměrem 0,5-0,75 mm², nebo pevné vodiče s průměrem 1-2,5 mm²).



Nikdy nepřipojujte zdroj na konektor APS a svorky zároveň.

2. Zapněte napájení modulu. Modul se spustí.

5.8 Připojení modulu k počítači

Připojte počítač k RS-232 (TTL) portu modulu. Na propojení použijte převodník USB-RS vyráběný firmou SATEL. Po propojení počítače s modulem můžete:

- nastavit modul pomocí programu GX Soft. Program GX Soft si můžete stáhnout z webových stránek www.satel.eu. Další informace naleznete v odstavci "Konfigurace" (str. 12).
- aktualizovat firmware modulu.

5.9 Vložení SIM karty

- 1. Pokud SIM karta vyžaduje PIN, použijte pro zadání kódu program GX Soft (viz. str. 22).
- 2. Vypněte napájení modulu.
- 3. Vložte SIM kartu do slotu podle zobrazení na krytu.
- 4. Zapněte napájení modulu. Přihlášení telefonu do mobilní sítě může trvat i několik minut.
- *i* Pokud má modul využívat pro přenos dat pomocí mobilní sítě, doporučuje se použít SIM karty s příslušným tarifem pro M2M (machine-to-machine) komunikaci.

Pokud je nastavený PIN nesprávný, modul Vás o této skutečnosti bude informovat poruchou. Nastavením správného PINu dojde ke smazání této poruchy.

Restartování modulu s chybným PINem třikrát za sebou, zablokuje SIM kartu. Pro odblokování SIM karty je nutné kartu vyjmout a vložit do mobilního telefonu. A pak vložit PUK kód.

6. Konfigurace

Pomocí počítače s programem GX Soft můžete nakonfigurovat veškerá nastavení modulu. Vyžadována verze programu 2.0 (nebo novější).

Komunikaci mezi počítačem a modulem lze vytvořit buď lokálně (přes port RS-232 (TTL)) nebo vzdáleně (pomocí mobilní sítě).

Modul v továrním nastavení lze programovat pouze lokálně. Vzdálené programování je možné pouze po nastavení komunikace přes pomocí mobilní sítě (viz str. 22). Komunikace mezi modulem a programem je šifrována.

Po nastavení ovládacích SMS příkazů v modulu (viz. "Ovládání SMS" str. 41), můžete některé parametry modulu měnit pomocí SMS zpráv.

6.1 Popis programu GX Soft

Přístup do programu lze ochránit heslem (viz. "Okno "Nastavení"" str. 18).

6.1.1 Spouštěcí okno

V tomto okně můžete spravovat projekty vytvořené v programu GX Soft.

∝ gx soft GXSoft		- □ × -O- 산 앞 暗 :
+ 🕲	↓Az 🕙 🔛	વ
Obr. 9. Okno	programu GX Soft po prvním s	spuštění.

Tlačítka

UPDATE	kliknutím aktualizujte program GX Soft. Tlačítko se zobrazí, pokud je k dispozici nová verze programu.
+	kliknutím přidáte nový projekt s výchozím továrním nastavením modulu.
₿.	kliknutím importujete projekt s nastavením modulu.
AZ	klikněte, pokud mají být projekty seřazeny podle názvu (šipka vedle tlačítka ukazuje, zda se projekty zobrazují od A do Z nebo od Z do A). Toto tlačítko se zobrazí, pokud jsou podrobnosti projektu uvedeny ve stručné verzi.
\odot	klikněte, pokud mají být projekty seřazeny podle času, kdy byly uloženy na disk (šipka u tlačítka ukazuje, zda se projekty zobrazují sestupně nebo vzestupně). Tlačítko se zobrazí, pokud jsou podrobnosti projektu uvedeny ve stručné verzi.
	klikněte, pokud mají být detaily projektu prezentovány ve stručné verzi.
:=	klikněte, pokud mají být detaily projektu prezentovány v plné verzi.
<u>III</u>	kliknutím projekt smažete. Tlačítko se zobrazí, když najedete myší na projekt.

Vyhledávací pole

Vyhledávací pole se zobrazí v horní části okna. Pokud chcete najít soubor projektu:

1. Klikněte na vyhledávací pole a zadejte řetězec znaků obsažený v detailech souboru (např. název projektu nebo datum vytvoření).

2. Klikněte na Q. Zobrazí se projekty, které splňují kritéria vyhledávání.



14

Pokud chcete zobrazit všechny projekty, klikněte *na* x *ve vyhledávacím poli (tím se vymažou všechny znaky zadané do pole).*

Řazení projektů

Jsou-li podrobnosti o projektu uvedeny v plné verzi, kliknutím na záhlaví vybraného sloupce (např. "Název projektu") seřadíte seznam podle údajů v tomto sloupci. V záhlaví sloupce se zobrazí symbol označující aktuální způsob řazení (\uparrow – vzestupně, \downarrow – sestupně).

+ ₫	↑Az 🕙 🗮
Ĵ	Ê
ETHM-A (Firma 1)	ETHM-A (Firma 2)
1.00.000-ETHM-A beta7 2021-04-28 2021-10-19	2021-10-19
	((o))
GPRS-A (Firma 1)	GSM-X (Firma 2)
1.04.000-GPRS-A M66 2021-08-23 2021-10-19	1.04.000-GSM-X 2021-08-23 2021-10-19

6.1.2 Lišta nabídek v programu GX Soft

V horní části okna programu je zobrazena nabídka. Vzhled panelu nabídek závisí na obsahu zobrazeném v okně.



4 dat my 5 info CC SR TC	tum a čas hodin modulu (místní čas, s ohledem na časová pásma). Když najedete ší na pole, zobrazí se čas používaný hodinami modulu (Greenwichský čas (GMT)). ormace o způsobu komunikace s modulem: DM – lokální spojení, 2V – vzdálené připojení (mobilní síť) přes server SATEL, P – vzdálené spojení (mobilní síť) přímo na modul.
Tlačítk	a
A	klikněte pro zobrazení seznamu poruch.
0	klikněte pro aktualizaci data a času v modulu.
	klikněte pro navázání spojení s modulem. Toto tlačítko se zobrazí, pokud není program spojen s modulem.
-@-	klikněte pro ukončení spojení s modulem. Toto tlačítko se zobrazí, pokud je program spojen s modulem.
$\overline{\nabla}$	klikněte pro načtení dat z modulu.
$\hat{\mathbf{U}}$	klikněte pro zápis dat do modulu. Pokud jsou data zadaná v programu neplatná (např. je nesprávný formát nebo hodnota je mimo definovaný rozsah), zobrazí se na tlačítku červená tečka: 💁. Neplatná data nebudou do modulu zapsána.
\odot	klikněte pro zaslání testovacího přenosu na monitorovací stanici.
略	klikněte pro zobrazení stavu modulu. Tlačítko je dostupné po spojení s modulem.
:	klikněte pro zobrazení dalšího menu.

GPRS-A LTE

15

6.1.3 Postranní menu

Postranní menu je zobrazeno v levé části okna programu po otevření projektu. Tlačítka zobrazená v nabídce otevírají záložky používané pro konfiguraci nastavení modulu. Pokud jsou údaje zadané v záložce neplatné, zobrazí se na tlačítku červená tečka.

6.1.4 Stavový panel

Po kliknutí na 🐨 se zobrazí stavový panel.

Stav vstupů

SATEL

- vstup není použit. V poli "Typ" je vybrána možnost "VYPNUT" (viz "Typ" str. 25).
- vstup v normálním stavu (nenarušen / prahová hodnota nebyla překročena). Kliknutím vstup zablokujete.
- 📀 🛛 vstup narušen / prahová hodnota překročena. Kliknutím vstup zablokujete.
- blokován. Kliknutím zrušíte blokování vstupu.

Stav 1-Wire senzoru

- senzor není použit (není identifikován viz: "Identifikovat senzor" str. 28).
- 🔗 normální stav. Kliknutím senzor zablokujete.
- Překročena prahová hodnota L nebo H. Kliknutím senzor zablokujete.
- senzor blokován. Kliknutím zrušíte blokování senzoru.
- porucha senzoru.

Stav výstupů

výstup je neaktivní. Kliknutím výstup aktivujete.

výstup je aktivní. Kliknutím výstup deaktivujete.

6.1.5 Další menu

Další menu je zobrazeno po kliknutí na 🚺. Vzhled menu závisí na obsahu zobrazeném v okně.

Otevřít – klikněte pro otevření projektu.

Uložit – klikněte pro uložení dat modulu do souboru.

Exportovat – klikněte pro export souboru s daty modulu.

Spojení – klikněte pro otevření okna "Spojení".

Nastavení – klikněte pro otevření okna "Nastavení".

O – klikněte pro zobrazení informací o programu.

Okno "Spojení"

V tomto okně můžete vybrat, jakým způsobem se budete připojovat k modulu:

- pokud chcete modul programovat lokálně z počítače připojeného na port RS-232 (TTL) modulu, vyberte "COM",
- pokud chcete modul programovat vzdáleně přes server SATEL pomocí mobilní sítě, vyberte "SERVER SATEL",
- pokud chcete modul programovat vzdáleně pomocí mobilní sítě, ale modul má být spojen napřímo s programem, vyberte "MODUL > GX SOFT".
- Klíč modulu řetězec znaků pro identifikaci modulu. Musí se shodovat s tím, který je nastaven v modulu (viz. "Komunikace" str. 31). Klikněte na 🗬 pro zobrazení klíče.

СОМ

Vyberte ze seznamu COM port počítače, přes který má probíhat komunikace s RS 232 (TTL) portem modulu.

Spojení			
Klíč modulu			0./16
СОМ	SERVER SATEL	MODUL > (GX SOFT
COM4			
COM5			
COM9			
		ок	ZRUŠIT

SERVER SATEL

Klíč modulu			2
			0 / 16
COM	SERVER SATEL	MODUL > (GX SOFT
IMEI 86450203-525056-2		_	
ID			22
			<u></u> &

IMEI – individuální identifikační číslo telefonu mobilního modulu.

ID – individuální identifikační číslo pro účely komunikace přes server SATEL. Číslo server přiřadí automaticky při prvním spojení k serveru SATEL (před přiřazením čísla se zobrazují znaky "F"). Pro zobrazení ID klikněte na ().

MODUL > GX Soft

	Spojení			
	Klíč modulu		0 / 16	Q
	СОМ	SERVER SATEL	MODUL > GX SOF	Ŧ
	Port 656			
				_
			OK ZRU	JŠIT
Obr. 14. O	kno "Spojení": nasta	vení pro vytvořer	ní přímého spoje	ení s modulem.

Port – číslo portu, na kterém počítač s programem GX Soft čeká na příchozí spojení od modulu.

Tlačítka

OK – klikněte pro uložení změn.

Zrušit – klikněte pro uzavření okna bez uložení změn.

Okno "Nastavení"

Heslo pro Gx Soft	Ø
	0 / 16
Potvrďte heslo pro GX Soft	Ø
Jazyk aplikace	0 / 16
čeština	-
SMAZAT HESLO PRO GX SOFT	OK ZRUŠI

Heslo pro GX Soft – pokud chcete ochránit program před neautorizovaným přístupem, můžete zde vložit heslo. Klikněte na 🐼 pro zobrazení hesla.

Potvrďte heslo pro GX Soft – vložte heslo pro ověření správnosti. Klikněte na 🔍 pro zobrazení hesla.

Jazyk aplikace – můžete vybrat jazyk programu.

Tlačítka

i

Smazat heslo pro GX Soft – klikněte pro smazání hesla.

Ok – klikněte pro uložení změn.

Zrušit – klikněte pro uzavření okna bez uložení změn.

6.2 Navázání komunikace mezi programem a modulem

Navázání spojení je možné, pouze pokud je nastaven stejný "Klíč modulu" v modulu a programu, kromě továrního nastavení.

6.2.1 Lokální spojení

- 1. Připojte port RS-232 (TTL) modulu k počítači pomocí USB-RS převodníku nabízeného firmou SATEL.
- 2. Ve spouštěcím okně otevřete soubor s daty modulu (soubor s výchozím nastavením nebo dříve uložený soubor).
- 3. V okně "Spojení" na záložce "COM" vyberte modul, ke kterému se chcete připojit (viz "Okno "Spojení"" na str. 16).
- 4. Klikněte na 🔶 v liště menu.
- 5. Otevře se okno s informací, že došlo ke spojení a hláškou na vyčtení dat.
- 6. Klikněte na "Ano" pro načtení dat z modulu.

6.2.2 Vzdálené spojení: server SATEL

- V modulu musí být povolena volba "Připojit ke GX Soft" (viz. "Komunikace" str. 31). Standardně není tato volba povolena.
- 1. Ve spouštěcím okně otevřete soubor s daty modulu (soubor s výchozím nastavením nebo dříve uložený soubor).
- 2. V okně "Spojení" na záložce "SERVER SATEL" nastavte parametry nutné pro vytvoření spojení přes server SATEL (viz. "Okno "Spojení"" na str. 16).
- 3. Klikněte na 📿 v liště menu.
- 4. Otevře se okno s informací, že došlo ke spojení a hláškou na vyčtení dat.
- 5. Klikněte na "Ano" pro načtení dat z modulu.

6.2.3 Vzdálené spojení: Modul > GX Soft

i

Počítač, na kterém běží program GX Soft musí mít veřejnou IP adresu (nebo zajistit přesměrování portů).

V modulu musí být nastaven ovládací příkaz, po jehož přijetí modul naváže spojení (viz. "Přímé spojení s GX Soft" str. 31).

- 1. Ve spouštěcím okně otevřete soubor s daty modulu (soubor s výchozím nastavením nebo dříve uložený soubor).
- 2. V okně "Spojení" na záložce "MODUL > GX SOFT" nastavte parametry nutné pro vytvoření přímého spojení přes mobilní síť (viz. "Okno "Spojení " na str. 17).
- 3. Klikněte na 😳 v liště menu.
- 4. Zašlete SMS zprávu s příslušným obsahem na SIM kartu umístěnou v modulu:
 - **xxxx** ("xxxx" ovládací příkaz inicializující spojení s programem GS Soft) modul se pokusí připojit k počítači na adresu uvedenou v modulu,
 - xxxx=aaaa:p= ("xxxx" ovládací příkaz inicializující spojení s programem GS Soft; "aaaa" – adresa počítače, na kterém běží program; "p" – port TCP) – modul se pokusí připojit k počítači na adresu uvedenou SMS zprávě a použije TCP port uvedený v SMS zprávě. V modulu musí být povolena volba "Adresa serveru v SMS" (str. 32).
- 5. Po vytvoření spojení modulu s počítačem, se otevře okno s informací, že došlo ke spojení a hláškou na vyčtení dat.
- 6. Klikněte na "Ano" pro načtení dat z modulu.

6.3 Projekt

Tabulka umožňuje vložení dat pro snazší identifikaci objektu v budoucnu.

Jméno projektu – individuální jméno projektu.

Vlastník – jméno vlastníka objektu.

Adresa – adresa vlastníka objektu.

Kontaktní telefon – telefonní číslo vlastníka objektu.

Vytvořil – jméno autora projektu.

Vytvořeno v – datum, kdy byl projekt vytvořen.

Aktualizováno v – datum, kdy byl projekt naposledy aktualizován.

Synchronizováno v – datum, kdy byla data z modulu naposledy zapsána / přečtena.

Telefonní čísla synchronizována v – datum, kdy byla naposledy zapsána / přečtena další telefonní čísla pro ovládání CLIP z modulu.

Telefonní číslo modulu (SIM) – telefonní číslo SIM karty vložené v modulu.

Poznámky – dodatečné informace / poznámky uložené v projektu.

Poznámka (uložena v modulu) – dodatečné informace / poznámky uložené v paměti modulu.

Verze firmware – verze firmwaru modulu: číslo a datum kompilace.

Verze firmwaru rádiové části – číslo verze rádiového modulu.

IMEI – individuální identifikační číslo mobilního telefonu modulu.

ID – individuální identifikační číslo pro účely komunikace přes server SATEL. Číslo server přiřadí automaticky při prvním spojení k serveru. Klikněte na x pro zobrazení ID.

88

klikněte na tlačítko pro zobrazení okna s QR kódem. QR kód obsahuje informace potřebné pro nastavení komunikace přes server SATEL. QR kód můžete načíst přímo na mobilním zařízení nebo jej exportovat do PNG souboru a zaslat uživateli. QR kód zajistí správné nastavení mobilní aplikace GX Control.

Tovární nastavení – klikněte pro obnovení továrního nastavení modulu. Dojde k zobrazení hlášky, kde musíte potvrdit váš záměr obnovit modul do továrního nastavení.

é senzor	 Vlastník Adresa Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky 	1 u (SIM)		V V 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	/ytvořil /ytvořeno v 1022-01-03 14:20:05 ktualizováno v 1022-05-19 11:39:04 ynchronizováno v 1022-05-19 11:33:49 Telefonní čísla synchron	izována v	
ý SENZOR	Vlastník Adresa Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky	n u (SIM)		V 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	/ytvořil /tvořeno v 2022-01-03 14:20:05 ktualizováno v 2022-05-19 11:39:04 ynchronizováno v 2022-05-19 11:33:49 řelefonní čísla synchron	izována v	
Ý SENZOR	Adresa Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky	n u (SIM)		V 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ytvořeno v 2022-01-03 14:20:05 ktualizováno v 2022-05-19 11:39:04 ynchronizováno v 2022-05-19 11:33:49 řelefonní čísla synchron	izována v	
	 Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky 	n u (SIM)		A 2 5 2 2 7 7	ktualizováno v 2022-05-19 11:39:04 ynchronizováno v 2022-05-19 11:33:49 Felefonní čísla synchron	izována v	
	Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky	n u (SIM)		\$ 	ynchronizováno v 1022-05-19 11:33:49 Telefonní čísla synchron	izována v	
	Kontaktní telefon Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky	nu (SIM)		T	Telefonní čísla synchron	izována v	
	Telefonní číslo modulu 72400566645 Poznámky	u (SIM)					
	Poznámky						
	Poznámka (ulože	ena v modulu)					
							0
	Verze firmware 1.04.001-GPRS-A	A M66 2021-12-10			TOVÁRNÍ NASTAVEN		
	Verze firmwaru rádlové 1.00.001-Radio G	é části 3SM 2020-07-14					
	IMEI 86450203-52505	56-2					
	ID		<u>ک</u>	10 20			
		Verze firmware 1.04.001-GPRS-/ Verze firmwaru rádiov 1.00.001-Radio (IMEI 86450203-52505 ID	Verze firmware 1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10 Verze firmwaru rádiově části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14 IMEI 86450203-525056-2 ID	Verze firmware 1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10 Verze firmwaru rádiové části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14 IMEI 86450203-525056-2 ID	Verze firmware 1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10 Verze firmwaru rádiové části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14 IMEI 86450203-525056-2 ID	Verze firmware TOVÁRNÍ NASTAVEN 1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10 TOVÁRNÍ NASTAVEN Verze firmwaru rádiové části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14 IMEI 86450203-525056-2 ID	Verze firmware 1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Verze firmwaru rádiové části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14 IMEI 86450203-525056-2 ID ID

6.4 Hardware

6.4.1 Základní deska

- Jazyk modulu můžete vybrat výchozí jazyk, který bude použit pro všechny popisy v modulu. Názvy vstupů, 1-Wire senzorů, výstupů, uživatelů a popisy událostí v programu GX Soft a aplikaci GX Control se zobrazí ve zvoleném jazyce bez ohledu na jazykovou verzi programu (viz "Okno "Nastavení"" str. 18) a aplikace.
- **Zpoždění problému signálu GSM** čas, po kterém bude modul hlásit jakýkoli problém s mobilním signálem (např. zarušení / interference signálu). Můžete nastavit od 0 do 30 sekund. Ve výchozím nastavení je zpoždění nastaveno na 15 sekund.

Kontrola tel. čísel (Ovládání SMS a odpověď na CLIP)

- **Telefonní čísla uživatelů** pokud je povolena tato volba, je možno ovládat pomocí SMS pouze z telefonních čísel uživatelů (viz. "Uživatelé" str. 49). Modul bude také reagovat na CLIP (prozvonění) z uživatelských telefonů.
- **Bez ověření** pokud je tato volba povolena, modul lze ovládat z jakéhokoliv telefonu. Modul také reaguje na CLIP z jakéhokoliv telefonu.

	PROJEKT	¥	Jazyk modulu	Zpoždění problému signálu GSM
۲	HARDWARE	^		کار اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا
۲	ZÁKLADNÍ DESKA		Kontrola tel. čísel	Synchronizace času
((၀))	GSM		(Ovládání SMS a odpověď na CLIP)	
¢	VSTUPY		🔲 Telefonní čísla uživatelů	NTP server
$\sqrt{-1}$	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Sez ověření	pool.ntp.org
	VÝSTUPY			12/32
ŝ	FUNKCE	~	Odpovědět na CLIP	
<u>S</u>	UŽIVATELÉ		● ŽÁDNÉ ○ SMS ○ CLIP	
	UDÁLOSTI		Zaslat SMS se stavem modulu na CLIP	
			Zaslat SMS se stavem 1-drátovho senzoru na CLIP	
			CLIP spustí test přenosu	
			Přenosový test	
			● V čase (GMT) 🔿 Každé	
			hhmm 00:00	
				-11

Synchronizace času

i

Modul používá Greenwich Mean Time (GMT), ne lokální čas (časové zóny nejsou brány v potaz).

- **NTP** pokud je tato volba povolena, synchronizace času modulu se provádí pomocí časového serveru.
- **GSM** pokud je tato volba povolena, synchronizace času modulu se provádí pomocí mobilní sítě operátora.
- **NTP server** adresa časového serveru. Pole je dostupné, pokud je zvolena volba "NTP". Můžete vložit IP adresu nebo doménové jméno.

Odpovědět na CLIP

Modul umožňuje přijetí CLIP informace. CLIP znamená volání bez sestavení spojení (musíte zavěsit po obdržení prvního vyzváněcího signálu), tzn. bezplatně. Modul identifikuje číslo telefonu volajícího a příslušně zareaguje.

- ŽÁDNÉ vyberte tuto možnost, pokud modul nemá odpovídat na žádné CLIP prozvonění.
- SMS vyberte tuto možnost, pokud modul má odpovídat na CLIP pomocí SMS zprávy.

CLIP – vyberte tuto možnost, pokud modul má odpovídat na CLIP pomocí CLIP.

- Zaslat SMS se stavem modulu po CLIP pokud je tato volba povolena, pak jako reakce na prozvonění CLIP modul zašle SMS zprávu s informací o stavu modulu (viz str. 60). Pokud volba není zvolena, modul zašle zprávu "GPRS-A LTE CLIP" jako reakci na CLIP.
- Zaslat SMS se stavem 1-drátového senzoru po CLIPu pokud je volba povolena, modul pošle jako odpověď na CLIP SMS zprávu s informacemi o teplotě zaznamenané 1 drátovými senzory (viz. str. 60).
- 1

1

Pokud jsou povoleny možnosti "Zaslat SMS se stavem modulu po CLIP" a "Zaslat SMS se stavem 1-drátového senzoru po CLIPu" modul odešle v reakci na CLIP SMS s obsahem "GPRS-A LTE CLIP".

CLIP spustí test přenosu – pokud je tato volba povolena, CLIP spustí testovací přenos.

Přenosový test

V čase (GMT) – vyberte tuto možnost, pokud má být zaslán přenosový test každý den v přesně nastavený čas. Nastavte hodiny a minuty.

Každé – vyberte tuto možnost, pokud má být zaslán přenosový test po přesně nastavených intervalech. Nastavte po kolika dnech, hodinách a minutách.

Modul zašle přenosový test jen tehdy, pokud nastavíte rozdělení událostí, na kterou monitorovací stanici má být zaslán testovací přenos (viz. "Rozdělení událostí modulu" str. 42).

Pokud je povolena volba "Zaslat test přenosu všemi cestami" (str. 42), test přenosu je zaslán všemi přenosovými kanály, které jsou definované v seznamu pořadí použití přenosových cest (viz. "Priorita přenosu" str. 41).

6.4.2 GSM

SIGNÁL MOBILNÍ SÍTĚ

RSSI (dBm) – zobrazení síly přijatého rádiového signálu.

- SIM pokud je tato volba povolena, SIM karta bude podporována modulem. Volbu vypněte, pokud v modulu nebude karta použita. Vypnutím volby předejdete nechtěnému hlášení o poruše karty.
- PIN PIN kód SIM karty. Pro zobrazení kódu klikněte na 🔌 .
- ĺ

Pokud nastavíte nesprávný PIN kód, modul nahlásí poruchu a bude čekat do zadání správného PIN kódu.

Restartování modulu třikrát za sebou s nesprávným PIN kódem zablokuje SIM kartu. Pro odblokování je nutné SIM kartu vyjmout, vložit do mobilního telefonu a vložit PUK kód.

GPRS APN – přístupový bod pro internetové GPRS připojení.

Uživatelské jméno – uživatelské jméno pro internetové GPRS připojení.

Heslo – heslo pro internetové GPRS připojení.

DNS 1 server / DNS 2 server – IP adresa DNS serveru použitého v modulu. Doporučuje se nastavit IP adresu DNS serveru. IP adresa je důležitá pro zasílání dat přes mobilní síť technologii, v případě, že je IP adresa přijímacího zařízení (PCO nebo počítače s programem GX Soft) zadána jménem.

Parametry nastavení datových přenosů získáte u Vašeho operátora mobilní sítě.

Číslo SMS centra – telefonní číslo služby zasílání krátkých textových zpráv. Je použito jako prostředník pro předání SMS zpráv. Pokud je číslo uloženo operátorem na SIM kartu, nemusí se nastavovat. Jinak pokud má modul zasílat SMS zprávy, musí být číslo vloženo. Číslo musí souhlasit s operátorem sítě, ve které je SIM registrována.

- **GPRS povoleno** povolte tuto volbu, pokud chcete zasílat data přes mobilní síť. Pokud není volba povolena, není možné data přes mobilní síť zasílat.
- **Omezení maximálního počtu upozornění** toto pole umožňuje specifikovat maximální počet přenosů (GPRS, SMS, CLIP) uskutečněných modulem za jeden den. Lze vložit hodnoty 0 až 255. Vložení hodnoty 0 znamená bez omezení přenosu (továrně: 0).

	PROJEKT	¥	SIGNÁL MOBILNÍ SÍTĚ	
٢	HARDWARE	^	SIGNAE MODIENI SITE	
	ZÁKLADNÍ DESKA		RSSI (dBm): -73	
((q))	GSM			
G	VSTUPY		SIM	
$\sqrt{-}$	1-DRÁTOVÝ SENZOR		PIN	
¢	VÝSTUPY		GPRS APN 4 / 4	Spidva PREDPLACENE NARTY
ŝ	FUNKCE	~	8/32	Minimální úroveň účtu 0 / 14
8	UŽIVATELÉ		Uzivatelske jmeno 0 / 32	0 Kontrola účtu každé
	UDÁLOSTI		Heslo DNS server 1 0 / 32 8 8 8 8	00:00:00 dd:hh:mn
			DNS server 2 8.8.4.4	Operátoří mobilních sítí Preferovaný typ sítě Automotické
			Číslo SMS centra: +420608005681	Automaticke
			13 / 32	Kód MCC/MNC 🗾 🗘 🗹 auto
			Omezení maximálního počtu upozornění O	

Správa PŘEDPLACENÉ KARTY

USSD kód kontroly účtu – USSD kód použitá pro zjištění kreditu na účtu SIM karty. Modul může kontrolovat stav účtu SIM karty, pokud je kód zadán.

- **Minimální úroveň účtu** minimální úroveň částky na účtu SIM karty. Pokud částka klesne pod nastavenou úroveň:
 - vyhlásí se porucha,
 - tam, kde se úroveň účtu SIM karty kontroluje automaticky, se informace o stavu účtu zašle pomocí SMS na uživatelské telefony, které mají povolenou volbu "Přeposlat SMS" (viz. "Uživatelé" str. 49).
- **Kontrola účtu každé** pole definuje po jak dlouhé době zkontroluje modul stav účtu na SIM kartě. Vložením hodnoty 00:00 funkci zablokujete.

Operátoři mobilní sítě

Kód MCC/MNC– kód operátora mobilní sítě, do které se má přihlásit Sim karta. Zadejte postupně:

- MCC (Mobile Country Code) kód země,
- MNC (Mobile Network Code) kód operátora.

Mějte na paměti, že vložením nesprávných dat může dojít k tomu, že nebude možné se do mobilní sítě přihlásit. Dokud kód nevložíte, modul se bude přihlašovat do sítě operátora SIM karty (volba "auto" nezvolena) nebo do sítě s nejlepším signálem (volba "auto" povolena).

auto – pokud je volba povolena a modul se nemůže přihlásit do mobilní sítě operátora definovaného pomocí MCC/MNC kódu, přihlásí se do dostupné mobilní sítě.

6.5 Vstupy

6.5.1 Stav

vstup nepoužit. Vybrána volba "VYPNOUT" v poli "Typ" (viz.: "Typ" str. 25).

vstup v klidovém stavu (nenarušen / nepřekročena úroveň). Pro zablokování klikněte na tento vstup.

vstup narušen / překročena úroveň. Pro zablokování klikněte na tento vstup.

vstup blokován. Pro odblokování klikněte na tento vstup.

Tlačítka se zobrazí, pokud je program připojen k modulu. Pokud je vstup nastaven jako analogový, pak pod číslem vstupu je zobrazeno napětí na vstupu nebo fyzikální hodnota naměřená senzorem na tomto vstupu (např. vlhkost). Fyzikální veličina se zobrazí po nastavení škálování napětí pro tento senzor (viz. "Škálování" str. 26).

	PROJEKT	Å	Stav										
 \$\$ 	HARDWARE	^	Otav	1	10	10	14	15	16	17	10	4.0	
	ZÁKLADNÍ DESKA												
((ٻ))	GSM						\bigcirc	\bigcirc	Θ		\bigcirc	Θ	
୍ ସ	VSTUPY		Nasta	vení	85.87 mm	6.67 M/S	0.00 %						
<u></u>	1-DRÁTOVÝ SENZOR												₽,
ß	VÝSTUPY			Jméno	Тур	Citlivost	Obnovení	Odpojení po	Doba čítání	Doba odpojení			
			11	Osvět	3: Analogový	0 ms	4 s	0	0:00:01	0:00:01			
ŝ	FUNKCE	\sim	12	Déšť	3: Analogový	20 ms	4 s	0	0:00:01	0:00:01			
23	UŽIVATELÉ		13	Vstup	3: Analogový	320 ms	4 s	15	0:00:01	0:00:01			
			14	Vstup	3: Analogový	320 ms	4 s	15	0:00:01	0:00:01			
	ODALOSTI		15	Vstup	1: NO	20 ms	4 s	0	0:00:01	0:00:01			
			16	Vstup	2: NC	320 ms	4 s	15	0:00:01	0:00:01			
			17	Vstup	2: NC	320 ms	4 s	15	0:00:01	0:00:01			
			18	Vstup	1: NO	20 ms	4 s	15	0:00:01	0:00:01			
			AC	AC	1: ZAPNOUT	1 s							
			Odpoj Nasta	iení Ivení ana	alogového v	stupu							* *

6.5.2 Nastavení

Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Jméno – individuální pojmenování vstupu (až 16 znaků).

Typ – pro vstup můžete nastavit:

VYPNOUT – nepoužit.

ZAPNOUT – použito pro dohled zdroje napájení (typ dostupný pouze pro vstup AC).

NC – digitální, normálně uzavřený.

NO – digitální, normálně otevřený.

Analogový – měří napětí v rozsahu 0 až 16,56 V. Obr. 20 znázorňuje, jak analogový vstup funguje.

Citlivost – doba během které:

- se digitální vstup typu NC odpojí od společné země, aby modul zaregistroval narušení vstupu,
- se digitální vstup typu NO propojí ke společné zemi, aby modul zaregistroval narušení vstupu,
- hodnota analogového vstupu musí zůstat pod úrovní L (mínus tolerance) nebo nad úrovní H (plus tolerance), aby modul zaregistroval překročení úrovně (narušení) (viz. Obr. 20).

Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 9980 ms (po 20 ms).

Obnovení – doba během které:

- se digitální vstup typu NC opětovně spojí se společnou zemí, aby modul zaregistroval obnovení vstupu,
- se digitální vstup typu NO opětovně odpojí od společné země, aby modul zaregistroval obnovení vstupu,
- hodnota analogového vstupu musí zůstat nad úrovní L (plus tolerance) nebo pod úrovní H (mínus tolerance), aby modul zaregistroval obnovu vstupu (konec narušení).

Nastavený čas umožňuje snížit počet zaslaných přenosů. Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 1 do 255 sekund.

- Zablokovat po počet narušení / překročení úrovně, po kterém dojde k automatickému zablokování vstupu (vstup je zablokován po obnově). Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 0 do 15. Hodnota 0 znamená bez blokování.
- **Doba čítání** doba, po které se vynuluje čítač počtu narušení / překročení úrovně pro příslušný vstup. Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 0 do 24 hodin. Hodnota 0 znamená, že narušení se bude čítat bez časového omezení.
- **Doba blokování** Pokud se má vstup automaticky blokovat, musíte zadat dobu, po kterou se má zablokovat. Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 0 do 24 hodin. Hodnota 0 znamená, že příslušný vstup bude zablokován do odblokování uživatelem.

6.5.3 Blokování

Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Zde můžete vybrat vstup, při jehož narušení / překročení úrovně, dojde k zablokování jiných vstupů modulu. Obnovou vstupu dojde k odblokování ostatních blokovaných vstupů. Každý ze vstupů může blokovat dalších 7 vstupů. Řádky v tabulce znamenají "Blokovací" vstupy a sloupce "Blokované" vstupy. Pokud chcete, aby narušení / překročení úrovně vstupu zablokovalo další vstup modulu, vyberte pole v průsečíku příslušného řádku a sloupce.

6.5.4 Nastavení analogových vstupů

Image: A strate stra

Jméno – individuální jméno vstupu.

- Úroveň L spodní úroveň pro analogový vstup. Pokles hodnoty pod tuto úroveň (záporná tolerance) znamená překročení úrovně (tzn. vstup se naruší). Pokud hodnotu nevložíte, úroveň není sledována.
- **Úroveň H** horní úroveň pro analogový vstup. Nárůst hodnoty nad tuto úroveň znamená překročení úrovně (tzn. vstup se naruší). Pokud hodnotu nevložíte, úroveň není sledována.
- Tolerance hodnota, o kterou se posune reakce analogového vstupu. Modul zaregistruje překročení úrovně, pokud vstup klesne pod úroveň L mínus tolerance nebo vzroste nad úroveň H plus tolerance. Modul zaregistruje obnovu vstupu, pokud hodnota vzroste nad úroveň L plus tolerance nebo poklesne pod úroveň H mínus tolerance.



i Hodnoty v polích "Úroveň L", "Úroveň H" a "Tolerance" mohou nabývat hodnot 0...16,56, pokud je hodnota napětí na analogovém vstupu zmenšena na fyzikální veličinu zaznamenanou snímačem (viz "Škálování" na str. 26). V takovém případě je možné použít jednotky jiné než volty (V).

[Škálování]

Zde můžete nastavit, jak se bude prezentovat hodnota napětí na analogovém vstupu na vámi zvolenou fyzikální veličinu registrovanou senzorem připojeným na vstupu. Využijte lineární charakteristiku z instalačního manuálu senzoru. Tato charakteristika znázorňuje závislost mezi napětím na výstupu senzoru a fyzikální veličinou zaznamenanou senzorem (viz. Obr. 21).

P1/P2 – vložte hodnotu napětí (X1 / X2) a jí odpovídající fyzické množství (Y1/Y2) pro dva body na lineární charakteristice senzoru (viz. příklad na Obr. 21, kde P1: 0,75 V -> 0% Rh a P2: 1,5 V -> 40% Rh).



6.6 1-Wire senzor

1-Wire sběrnice umožňuje připojení až 8 digitálních teplotních senzorů. Způsob, jakým bude modul vyhodnocovat 1-Wire senzor je stejný jako senzory připojené na analogové vstupy (viz. Obr. 20).

	PROJEKT	\mathcal{A}	Stav										
	HARDWARE	\sim	otav	1	82	\$2	\$4	95	86	\$7	00		
¢	VSTUPY		Ğ	<u>א</u>	\mathbf{i}	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim	$\tilde{\mathcal{N}}$		
$\sqrt{\bullet}$	1-DRÁTOVÝ SENZOR		22.5	i0 °C	25.75 °C	Q.	Q,	Q,	0.	0.	Q,		
¢	VÝSTUPY		Neete										
ţ	FUNKCE	~	Nasta	aveni									
ß	UŽIVATELÉ												₽,
	UDÁLOSTI				Jméno senzoru	ID ser	izoru Úro	/eň L	Úroveň H	Toler	ance	Korekce	
				51	Senzor 1	A5000	007FC					0.00 °C	
				S2	Senzor 2	F9000	007FC					0.00 °C	
			~	S3	Senzor 3								
			~	S4	Senzor 4								
			Ť	S5	Senzor 5								
				S6	Senzor 6								
				S7	Senzor 7								
				S8	Senzor 8								
			IDE	NTIFIK	OVAT SENZOR	SMAZAT	SMAZA	T VŠE					
					Obr. 22	2. Tabu	lka "1-\	Vire se	nzor".				

6.6.1 Stav

sensor nepoužit (neidentifikován – viz.: "Identifikovat senzor" str. 29).

klidový stav. Pro zablokování senzoru klikněte na senzor.

dosažena úroveň L nebo H. Pro zablokování senzoru klikněte na senzor.

senzor blokován. Pro odblokování klikněte na senzor.

(i) porucha senzoru.

Tlačítka se zobrazí, pokud je program připojen k modulu. Hodnota teploty senzoru jsou uvedeny pod tlačítkem (plus / minus hodnota korekce – viz "Korekce").

6.6.2 Nastavení

Image: A strategy a

- **Jméno senzoru** individuální jméno senzoru připojeného k 1-drátové sběrnici (až 16 znaků).
- **ID senzoru** individuální identifikační číslo senzoru. Číslo senzoru je uloženo v jeho paměti. K jeho načtení dojde po spuštění funkce identifikace senzoru.
- Úroveň L spodní úroveň pro teplotní senzor. Pokud teplota klesne pod nastavenou úroveň (mínus tolerance), modul zaregistruje překročení úrovně. Nastavit můžete teploty v rozsahu od -55°C do 125°C. Pokud není hodnota definována, úroveň teploty nebude sledována.
- **Úroveň H** horní úroveň pro teplotní senzor. Pokud teplota vzroste nad nastavenou úroveň (plus tolerance), modul zaregistruje překročení úrovně. Nastavit můžete teploty v rozsahu od -55°C do 125°C. Pokud není hodnota definována, úroveň teploty nebude sledována.
- Tolerance hodnota, o kterou bude reakce modulu opožděna. Modul zaregistruje překročení úrovně, pokud teplota klesne pod úroveň L mínus toleranci nebo vystoupí nad úroveň H plus toleranci. Modul zaregistruje návrat do normálního stavu, pokud se teplota zvýší nad úroveň L plus toleranci nebo klesne pod úroveň H mínus toleranci.
- **Korekce** hodnota, o kterou je teplota zaznamenaná senzorem korigována modulem. Můžete naprogramovat libovolnou hodnotu od -55°C do 125°C. Kladná hodnota se přičte a záporná hodnota se odečte od zaznamenané teploty.

Tlačítka

 1 / 2 – klikněte pro změnu pozice senzoru v seznamu.

- Identifikovat senzor klikněte pro spuštění funkce identifikace senzorů připojených ke sběrnici. Během vykonávání funkce modul načte ID čísla připojených senzorů. Číslo ID senzoru se objeví v poli "ID senzoru".
- i

Pokud senzory připojené ke sběrnici nemají označení, připojte je po jednom a spusťte funkci identifikace. Tak budete mít možnost si je popsat podle svého.

Senzor je podporován pouze po provedení funkce identifikace.

Smazat – klikněte pro smazání vybraného senzoru.

Smazat vše – klikněte pro smazání všech senzorů.

6.7 Výstupy

6.7.1 Ovládání

výstup neaktivní. Pro aktivaci výstupu klikněte.

výstup aktivní. Pro deaktivaci výstupu klikněte.

Tlačítka se zobrazí, pokud je program připojen k modulu.

6.7.2 Nastavení

🖽 – kliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Jméno – individuální jméno výstupu (až 16 znaků).

Doba výkonu – doba, po kterou je výstup aktivní. Vložením "0" zůstane výstup ve stejném stavu, dokud jej uživatel nedeaktivuje.

Volby

- Pulzy- pokud je volba povolena, výstup bude v aktivním stavu pulzovat. Funkce není dostupná pro reléové výstupy.
- Problém s přenosem na stanici 1 / 2 pokud je volba povolena, výstup se aktivuje v případě problémů s komunikací na monitorovací stanici 1 / 2.
- Porucha mobilní sítě pokud je volba povolena, výstup se aktivuje v případě problémů s přihlášením do mobilní sítě. Výstup se aktivuje po 2 minutách po zjištění problému s přihlášením do mobilní sítě, to může nastat pokud:
 - není vložena SIM karta,
 - vložen chybný PIN kód,
 - chybí nebo je poškozena anténa,
 - je nedostupná mobilní síť (mimo dosah),
 - je poškozen telefon.
- Problém se signálem mobilní sítě pokud je volba povolena, výstup se aktivuje v případě problémů se signálem mobilní sítě (např. zaručení signálu / interference). Čas, po který musí problém trvat, aby se aktivoval výstup, je definován v tabulce "Základní deska" (viz. "Zpoždění problému signálu GSM" str. 21).
- **Polarita** volba definuje provozní režim výstupu. Pokud je tato volba vypnuta, výstup je invertován.

	Výstup ty	pu OC
	volba povolena (normální polarita)	volba zakázána (opačná polarita)
výstup je neaktivní	odpojen od země	spojen se zemí
výstup je aktivní	spojen se zemí	odpojen od země

Tabulka 1. Provozní režim výstupu typu OC v závislosti na volbě "Polarita".

	Reléový v	ýstup
	volba povolena (normální polarita – NO)	volba zakázána (opačná polarita – NC)
výstup je neaktivní	relé otevřeno	relé uzavřeno
výstup je aktivní	relé uzavřeno	relé otevřeno
Tabulka 2 Pro	wozní režim reléového výstupu v závi	elosti na volbě Polarita"

i adulka 2. Provozni rezim releoveno vystupu v zavislosti na volbe "Polarita".

	PROJEKT	*	Ovlád	ání														
)	HARDWARE	\sim																
3	VSTUPY					04												
•	1-DRÁTOVÝ SENZOR		<u> </u>	-	<u> </u>	-												
	1 DIGTOTT GENEOR			,														
>	VÝSTUPY		Nasta	veni														
	FUNKCE	\sim											₽,	Volby 1. Pulz				
	UŽIVATELÉ			Jméno		D	oba výkonu	1	2	3	4	5	6	2. Probl	lém s přenosem na	stanici 1		
,			01	Výstup 1		0:	00:20						~	 Probl Porud 	lém s přenosem na cha mobilní sítě	stanici 2		
	UDÁLOSTI		02	Výstup 2		0:	00:00						~	5. Probl	lém se signálem m	obilní sítě		
			03	Výstup 3		0:	00:00						~	6. Polar	rita			
			04	Výstup 4		0:	00:10						~					
			opour	stem														
			opour	Jméno vstupu	Тур	Úroveň L	Úroveň H	Toleran	ce	01	L			01 H	02 L	02 H	03 L	
			11	Jméno vstupu Osvětlení	Typ 3: Analogový	Úroveň L	Úroveň H 2400.00 lux	0.10 lux	ce	01	L			01 H	02 L	O2 H	03 L	
			I1 I2	Jméno vstupu Osvětlení Déšť	Typ 3: Analogový 3: Analogový	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	-	L			01 H -	02 L - 2: VYPNOUT	02 H - 1: ZAPNOUT		
			11 12 13	Jméno vstupu Osvětlení Déšť Vstup 3	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - -	L			01 H - -	02 L - 2: VYPNOUT -	02 H - 1: ZAPNOUT	- -	
			11 12 13	Jméno vstupu Osvětlení Déšť Vstup 3 Vstup 4	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - -	L			01 H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - -	02 H - 1: ZAPNOUT -	- - - -	
			11 12 13 14	Jméno vstupu Osvětlení Déšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - - 3: Z	L	UT NA Č	AS	01 H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - -	02 H - 1: ZAPNOUT - -	- - - -	
			I1 I2 I3 I4 I5 I6	Jméno vstupu Osvětlení Déšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vstup 6	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO 2: NC	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - - 3: Z	L	UT NA Č	AS	01 H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - - -	02 H - 1: ZAPNOUT -		
			11 12 13 14 15 16 17	Jméno vstupu Osvětlení Děšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vstup 6 Vstup 7	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO 2: NC 2: NC	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - - 3: Z - -	L	UT NA Č	ĄS	01H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - - - -	02 H - 1: ZAPNOUT -	O3 L - - - - - - - - -	
			11 12 13 14 15 16 17 18	Jméno vstupu Osvětlení Děšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vstup 6 Vstup 7 Vstup 8	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO 2: NC 2: NC 1: NO	Úroveň L 20.00 mm	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - - 3: Z - - - - -	L	UT NA Č	45	01 H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - - - - - - - - -	02 H - 1: ZAPNOUT -	O3 L - - - - - - - - - - -	
			11 12 13 14 15 16 17 18 51	Jméno vstupu Osvětlení Děšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vstup 6 Vstup 7 Vstup 7 Vstup 8 Senzor 1	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO 2: NC 1: NO 1: NO 1: NO	Úroveň L 20.00 mm 20.00 °C	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm	Toleran 0.10 lux	ce	011 - - - - 3: Z - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	L APNC	UT NA Č	AS	01H - - -	02 L - 2: VYPNOUT - - - - - - - - - - - - -	02 H - - - -	O3 L - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
			11 12 13 14 15 16 17 18 51 52	Jméno vstupu Osvětlení Děšť Vstup 3 Vstup 4 Vstup 5 Vstup 6 Vstup 7 Vstup 8 Senzor 1 Senzor 2	Typ 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 3: Analogový 1: NO 2: NC 1: NO 1-drátový 1-drátový	0roveň L 20.00 mm 20.00 °C	Úroveň H 2400.00 lux 40.00 mm 25.00 °C	0.10 lux	ce :	011 - - - 3; Z - - - - - - - - - - -	L	UT NA Č	AS	01 H - - - - - -	02 L - 2: VYPNOUT - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	02 H - 1: ZAPNOUT - -	03 L - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	

6.7.3 Spouštění

Image: province statut i skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Zde můžete určit, jakým způsobem budou ovládány výstupy vstupem / 1-drátovým senzorem. Řádky v tabulce představují vstupy / 1 drátové senzory, a sloupce O1L/H...O4L/H představují výstupy modulu. Pokud chcete, aby narušením vstupu / dosažením úrovně došlo ke změně stavu výstupu, vyberte jednu z voleb v poli průsečíku příslušné řádky a sloupce:

- – vstup / senzor neovládá výstup.

- 1: ZAPNOUT narušení vstupu / dosažení úrovně aktivuje výstup.
- 2: VYPNOUT narušení vstupu / dosažení úrovně deaktivuje výstup.
- **3: ZAPNOUT NA ČAS** narušení vstupu / dosažení úrovně aktivuje výstup na nastavený čas v poli "Doba vykonání" (viz. str. 29).
- 4: PŘEPNOUT narušení vstupu / dosažení úrovně přepne výstup do opačného stavu.
- **5: SLEDOVAT VSTUP** narušení vstupu aktivuje výstup a obnovení vstupu deaktivuje výstup.
- i T

Tabulka uvádí pouze ty vstupy a 1-Wire senzory, které se používají.

Pro analogové vstupy a 1-Wire senzory se musí způsob ovládání výstupu nastavit pro každou úroveň zvlášť.

Vstupy / 1-Wire senzory

Pole "Typ", "Úroveň L", "Úroveň H" a "Tolerance" zobrazují informace o nastavení vstupů / 1-Wire senzorů. Na popis parametrů se podívejte do odstavce "Vstupy" (str. 24) a "1-Wire senzor" (str. 27).

6.8 Komunikace

- Klíč modulu řetězec znaků pro identifikaci modulu. Můžete zadat až 16 alfanumerických znaků (číslice, písmena a speciální znaky) Můžete použít mezery, ale alespoň jeden znak musí být jiný než mezera. Nenastavujete jeden klíč pro různé moduly. Komunikace mezi programem GX Soft a modulem je možná pouze při shodě klíče v programu a modulu. Klikněte na pro zobrazení klíče.
- IMEI individuální identifikační číslo mobilního telefonu v modulu.
- ID individuální identifikační číslo pro účely komunikace přes server SATEL (přiřazeno automaticky serverem SATEL). Klikněte na pro zobrazení čísla.

Verze firmwaru rádiové části – číslo verze firmware rádiové části.

	PROJEKT	¥	Komunikace			
4×4	HARDWARE	~	Klíč modulu			
¢	VSTUPY		0 / 16		Modul	
-∿•	1-DRÁTOVÝ SENZOR		86450203-525056-2		1.04.001-GPRS-A M66 2021-12-10	
¢	VÝSTUPY		۵۱ ۵۷		Verze firmwaru rádiové části 1.00.001-Radio GSM 2020-07-14	
¢	FUNKCE	^				
Ŕ	KOMUNIKACE		Server Satel		Přímé spojení s GX Soft	
Ξλ	SIMULACE STANICE		Připojit ke GX Soft		Adresa serveru	
0	MONITOROVÁNÍ		✓ Připojit ke GX Control		Port O	0 / 32
P	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV		Push notifikace		<u> </u>	
/ 					🗹 Adresa serveru v SMS	
kata ↓	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ					₽.,
۲ ۲	OVLÁDÁNÍ SMS		SMS funkce	S	MS příkaz	
*XYZ	OVLÁDÁNÍ CLIP		Konfigurace přes mobilní datovou síť	k	íonfig1	
Ø	VZDÁLENÁ AKUTALIZAC	Œ				
<u>کې</u>	юТ					
S	UŽIVATELÉ					
	UDÁLOSTI					
			Obr 24 Tabulka Komi	ınika	ace"	

6.8.1 SERVER SATEL

Připojit ke GX Soft – pokud je volba povolena, je možno vytvořit spojení mezi aplikací GX Soft a modulem pomocí serveru SATEL.

- **Připojit ke GX Control** pokud je volba povolena, je možno vytvořit spojení mezi aplikací GX Control a modulem pomocí serveru SATEL.
- **Push notifikace** pokud je volba povolena, pak aplikace GX Control poskytuje informace o událostech pomocí push notifikací.



Ujistěte se, zda tarif, který máte na SIM kartě je dostatečný pro požadavky komunikace se serverem SATEL (spojení se serverem je aktivní celou dobu).

6.8.2 Přímé spojení s GX Soft

Adresa serveru – adresa počítače, na kterém běží program GX Soft. Adresa musí být veřejná. Adresu můžete zadat v IP adresou nebo doménovým jménem.

Port – číslo portu TCP použitého pro komunikaci mezi modulem a počítačem s programem GX Soft. Můžete vložit hodnoty od 0 do 65535 (0=zakázáno).

Adresa serveru v SMS – pokud je volba povolena, lze do obsahu SMS vložit adresu počítače a port, přes který se komunikace s modulem uskuteční. Pokud adresu nevložíte, naváže se komunikace na adresu počítače uloženou v modulu.

- **SMS funkce** funkce, která se spustí po přijetí ovládací zprávy. Funkce umožnuje vytvořit přímé spojení přes mobilní síť mezi modulem a programem GX Soft.
- **SMS příkaz** ovládací příkaz, který se vloží do SMS zprávy pro spuštění komunikace mezi modulem a programem GX Soft. Můžete zadat až 16 alfanumerických znaků (číslice, písmena a speciální znaky).



Obsah příkazu se musí lišit od příkazů použitých v jiných ovládacích příkazech nastavených v modulu.

Do SMS zprávy můžete vložit adresu počítače, ke kterému se má modul připojit, a číslo portu, přes který se komunikace uskuteční.

6.9 Simulace stanice

RDWARE CUPY RATOVÝ SENZOR STUPY NKCE KOMUNIKACE SIMULACE STANICE	 Vyrovnávací paměť událostí Bez napě Stanice 1 (ST1) Formát přenosu SIA Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel číslo stanice 	ití na T-1/R-1 рřі р 	oruše GSM Stanice 2 (ST2) Formát přenosu CID Obdržet identifikátor automaticky	•
TUPY ARÁTOVÝ SENZOR STUPY NKCE ^ KOMUNIKACE SIMULACE STANICE	Stanice 1 (ST1) Formát přenosu SIA Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel. číslo stanice	¥	Stanice 2 (ST2) Formát přenosu CID Obdržet identifikátor automaticky	¥
NKCE A SIMULACE STANICE	Stanice 1 (ST1) Formát přenosu SIA SIA Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel číslo stanice	*	Stanice 2 (ST2) Formát přenosu CID Obdržet identifikátor automaticky	•
STUPY NKCE KOMUNIKACE SIMULACE STANICE	Formát přenosu SIA Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel. Číslo stanice	•	Formát přenosu CID Obdržet identifikátor automaticky Nobecdít příjatá identifikátor	*
NKCE KOMUNIKACE SIMULACE STANICE	SIA SIA Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel číslo stanice	•	CID Obdržet identifikátor automaticky	*
NKCE KOMUNIKACE SIMULACE STANICE	 Obdržet identifikátor automaticky Nahradit přijatý identifikátor Tel, číslo stanice 		Obdržet identifikátor automaticky Nebrodit s vijatú identifikátor	
KOMUNIKACE	Nahradit přijatý identifikátor Tel. číslo stanice		Nobrodit přijotý identifikátov	
SIMULACE STANICE				
	88		Tel. číslo stanice	
Manuta Bandini		2/16		0 / 1
MONITOROVANI	Uživatelská nastavení	-	Uživatelská nastavení	~
ZASÍLÁNÍ ZPRÁV	Doba Kiss-offu		Doba Kiss-offu	
	800	ms	0	m
PREVODNIK UDALOSTI	Zpoždění Kiss-offu SIA		Zpoždění Kiss-offu SIA	
OVLÁDÁNÍ SMS	1600	ms	0	m
OVLÁDÁNÍ CLIP	Převést v identifikátoru 0 na A		Převést v identifikátoru 0 na A	
νζράι ενά ακυταυίζας ε	Převést v identifikátoru A na 0		Převést v identifikátoru A na 0	
	Převést v události 0 na A		Převést v události 0 na A	
юТ	Převést v události A na 0		Převést v události A na 0	
IVATELÉ				
ÁLOSTI	Stav tel. linky: Nečinná		Data tel. linky:	
2, Pl 0' V 7 V 7 V 7 V 7 V 7	ASÍLÁNÍ ZPRÁV ŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ VLÁDÁNÍ SMS VLÁDÁNÍ CLIP ZDÁLENÁ AKUTALIZACE T ATELÉ	ASÍLÁNÍ ZPRÁV Doba KUSS-offu 800 Zpoždění Kiss-offu SIA 1600 VLÁDÁNÍ SMS VLÁDÁNÍ SMS UVLÁDÁNÍ CLIP Převést v identifikátoru 0 na A Převést v identifikátoru 0 na A Převést v identifikátoru A na 0 Převést v události 0 na A T Převést v události A na 0 ATELÉ Stav tel. linky: Nečinná Obr. 25. Tabulka "S	ASÍLÁNÍ ZPRÁV Doba Kiss-offu BOO ms Zpoždění Kiss-offu Zpoždění Kiss-offu Zpoždění Kiss-offu SIA ToO ms ClabANÍ SMS Převést v identifikátoru 0 na A DPřevést v identifikátoru 0 na A DPřevést v události 0 na A T DPřevést v události 0 na A T DPřevést v události A na 0 Stav tel. linky: Nečinná COSTI Obr. 25. Tabulka "Simulace	AsiLÁNÍ ZPRÁV Doba Kiss-offu BOO KEVODNÍK UDÁLOSTÍ Zpoždění Kiss-offu SIA T C Doba Kiss-offu SIA Doba Kiss-o

- **Simulace stanice** pokud je volba povolena, modul umožňuje přijímat kódy událsotí ze zařízení připojeného na telefonní linku (modul simuluje monitorovací stanici).
- Vyrovnávací paměť událostí pokud je volba povolena, pak každá událost přijatá modulem je uložena do historie událostí a okamžitě potvrdí její přijetí. Pokud volba není povolena, událost přijatá modulem se neuloží do historie událostí, a přijetí zprávy je potvrzeno až po obdržení potvrzení přijetí události monitorovací stanicí.
- **Bez napětí na TIP/RING při poruše GSM** pokud je volba povolena, dojde k vypnutí napětí na telefonní lince v případě poruchy mobilního telefonu.

Stanice 1 (ST1) / Stanice 2 (ST2)

Formát přenosu – formát, kterým budou události zasílány na monitorovací stanici. Podporované formáty jsou následující: SIA, CID, AdemcoExpress, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz s paritou.

- **Obdržet identifikátor automaticky** povolte volbu, pokud má být pro přenos testovací zprávy modulu použit identifikátor ústředny. Volbu se nedoporučuje zapínat v případě přenosu událostí s různými identifikátory použitými ústřednou pro přenos (v případě zaslání kódu vztahujícího se k modulu, bude použit identifikátor přijatý modulem poslední přenesené události z ústředny, a to znamená, že se události zaslané modulem mohou mít různé identifikátory).
- Nahradit přijatý identifikátor povolte volbu, pokud má modul po přijetí kódu události z ústředny před zasláním na monitorovací stanici zaměnit identifikátor v kódu události za znaky nastavené v poli "Identifikátor modulu" (viz. "Monitorování" tabulka str. 34).
- **Tel. číslo stanice** telefonní číslo, po jehož vytočení ústřednou připojenou na svorky TIP a RING, modul začne přijímat kódy událostí a přenášet na monitorovací stanici. Určete jakým způsobem budou zasílány viz. "Priorita přenosu" str. 36.



Nastavené číslo musí být jedinečné a nesmí kolidovat s jiným číslem nastaveným v modulu.

[Kiss-off] – způsob nastavení parametrů "Doba Kiss-offu" a "Zpoždění kiss-offu SIA".

Uživatelská nastavení – parametry lze nastavit manuálně.

Typická nastavení – parametry jsou nastaveny automaticky, podle požadavků vybraného formátu ("Formát přenosu").

[ústřednal] – parametry jsou nastaveny automaticky, podle požadavků vybrané ústředny.

- **Doba Kiss-offu** doba trvání signálu generovaného modulem pro potvrzení přijetí události z ústředny. Hodnota musí odpovídat vybranému přenosovému formátu v ústředně. Lze nastavit od 0 do 9999 ms (továrně: 0 ms). Nastavení hodnoty 0 znamená použití standardní doby kiss-offu podle formátu nastaveného v ústředně.
- Zpoždění kiss-offu SIA doba, o kterou bude zpožděno potvrzení přijetí události modulem ve formátu SIA. Hodnota musí odpovídat nastavení ústředny. Lze nastavit od 0 do 9999 ms (továrně: 0 ms). Nastavení hodnoty 0 znamená použití standardní doby zpoždění kissoffu podle standardu formátu SIA.



Najetím kurzoru myši na pole "Doba Kiss-offu" nebo "Zpoždění kiss-offu SIA" dojde k zobrazení tabulky hodnot, které by se měly použít pro příslušné ústředny.

Konverze

Pro události ve formátu Ademco Express a Contact ID, můžete vybrat následující volby:

- **Převést v identifikátoru 0 na A** pokud je volba povolena, modul provede převod z 0 na A v identifikátoru zaslaném na monitorovací stanici.
- **Převést v identifikátoru A na 0** pokud je volba povolena, modul provede převod z A na 0 v identifikátoru zaslaném na monitorovací stanici.
- **Převést v události 0 na A** pokud je volba povolena, modul provede převod z 0 na A v události zaslané na monitorovací stanici.
- **Převést v události A na 0** pokud je volba povolena, modul provede převod z A na 0 v události zaslané na monitorovací stanici.

Informace

Tel. linka reži/stav – informace o aktuálním použití telefonní linky.

Data na tel. lince – informace o aktuálně přijímaných datech ze zařízení připojeného k telefonní lince.

6.10 Monitorování

Modul může přenášet události na monitorovací stanici následujícími přenosovými cestami:

- GPRS,
- SMS zprávami (modul neobdrží potvrzení přijetí zprávy).
- i

Pokud není povolena volba "Vyrovnávací paměť událostí", události přijaté modulem z ústředny mají přednost před událostmi generované modulem a události ústředny jsou tak zaslány na monitorovací stanici jako první.

Monitorování – pokud je volba povolena, modul zasílá kódy událostí na monitorovací stanici.

Režim přenosu – způsob zasílání kódů událostí na monitorovací stanice:

Pouze stanice 1 – kódy událostí se zasílají pouze na stanici 1.

Pouze stanice 2 – kódy událostí se zasílají pouze na stanici 2.

- **Stanice 1 a Stanice 2** kódy událostí se zasílají na obě stanice (modul musí přijmout potvrzení o přijetí kódu z obou monitorovacích stanic).
- Stanice 1 nebo Stanice 2 modul se pokusí o zaslání události na stanici 1 a v případě neúspěchu zašle na stanici 2.
- Stanice 2 převzala odkaz testu ze stanice 1 pokud je volba povolena a modulu se nepodaří navázat komunikaci s monitorovací stanicí 1 během testu přenosu, modul otestuje spojení s monitorovací stanicí 2. Volbu lze použít pouze u formátu SIA-IP vybraného pro obě monitorovací stanice v poli "IP formát / protokol" (viz. str. 34).

Stanice 1 (ST1) / Stanice 2 (ST2)

- Formát přenosu informace o formátu, kterým budou zasílány kódy událostí na monitorovací stanici. Formát se vybírá v tabulce "Simulace stanice" (viz. "Formát přenosu" str. 32). Pokud je vybrán formát "AdemcoExpress", "Sil.Knight/Ademco slow", "Radionics 1400Hz" nebo "Radionics 1400Hz s paritou", bude zobrazena informace, že kódy budou zasílány ve formátu 4/2.
- Identifikátor modulu řetězec znaků umožňující monitorovací stanici rozeznat odkud byla přijata data událostí. U formátu Contact ID se skládá ze 4 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F). U formátu SIA se skládá ze 6 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F).

IP formát / Protokol – u přenosu pomocí mobilní sítě, musíte definovat:

- formát: SATEL nebo SIA-IP (SIA DC-09 standard).
- protokol: TCP nebo UDP.

Adresa serveru 1/2 / port (K1)/(K2) – u přenosu pomocí mobilní sítě, vložte:

- adresu monitorovací stanice. Můžete vložit IP adresu nebo doménové jméno.
- číslo portu pro komunikaci mezi modulem a monitorovací stanicí během přenosu.
 Lze vložit hodnoty od 0 do 65535.

Rozšířené

- Klíč stanice SATEL sekvence znaků pro zakódování dat zasílaných ve formátu SATEL na monitorovací stanici po mobilní síti. Můžete vložit až 12 alfanumerických znaků (číslice, písmena a speciální znaky). Pokud chcete vložit 24 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F), povolte volbu "hex".
- **ETHM/GPRS klíč** řetězec znaků, který je použit pro identifikaci modulu v případě GPRS přenosu mobilní sítí ve formátu SATEL. Můžete vložit až 5 alfanumerických znaků (číslice, písmena a speciální znaky). Pokud chcete vložit 10 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F), povolte volbu "hex".

	PROJEKT	*	Monitorování									
	HARDWARE	~	Režim přenosu									
ሯ	VSTUPY		Pouze stanice 1				•	Stanice 2 přev	zala odkaz 1	testu ze st	anice 1	
<u></u>	VSTOFT											
6	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Stanice 1 (ST1)					Stanice 2 (ST2)			
c)	VÝSTUPY		Formát přenosu					Formát přenosu	/			
<u>~</u>	EUNKCE	•	SIA				•	CID				•
<u>ç</u>	TONKOL	^	Identifikátor modulu					Identifikátor modulu				
Ŕ	KOMUNIKACE		1234				4 / 6	0000				4 / 4
Ξλ	SIMULACE STANICE		Formát IP	_	Protokol		_	Formát IP	-	Protokol		-
6	ΜΟΝΙΤΟΡΟΥΑΝΙ			•		port (K1)	-	SATEL	•		port (K1)	
	MONTOROVANI		172.17.2.20			12345		Adresa serveru 1			1	
F	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV					port (K2)					port (K2)	
* []	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ		Adresa serveru 2			0		Adresa serveru 2			1	
~	ΟΥΙ ΑΠΑΝΊ SMS											
5 <u>v</u> 2	OVERDANI OMO		Rozšířené									\sim
Ċ	OVLÁDÁNÍ CLIP		Monitorování SMS									
9	VZDÁLENÁ AKUTALIZAC	E	Wontorovani Sivis									*
ЪС,	юТ		Priorita přenosu									~
22	UŽIVATELÉ		Rozdělení událostí mod	lulu								~
	UDÁLOSTI		Kódy událostí vstupu									~
			Kódy událostí výstupu									~
			Kódy událostí modulu									~
			Kódy událostí komunik	ace								~
			Kódy událostí 1-drátove	ého senzo	oru							~

- Číslo účtu SIA-IP řetězec znaků, který je použit pro identifikaci modulu v případě GPRS přenosu ve formátu SIA-IP. Můžete vložit 16 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F).
- Klíč SIA-IP sekvence znaků pro zakódování dat zasílaných ve formátu SIA-IP. Můžete vložit až 16 alfanumerických znaků (číslice, písmena a speciální znaky). Pokud chcete vložit 32 hexadecimálních znaků (číslice a písmena A až F), povolte volbu "hex".
- Prefix účtu (L) / Číslo přijímače (R) řetězec znaků slouží k identifikaci modulu pro účely přenosu ve formátu SIA-IP. Parametry umožňují rozšířit seznam atributů použitých k identifikaci modulu. Můžete zadat až 6 hexadecimálních znaků (číslice nebo písmena od A do F).
- **Otestovat odkaz obou serverů** pokud je tato volba povolena, modul testuje připojení k oběma serverům monitorovací stanice. Volba se vztahuje k formátu SIA-IP.
- **Kontrolní interval** v případě přenosu ve formátu SIA-IP, lze zasílat dodatečné testy přenosu v nastavených intervalech pro kontrolu spojení s monitorovací stanicí. Můžete nastavit počet dní, hodin, minut a sekund mezi jednotlivými testy. Vložení nul znamená, že se žádné dodatečné testy přenášet nebudou.
- Server 2 převzal odkaz testu serveru 1 pokud je volba povolena a modulu se nepodaří navázat komunikaci s monitorovací stanicí 1 během testu přenosu, modul otestuje spojení s monitorovací stanicí 2 (podle nastavení pro server 1) Volbu lze použít pouze u formátu SIA-IP.

- **DP1 / DP2 / DP3 / DP4** pokud je tato volba povolena, interval mezi testy ke kontrole spojení k serverům odpovídá normě EN 50136-1 pro přenos Dual Path (pole "Kontrolní interval (Server 1)" a "Kontrolní interval (Server 2)" budou vyplněny automaticky). Volby jsou k dispozici, je-li povolena volba "Otestovat odkaz obou serverů".
- **OSTATNÍ** pokud je tato volba povolena, lze definovat interval mezi testy spojení k serverům. Volby jsou k dispozici, je-li povolena volba "Otestovat odkaz obou serverů".
- Kontrolní interval (Server 1) / Kontrolní interval (Server 2) počet dní, hodin, minut a sekund mezi jednotlivými testy spojení k serverům. Pole jsou dostupná, je-li povolena volba "Otestovat odkaz obou serverů".

Volby SIA-IP

- **Kódovaná data** pokud je volba povolena, zaslaná data budou zakódována a dále bude zaslán datum a čas spolu s kódem události (monitorovací stanice může pak nastavit datum a čas v modulu).
- **Zaslat časovou značku** pokud je volba povolena, je zaslán datum a čas spolu s kódem události (monitorovací stanice může pak nastavit datum a čas v modulu). Volba je dostupná, je-li povolena volba "Kódovaná data".

Monitorování SMS

Tel. čísla – monitorování SMS – telefonní čísla monitorovací stanice pro příjem SMS.

- Formát SMS SMS formát pro monitorování přes SMS. Musí být nastaveno podle požadavků monitorovací stanice. Formát SMS zpráv v továrním nastavení odpovídá nastavení monitorovací stanice STAM-2 (firmware verze 1.2.0 nebo novější) pro formát Contact ID.
- i

Stanice STAM-2 a převodník SMET-256 nepodporují SMS zprávy ve formátu SIA. Formát SMS zprávy zaslané modulem ve formátu SIA je #ID|KÓD, kde ID je 4- nebo 6-znakový identifikátor, a KÓD je přijatý kód události.

Priorita přenosu

- Priorita přenosu pokud zaslání kódu události na monitorovací stanici selže přes první cestu, modul může pro zaslání použít další přenosovou cestu. Musíte nastavit pořadí přenosových cest, které má modul použít. Úspěšné zaslání události na monitorovací stanici přeruší další pokusy o zaslání (kromě testů přenosu, pokud je povolena volba "Zaslat test přenosu všemi cestami"). Pro každou přenosovou cestu můžete nastavit:
 - K1 / K2 pokud je volba povolena, modul se pokusí zaslat kód události na příslušnou adresu serveru. Pokud nastavíte zasílání na obě adresy, pak úspěšné zaslání na první adresu přeruší zasílání na druhou adresu. Výjimkou je přenosový test, pokud je povolena volba "Zaslat test přenosu všemi cestami". V tomto případě modul zkusí přenos kódu události na obě adresy serverů.
 - Časový limit maximální čas, po který se modul snaží zaslat kód události na vybrané adresy. Pokud není kód události zaslán během tohoto času, modul se přepne na další adresu, a pak na další přenosovou cestu v seznamu.
- **Doba odložení** doba, po kterou bude monitorování pozastaveno, po vyčerpání pokusů o zaslání kódu události přes všechny přenosové cesty. Modul obnoví pokus o spojení s monitorovací stanicí po uplynutí této doby nebo pokud nastane další, nová událost. Lze nastavit až 30 minut (továrně: 1).
- **Počet pokusů** počet neúspěšných pokusů o zaslání příslušného kódu události, po jehož vyčerpání modul přepne na další přenosovou cestu. Lze nastavit od 1 do 100 (továrně: 3).

i

Modul použije pouze přenosové cesty uvedené v prioritě přenosu (jsou součástí seznamu definující pořadí použití přenosových cest).

V případě monitorování přes SMS, modul nepřijme potvrzení kódů událostí monitorovací stanicí, a tak tuto možnost použijte jako poslední.

Zaslat test přenosu všemi cestami – pokud je volba povolena, přenosový test se uskuteční všemi cestami vybranými v prioritě přenosu (obsahuje seznam definovaného pořadí použitých přenosových cest). Pokud volba povolena není, pak úspěšný přenos kódu na monitorovací stanici jednou z cest přeruší proces zasílání.

Rozdělení událostí modulu

Definujete, které události budou zaslány na monitorovací stanici 1, a které na monitorovací stanici 2. Kód modulu příslušné události bude zaslán jen tehdy, pokud je bude zaškrtnuto pole vedle popisu události. Nastavte rozdělení událostí podle způsobu zaslání kódů, vyberte v poli "Režim přenosu" (viz. str. 34).

Kódy událostí

Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Pro každou událost generovanou modulem můžete definovat kódy ve třech formátech:

4/2 [Ademco Express, Sil.Knight/Ademco slow, Radionics 1400Hz, Radionics 1400Hz s paritou] – vložte 2 znaky (číslice a písmena A až F). Kódy událostí musí souhlasit s kódy nastavenými v monitorovací stanci.

SIA – vložte SIA kód pro událost pomocí editoru. Pro otevření editoru klikněte na tlačítko -.

6.11 Zasílání zpráv

Modul může informovat o událostech pomocí:

- SMS/push zpráv obsah zprávy, která se má použít k informování o události, se musí uložit do modulu pomocí programu GX Soft.
- CLIP modul informuje o události prozvoněním nastavených telefonních čísel a maximálně po 15 sekundách automaticky zavěsí. Zobrazené telefonní číslo modulu je považováno za informování o události.
- Zasílání zpráv pokud je volba povolena, modul bude zasílat informace o událostech modulu.
- Přidat SMS/push předčíslí pokud je volba povolena, můžete v sousedním poli definovat předponu, která předchází tělu každé zprávy odeslané modulem v SMS / push notifikaci. Předpona může obsahovat až 32 znaků (číslice, písmena a speciální znaky).



Pokud se celá zpráva (tělo plus předpona) skládá z více než 32 znaků, předpona se ke zprávě nepřidá.

Vstupy

- Image: A strategy a
- Vložit analogovou hodnotu ze vstupu pokud je volba povolena, pak se do SMS zprávy o stavu vstupu vloží hodnota napětí na vstupu. Pokud je napětí škálováno na fyzikální veličinu zaznamenanou senzorem připojeným na vstup (viz. "Škálování" str. 26), bude do SMS zprávy přidána fyzikální veličina (např. hodnota relativní vlhkosti).

SAT	EL

						_								
	HARDWARE	~				\checkmark	Přid	lat SMS/	push p	ředčísl	í GPR	S-A 27E	:	
	VSTUPY		Vložit analogovou hodnotu	ze vstupu										
	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Vstupy					Zasílání	SMS/CLI	Ρ				
	VÝSTUPY		Událost	Push	T1	T2	Т3	Τ4	Т5	Т6	Т7	Т8	Zpráva SMS/Push	
	5101/205		Narušení Osvětlení (NO, NC, Analo	2: Narušení	с	sc	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 1	
	FUNKCE	^	Obnova Osvětlení (NO, NC, Analog	3: Obnovení	с	s	-	с	-	-	-	-	Obnova Vstup 1	
	KOMUNIKACE		Narušení Déšť (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	s	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 2	
۱.	SIMULACE STANICE		Obnova Déšť (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 2	
Ņ	SINDERGE STANICE		Narušení Vstup 3 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 3	
	MONITOROVÁNÍ		Obnova Vstup 3 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 3	
3	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV		Narušení Vstup 4 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 4	
			Obnova Vstup 4 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 4	
]	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ		Narušení Vstup 5 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	SC	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 5	
	OVLÁDÁNÍ SMS		Obnova Vstup 5 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 5	
z	and the first an an		Narušení Vstup 6 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 6	
	OVLADANI CLIP		Obnova Vstup 6 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 6	
	VZDÁLENÁ AKUTALIZAC	E	Narušení Vstup 7 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 7	
0	IoT		Obnova Vstup 7 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 7	
)	101		Narušení Vstup 8 (NO, NC, Analog L)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 8	
	UŽIVATELÉ		Obnova Vstup 8 (NO, NC, Analog L)	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 8	
	UDÁLOSTI		Narušení Osvětlení (Analogová H)	2: Narušení	-	-	-	-	-	-	-	-	Narušení Vstup 1	
			Obnoven Osvětlení (NO, NC, Analo	3: Obnovení	-	-	-	-	-	-	-	-	Obnova Vstup 1	
					Zací	án í	76	róv"					Obiova vstup i	-

1-Wire senzor

- Image: A strategy a
- Přidat jméno senzoru pokud je volba povolena, pak se do SMS zprávy vloží jméno senzoru.
- **Vložit hodnotu teploty** pokud je volba povolena, pak se do SMS zprávy vloží informace o aktuální teplotě zaznamenané senzorem.

[Ostatní]

- Image: A strategy a
- **Test přenosu se stavem modulu** pokud je volba povolena, pak součástí SMS zprávy informující o "Testu přenosu" je i informace o stavu modulu.

SMS/CLIP zasílání

Událost - popis události.

- Push kategorie události. Událost můžete přiřadit jedné z následujících kategorií: 1: Poplach / 2: Narušení / 3: Obnova, / 4: Ovládání výstupu, / 5: Blokování vstupu / 6: Diagnostika / 7: Ostatní / 8: Push pro všechny. Pokud události přiřadíte 0: Zakázáno, modul nebude posílat push notifikace o této události. Klikněte na pole a zadejte číslici od 0 do 8 nebo vyberte kategorii ze seznamu.
- **T1...T8** můžete vybrat způsob režimu zasílání pro vybrané telefony (viz. "Uživatelé" str. 49):

```
0: - – bez zasílání,
```

- 1: CLIP CLIP prozvonění [c],
- 2: SMS SMS zprávy [s],

3: SMS, CLIP – SMS a CLIP prozvonění [sc].

Klikněte na pole a zadejte číslici od 0 do 3 nebo vyberte způsob zasílání zpráv ze seznamu.

Zpráva SMS/Push – obsah SMS/push zprávy. Zpráva může obsahovat až 32 znaků.



Pro analogový vstup a 1-Wire senzor se musí parametry zprávy definovat pro každou úroveň zvlášť.

Zasílání CLIP

Image: A strand stra

Uživatel – jméno uživatele (viz. "Uživatelé" str. 49).

Počet pokusů – počet pokusů o zaslání zprávy pomocí CLIP na příslušné telefonní číslo uživatele (viz. "Uživatelé" str. 49). Lze vložit hodnoty od 0 do 15 (továrně: 3).



Pokud není povolena volba "Potvrzení", modul uskuteční hovor pouze jednou bez ohledu na nastavený počet pokusů.

- Potvrzení CLIP pokud je volba povolena, musí příslušný uživatel potvrdit přijetí CLIP zprávy. Za potvrzení se považuje odmítnutí hovoru mezi 10 a 20 sekundou od prvního zazvonění. Potvrzení přijetí CLIP zprávy modul ukončí další pokusy o spojení.
- **SMS** pokud je volba povolena, a modul nedostane potvrzení přijetí CLIP informace, zašle modul na příslušné telefonní číslo SMS zprávu s odpovídajícím obsahem.

6.12 Převodník událostí

Modul může informovat uživatele o událostech přijatých z ústředny. Přenos zpráv lze realizovat přes:

- Zprávy SMS/push obsah zpráv, použitých pro zasílání zpráv, musí být naprogramován v modulu.
- CLIP modul bude informovat uživatele o události prozvoněním nastaveného telefonního čísla a automaticky ukončí volání po 15 sekundách. CLIP je bezplatná služba. Zobrazené telefonní číslo modulu je považováno za informování o události.

Můžete nastavit 32 událostí, o kterých má být uživatel informován.

- **Převodník událostí** pokud je volba povolena, modul informuje uživatele o událostech přijatých z ústředny.
- Přidat detaily události do SMS pokud je volba povolena, pak po přijetí kódu události modulem bude automaticky přidána informace o bloku a čísle uživatele nebo zóny, která událost vyvolala. Volba se vztahuje pouze ke kódům událostí ve formátu Contact ID.
- Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.
- Ident. identifikátor, který musí předcházet kódu události, aby mohl modul odeslat informaci o události. Pro formáty 4/2 nebo Contact ID, můžete vložit 4 znaky (číslice a písmena od A do F). Pro formát SIA, můžete vložit 6 znaků. Pokud nenastavíte žádný identifikátor, pak bez ohledu přijatý identifikátor předcházející kódu události, má za následek zaslání zprávy.
- Formát formát, ve kterém musí být přijat kód události, aby mohl modul zaslat informaci o události. Vybrat můžete: 1: 4/2, 2: CID nebo 3: SIA. Klikněte na pole a zadejte číslici od 1 do 3 nebo vyberte formát ze seznamu.
- KÓD kód události, po jehož přijetí, modul zašle informaci o události. Pro formát 4/2 vložte 2 znaky (číslice a písmena od A do F). Pro formát Contact ID nebo SIA, můžete použít editor

kódů. Pro otevření klikněte na tlačítko - dostupné v poli "Událost".

- **UDÁLOST** popis události. pole dostupné pro formáty SIA a Contact ID. Automaticky se doplní po zadání kódu události do pole "KÓD".
- **Z/M/U** číslo zóny / modulu / uživatele, které musí být obsaženo v přijatém kódu, tak aby mohl modul zaslat příslušnou událost. Pole se vztahuje k SIA a Contact ID.
- R volba pro formát Contact ID. Pokud je volba povolena, pak přijatý kód odpovídá obnově události / zastřežení. Pokud není povolena, pak přijatý kód události odpovídá nové události.
- Push kategorie události. Událost můžete přiřadit jedné z následujících kategorií: 1: Poplach / 2: Narušení / 3: Obnova, / 4: Ovládání výstupu, / 5: Blokování vstupu / 6: Diagnostika / 7: Ostatní / 8: Push pro všechny. Pokud události přiřadíte 0: Zakázáno, modul nebude posílat push notifikace o této události. Klikněte na pole a zadejte číslici od 0 do 8 nebo vyberte kategorii ze seznamu.

T1...T8 – způsob režimu zasílání pro vybrané telefony (viz. "Uživatelé" str. 49):

0: - - bez zasílání,

1: CLIP – CLIP prozvonění [c],

2: SMS – SMS zprávy [s],

3: SMS, CLIP – SMS a CLIP prozvonění [sc].

Klikněte na pole a zadejte číslici od 0 do 3 nebo vyberte způsob zasílání zpráv ze seznamu.

Zpráva SMS/Push – obsah SMS/push zprávy, která bude odeslána po přijetí vybraného kódu události. Zpráva může obsahovat až 32 znaků.

	PROJEKT	Å	 	Přev	odník u	ıdálostí						\checkmark	Přidat	detaily	událos	sti do S	SMS					
0	HARDWARE	~																				F,
¢	VSTUPY			la	dent.	Formát	KÓD	UDÁLOST	Z/M/U	R	Push	T1	T2	Т3	Τ4	Т5	Т6	Τ7	Т8	Zpráva S	MS/Pus	h
-∿->	1-DRÁTOVÝ SENZOR		1	1	111	2: CID	130	Burgl			1: P	-	-	-	-	-	-	-	-			
<u> </u>			2	0	000	1: 4/2	00				0: Z		-		-	-	-	-	-			
¢	VÝSTUPY		3	0	000	1: 4/2	00				0: Z		-		-	-	-	-	-			
ŝ	FUNKCE	^	4	0	000	1: 4/2	00				0: Z		-		-	-	-	-	-			
<i></i>	KOMUNIKAOE		5	0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	KOMONIKACE		6	0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SIMULACE STANICE		7	0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
0	ΜΟΝΙΤΟΡΟΥΆΝΙ		8	0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			9	0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
F	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV		10	0 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
۹ŋ	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ		11	1 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			12	2 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
	OVLADANI SMS		13	3 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
+XYZ	OVLÁDÁNÍ CLIP		14	4 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
		05	15	5 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	VZDALENA AKUTALIZA	UE .	16	5 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
÷¢;	юТ		17	7 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	UŽIVATELÉ		18	в О	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			19	9 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
	UDÁLOSTI		20	0 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			21	1 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			22	2 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			23	3 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			24	4 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			25	5 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			26	5 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-	-	-	-			
			27	7 0	000	1: 4/2	00				0: Z	-	-	-	-	-		-	-			•
							о т.		Dřev	ام ما -		ر ما خ	lac									
					O	br. 28	8. Ta	abulka	"Přev	odi	ník ι	ıdá	los	tí".								

6.13 Ovládání SMS

Modul můžete ovládat pomocí SMS zpráv s příslušným ovládacím příkazem.

- Potvrdit ovládání zasláním stavu modulu pokud je volba povolena, pak po přijetí zprávy SMS s ovládacím příkazem, modul zašle potvrzení přijetí ovládacího příkazu SMS zprávou o stavu modulu.
- Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

SMS funkce – spuštění funkce po přijetí ovládacího příkazu.

Obsah ovládacích příkazů se musí lišit.

Obsah jednoho ovládacího příkazu se nesmí vkládat do obsahu jiného příkazu.

- SMS příkaz ovládací příkaz, který musí být obsažen v SMS zprávě, pro spuštění příslušné funkce. Můžete vložit až 16 alfanumerických znaků kromě mezer (číslice, písmena a speciální znaky). Některé funkce musí mít přesně danou formu obsahu zaslaného SMS ovládacího příkazu:
 - Přeposlat USSD kód SIM umožňuje například zjištění stavu kreditu na SIM kartě umístěné v modulu. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát: "xxxxx=yyyy." nebo "xxxxx=yyyy=", kde: "xxxxx" ovládací příkaz, "yyy" USSD kód podporovaný příslušným operátorem mobilní sítě. Modul použije USSD kód obsažený v ovládacím příkazu a nazpět zašle odpověď operátora na telefonní číslo, ze kterého ovládací příkaz přišel.
- *i* Není vhodné používat rozšířené funkce, které jsou k dispozici v důsledku služby USSD, pokud je nabídka zobrazena jako odpověď na zadaný kód.

Řídicí příkaz pro odesílání kódů USSD lze použít pro odesílání zpráv SMS prostřednictvím modulu. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát: "**xxxxx=telephone:text=**", kde "xxxxx" – ovládací příkaz, "telephone" – telefonní číslo, na které bude SMS zpráva zaslána modulem, "text" – obsah zprávy.

	PROJEKT	Å	Potvrdit ovládání zasláním stavu modulu		
	HARDWARE	~			₽ ,
¢	VSTUPY		SMS funkce	SMS příkaz	
-\-•	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Zapnout Výstup 1	topenizap	
			Zapnout Výstup 2		
ĿŶ	VÝSTUPY		Zapnout Výstup 3		
÷	FUNKCE	~	Zapnout Výstup 4		
~	KOMUNIKAOF		Vypnout Výstup 1	topenivyp	
<u> </u>	KOMUNIKACE		Vypnout Výstup 2		
	SIMULACE STANICE		Vypnout Výstup 3		
0	ΜΟΝΙΤΟΡΟΥΆΝΙ		Vypnout Výstup 4		
			Přeposlat USSD kód - SIM		
F	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV		Restart modulu		
	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ		Kontrola stavu vstupu/výstupu		
			Odpojení Osvětlení		
¢\$>	OVLÁDÁNÍ SMS		Odpojení Déšť		
+XYZ	OVLÁDÁNÍ CLIP		Odpojení Vstup 3		
		-	Odpojení Vstup 4		
63	VZDALENA AKUTALIZAC	E	Odpojení Vstup 5		
ç.	IoT		Odpojení Vstup 6		
02	ΙΙΖΊνατει έ		Odpojení Vstup 7		
0)	VENTILLE		Odpojení Vstup 8		
	UDÁLOSTI		Zrušení odpojení Osvětlení		
			Obr. 29. Tabulka "Ovládár	ií SMS".	

1

Změnit periodu testu přenosu – umožňuje nastavit interval přenosových testů. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát: "xxxxx=M" nebo "xxxxx=H:M", kde: "xxxxxx" – ovládací příkaz, "M" – počet minut, po kterých má být přenosový test zaslán, "H:M" – hodina a minuta, kdy má být přenosový test zaslán

jednou za den (vložte Greenwich Mean Time (GMT)). **Změnit tel. uživatele 1...8** – umožňuje nastavit telefonní čísla uživatelů. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát: "**xxxxx=yyyy.**" nebo "**xxxxx=yyyy=**", kde: "xxxxxx" – ovládací příkaz, "yyyy" – nové telefonní číslo uživatele. Doporučuje se zadávat telefonní číslo v mezinárodním tvaru.

Konfigurace seznamu dalších telefonních čísel pro ovládání pomocí CLIP

Odesláním SMS příkazů můžete nakonfigurovat seznam 10 000 dalších telefonů, z nichž bude možné pomocí CLIP služby ovládat výstupy modulu.



Seznam můžete také konfigurovat v záložce "Ovládání CLIPI" (viz "Další telefonní čísla (konfigurovatelná pomocí SMS)").

Přidání CLIP čísla – ovládací příkaz, který vám umožní přidat telefon do seznamu a definovat, jak budou výstupy modulu ovládány CLIPem z tohoto čísla. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát:

"xxxxxx=Popis/Telefon/a/b/c/d", kde:

xxxxxx – ovládací příkaz.

Popis – popis telefonního čísla. Může obsahovat až 32 znaků (číslice, znaky "." A "@", malá a velká písmena bez diakritiky). Modul rozlišuje velká a malá písmena.

- Telefon telefonní číslo, ze kterého bude možné ovládat výstupy pomocí CLIP. Můžete zadat celé telefonní číslo (včetně kódu země) nebo pouze jeho část. Jako součást čísla bude považováno až pět znaků (po sobě jdoucích číslic z libovolné části čísla, včetně "+"). Modul bude interpretovat šest a více znaků jako celé telefonní číslo.
- **a/b/c/d** způsob ovládání výstupů modulu pomocí CLIP (a výstup O1; b výstup O2, c výstup O3, d výstup O4). Pro každý výstup vložte jedno z čísel:
 - 0 CLIP neovládá výstup.
 - 1 CLIP sepne výstup.
 - 2 CLIP vypne výstup.

3 – CLIP sepne výstup na nastavenou dobu (viz. parametr "Doba výkonu" str. 29).

4 – CLIP přepne výstup do opačného stavu.

Pokud je pro daný výstup naprogramováno několik různých odpovědí na CLIP z jednoho telefonního čísla (např. O1) (pokud číslo nebo jeho část zadáte do několika položek v seznamu), bude CLIP z tohoto jednoho čísla přepnínat výstup postupně do každého z nakonfigurovaných stavů. Spínací sekvence bude odpovídat po sobě jdoucím číslům z telefonního seznamu.

Provedení příkazů modul nepotvrzuje.

Odebrat CLIP číslo – ovládací příkaz, který vám umožní odebrat vybraný telefon ze seznamu. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát:

"xxxxxx=Popis" nebo "xxxxxx=Telefon", kde:

xxxxxx – ovládací příkaz.

Popis – popis telefonního čísla, které má být odebráno. Musí být uveden celý popis.

Telefon – telefonní číslo, které má být odebráno. Musí být uvedeno celé číslo.

Provedení příkazu modul nepotvrzuje.

Kontrola CLIP čísla – ovládací příkaz, který vám umožní získat infomrace o vybraných telefonech. SMS zpráva zaslaná do modulu musí mít následující formát: "xxxxx=Popis" nebo "xxxxx=Telefon", kde:

xxxxxx – ovládací příkaz.

Popis – popis telefonního čísla(el) nebo část.

Telefon – telefonní číslo(a) nebo část.

Jako odpověď odešle modul SMS se seznamem telefonů, které splňují kritéria definovaná v SMS zprávě. Množství informací je omezeno omezením počtu znaků pro jednu SMS zprávu.

Kontrola počtu CLIP čísel – ovládací příkaz, který vám umožní zkontrolovat, kolik telefonů je v seznamu. Pošlete SMS zprávu obsahující tento příkaz a jako odpověď obdržíte SMS s nápisem: "CLIPSTATUS: X / 10000", kde: X je počet nakonfigurovaných telefonů a 10000 je maximální počet telefonů.

Smazat seznam CLIP čísel – ovládací příkaz, který vám umožní smazat všechny telefony ze seznamu. Provedení příkazu modul nepotvrzuje.

6.14 Ovládání CLIP

Výstupy modulu můžete ovládat pomocí služby CLIP.

Jakékoliv telefonní číslo

Nastavte, jakým způsobem má modul ovládat výstupy po použití služby CLIP z jakéhokoliv telefonního čísla.



Čísla ze seznamu "Další telefonní čísla" a telefonní čísla uživatelů modulu se nepovažují za jakékoliv telefonní číslo.

Uživatelé

Nastavte, jakým způsobem má modul ovládat výstupy po použití služby CLIP z uživatelských telefonů (viz. "Uživatelé" str. 49).

Další telefonní čísla

Nastavte, jakým způsobem má modul ovládat výstupy po použití služby CLIP z dalších telefonních čísel.

Nad tabulkou se zobrazí vyhledávací pole. Pokud chcete najít telefonní číslo:

- 1. Klikněte na vyhledávací pole a zadejte řetězec znaků obsažený v telefonním čísle nebo jeho popisu.
- 2. Klikněte na Q. Zobrazí se telefonní čísla, která splňují kritéria vyhledávání.



Pokud chcete zobrazit všechna telefonní čísla, klikněte na 🔀 ve vyhledávacím poli (tím se vymažou všechny znaky zadané do pole).

- 🔟 kliknutím smažete vybraná telefonní čísla.
- Image: A strand stra
- Telefonní číslo můžete nastavit až 1024 telefonních čísel pro ovládání výstupů pomocí služby CLIP. Můžete nastavit celé telefonní číslo (včetně kódu země) nebo pouze jeho část. Do pěti znaků (po sobě jdoucích číslic z jakékoliv části čísla včetně "+") je považováno za část čísla. Šest a více číslic je považováno za modulem za celé telefonní číslo.

Pokud si přejete naprogramovat více než 1024 telefonních čísel, můžete tak učinit v tabulce "Další telefonní čísla (konfigurovatelná pomocí SMS)" nebo zasláním SMS

zpráv obsahujících příslušné ovládací příkazy (viz "Konfigurace seznamu dalších telefonních čísel pro ovládání pomocí CLIP").

Popis – lze vložit popis příslušného telefonního čísla. Popis může obsahovat až 32 znaků (číslic, písmen a speciálních znaků). Popis se neukládá do modulu.

Data v tabulce můžete třídit. Pokud kliknete na hlavičku příslušného sloupce (např. "Telefonní číslo"), tabulka se seřadí podle dat v tomto sloupci. V hlavičce se rovněž zobrazí symbol způsobu třídění (\uparrow – vzestupně, \checkmark - sestupně).

	PROJEKT	JAKÉ	KOLIV TELEFONN	Í ČÍSLO				
-	HARDWARE V							E,
$\langle \cdot \rangle$	VSTUPY	CLIP	-01	CLIP-O2	CLIP-O3		CLIP-04	~
1	1-DRÁTOVÝ SENZOR	-		-	-		-	
c)	VÝSTUPY							
<u>کې</u>	FUNKCE	UŽIV	ATELÉ					
5	KOMUNIKACE							E,
			Uživatel	CLIP-O1	CLIP-O2	CLIP-O3	CLIP-04	
<u>ال</u>	SIMULACE STANICE	T1	Tomáš Novák	3: ZAPNOUT NA ČAS	-	4: PŘEPNOUT	-	
0	MONITOROVÁNÍ	Т2	Adam Malý	1: ZAPNOUT	-	2: VYPNOUT	-	
<u> </u>	ΖΔΩΊΙ ΔΝΙ ΖΡΡΔΥ	Т3	Uživatel 3	-	-	=	-	
7-		Τ4	Uživatel 4	÷	-	-	-	
	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ	Т5	Uživatel 5	-	-	-	-	
ج ي	OVLÁDÁNÍ SMS	Т6	Uživatel 6	-	-	-	-	
+XYZ		Τ7	Uživatel 7		-	-	-	
Ċ	OVLADANI CLIP	Т8	Uživatel 8		-	-	-	
9	VZDÁLENÁ AKUTALIZACE							
ð	ΙοΤ	DALŠ	DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA					
22	UŽIVATELÉ	DALŠ	DALŠÍ TELEFONNÍ ČÍSLA (KONFIGUROVATELNÉ PŘES SMS)					
	UDÁLOSTI		P spustí test přenosu					

Další telefonní čísla (konfigurovatelná pomocí SMS)

Můžete nastavit seznam 10 tisíc dalších telefonů, ze kterých bude možné ovládat výstupy modulu pomocí služby CLIP.

i

Než začnete nastavovat seznam, klepněte na tlačítko \bigcirc a po dokončení konfigurace seznamu klepněte na tlačítko \bigcirc . Když kliknete na \bigcirc / \bigcirc na liště nabídky GX Soft, seznam nebude načten / zapsán do paměti modulu.

Seznam můžete konfigurovat také pomocí SMS příkazů (viz "Konfigurace seznamu dalších telefonních čísel pro ovládání pomocí CLIP").

Nad tabulkou se zobrazí vyhledávací pole. Pokud chcete najít telefonní číslo:

- 1. Klikněte na vyhledávací pole a zadejte řetězec znaků obsažený v telefonním čísle nebo jeho popisu.
- 2. Klikněte na Q. Zobrazí se telefonní čísla, která splňují kritéria vyhledávání.



Pokud chcete zobrazit všechna telefonní čísla, klikněte na 🔀 ve vyhledávacím poli (tím se vymažou všechny znaky zadané do pole).

 $\widehat{\mathrm{M}}$ – kliknutím zapíšete seznam čísel z modulu.

i

- ➡ kliknutím skryjete prázdné řádky v tabulce.
- 1 kliknutím zobrazíte prázdné řádky v tabulce.
- 🔟 kliknutím smažete vybrané řádky v tabulce (vybraná telefonní čísla).
- Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.
- Telefonní číslo můžete nastavit až 10 tisíc telefonních čísel pro ovládání výstupů pomocí služby CLIP. Můžete nastavit celé telefonní číslo (včetně kódu země) nebo pouze jeho část. Do pěti znaků (po sobě jdoucích číslic z jakékoliv části čísla včetně "+") je považováno za část čísla. Šest a více číslic je považováno za modulem za celé telefonní číslo.
- **Popis** lze vložit popis příslušného telefonního čísla. Popis může obsahovat až 32 znaků (číslice, "." a znaky "@", malá a velká písmena bez diakritických znamének). Popis je uložen v modulu.

Ovládání výstupů

CLIP-O1...O4 – výstup může zareagovat na CLIP jedním z následujících způsobů:

- **0:** CLIP výstup neovládá.
- 1: ZAPNOUT CLIP zapne výstup.
- 2: VYPNOUT CLIP vypne výstup.
- ZAPNOUT NA ČAS CLIP zapne výstup na nastavený čas (viz. "Doba výkonu" str. 29).
- 4: PŘEPNOUT CLIP přepne výstup do opačného stavu.

Pokud je pro daný výstup (např. O1) naprogramováno několik různých reakcí na CLIP z jednoho telefonního čísla (pokud je jeho číslo nebo jeho část naprogramována ve dvou nebo více řádcích tabulky), pak v reakci na CLIP z tohoto čísla se výstup postupně přepíná do každého z naprogramovaných stavů. Spínací sekvence bude odpovídat po sobě jdoucím číslům ze seznamu telefonů.

CLIP spustí test přenosu – informace o dalších reakcích modulu na CLIP. Pokud je volba povolena, pak se testovací přenos spustí automaticky po reakci na CLIP. Tuto volbu můžete rovněž povolit/zakázat v tabulce "Základní deska" (viz. "CLIP spustí test přenosu" str. 22).

6.15 Vzdálená aktualizace

Vzdálenou aktualizaci firmware modulu lze provést pomocí aktualizačního serveru "UpServ", který je součástí portfolia firmy SATEL.

UpServ

- Aktualizační server adresa aktualizačního serveru "UpServ". Můžete vložit IP adresu nebo doménové jméno.
- **Port** číslo portu použitého pro komunikaci s aktualizačním serverem "UpServ". Lze vložit hodnoty od 0 do 65535 (0=zakázáno).
- **Zkontrolovat aktualizaci** můžete definovat, za kolik dní bude modul kontrolovat novou verzi firmwaru. Můžete zadat od 0 do 31. Pokud zadáte 0, kontrola bude deaktivována.

ڬ – klikněte pro spuštění vzdálené aktualizace firmware.

Aktualizační server v SMS – pokud je volba povolena, můžete adresu a port aktualizačního serveru vložit do SMS spouštějící stažení firmware z aktualizačního serveru. Pokud zpráva neobsahuje adresu ani port, modul použije nastavení modulu. **Zkontrolovat aktualizace po restartu** – pokud je volba povolena, pak modul po každém restartu zkontroluje dostupnost nové verze firmwaru.

	PROJEKT	lipServ						
	HARDWARE	Aktualizační server						
(Ç)	VSTUPY	aktual.satel.cz						
-1-0	1-ΡΡΑΤΟΛΎ SENZOP	Port 157.32 10001						
v∍ E>	VÝSTUPY	Zkontrolovat aktualizaci dny 🖉						
ŝ	FUNKCE	GPRS-A: 0%						
Ŕ	KOMUNIKACE	✓ Aktualizační server v SMS						
≡ا	SIMULACE STANICE	Zkontrolovat aktualizace po restartu						
0	MONITOROVÁNÍ	SMS příkazy						
Ţ	ZASÍLÁNÍ ZPRÁV							
\$ <u>[</u>]	PŘEVODNÍK UDÁLOSTÍ							
ŝ	OVLÁDÁNÍ SMS	SMS tunkce SMS prikaz						
+XYZ	OVLÁDÁNÍ CLIP	Spustit aktualizaci Akt						
⁽ⁱ⁾	VZDÁLENÁ AKUTALIZACE							
ž	IoT							
8	UŽIVATELÉ							
	UDÁLOSTI							
	Obr. 31. Tabulka "Vzdálená aktualizace".							

SMS příkazy

- Image: A strategy a
- **SMS funkce** funkce spuštěná po přijetí ovládacího příkazu. Funkce použité pro vzdálenou aktualizaci modulu.
- **SMS příkaz** ovládací příkaz zaslaný v SMS zprávě pro spuštění funkce. Můžete vložit až 16 alfanumerických znaků kromě mezer (číslice, písmena a speciální znaky).



Obsah ovládacích příkazů se musí lišit.

Obsah jednoho ovládacího příkazu se nesmí vkládat do obsahu jiného příkazu.

Pokud naprogramujete příkaz k zahájení stahování firmwaru bez naprogramování příkazu, který iniciuje aktualizaci firmwaru, aktualizace se po dokončení stahování spustí automaticky.

6.16 IoT

Modul může fungovat jako součást internetu věcí (IoT). To umožňuje, aby byl modul integrován s jinými systémy (včetně automatizace nebo sběru dat o měření) k přenosu modulu registrovaných dat a získání ovládacích povelů modulu od nich. Pro komunikaci se používá mobilní síť.

IoT – pokud je volba povolena, může modul komunikovat se zařízeními IoT.

- **[Protokol]** protokol použitý pro komunikaci. Lze vybrat z MQTT, JSON/HTTP nebo MODBUS RTU. Více informací naleznete v odstavci – viz. "Příloha" str. 55.
- **Server** adresa serveru, se kterým modul komunikuje v rámci internetu věcí. Lze vložit IP adresu nebo doménové jméno.

Port – číslo portu použitého pro komunikaci se serverem. Lze vložit hodnoty od 0 do 65535.

Použijte vrstvu Secure Socket Layer (SSL) – pokud je volba povolena, bude komunikace se serverem kódovaná. Pokud komunikace se serverem není kódovaná, volbu nechte vypnutou.

MQTT

Nastavte parametry komunikace se serverem pro komunikační protokol MQTT.

JSON / JSON/HTTP

Nastavte po kolika dnech, hodinách, minutách a sekundách má modul zaslat informace na server přes komunikační protokol JSON.

Hlavička HTTP

Definujte informace, které budou obsaženy v hlavičce rámce odeslaného modulem pomocí komunikačního protokolu JSON/HTTP. Můžete zadat text dle vlastního výběru. Text zobrazený v poli "Hlavička HTTP" je pouze příklad a lze jej libovolně upravovat. Při definování záhlaví můžete použít proměnné, které modul nahradí v záhlaví rámce následujícími informacemi:

%H% – adresa serveru, se kterým probíhá komunikace,

%P% – číslo TCP portu použitého pro komunikaci se serverem,

%V% – číslo verze firmwaru modulu.

Viz příklad rámce s hlavičkou v části "Protokol JSON/HTTP" str. 55.

MODBUS RTU

Vložte řetězec znaků pro identifikaci modulu v případě komunikace protokolem "MODBUS RTU". Lze vložit hodnoty od 000 do 255.



Pro protokol "MODBUS RTU" se doporučuje použít server využívající tunelování TCP na COM.

Dodatečná měření

Modul může cyklicky provádět další měření pomocí senzorů připojených k analogovým vstupům a digitálních 1-Wire senzorů. Můžete definovat délku cyklu měření, během kterého budou data registrována. Na konci cyklu modul odešle výsledky měření na server (viz "Formát rámce s dodatečnými výsledky měření" str. 56). Můžete naprogramovat až 3600 sekund. Pokud v poli "Délka cyklu" ponecháte 0, dodatečné měření nebude provedeno.

Dodatečná měření je dostupné pouze pro protokoly MQTT, JSON a JSON/HTTP.

Volby

Volby jsou dostupné pro protokoly MQTT a JSON.

- Vždy připojen pokud je volba povolena, modul po odeslání dat udržuje připojení k serveru až do dalšího přenosu. Pokud je tato volba vypnuta, modul po odeslání dat vyčká několik sekund na odpověď ze serveru a ukončí připojení. Spojení se serverem se pak vytvoří během dalšího přenosu. Čas mezi následujícími přenosy je definován v poli "Polling".
- Zaslat po narušení vstupu/překročení úrovně 1-drátového senzoru pokud je volba povolena, narušení / překročení úrovně v případě vstupu / 1-drátového senzoru spustí přenos dat.
- Zaslat po změně stavu výstupu pokud je volba povolena, změna stavu výstupu spustí přenos dat.
- Automatické zaslání události pokud je tato volba povolena, bude datový přenos zahájen pokaždé, když dojde k události v modulu nebo pokaždé, když modul obdrží událost z ústředny.

Každý přenos dat resetuje odpočítávání před odesláním dalšího cyklického přenosu dat (pole "Polling").

ş	PROJEKT	*	V IoT		
į	HARDWARE	~	MQTT	~	Volby
3	VSTUPY				vollay
a	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Server	0/32	Vždy připojen
3	VÝSTUPY		1883		Zaslat po narušení vstupu / překročení úrovně 1-drátovéh senzoru
2	FUNKCE	~	Použijte vrstvu Secure Socket Layer (SSL)		Zaslat po změně stavu výstupu
~					🗹 Automatické zaslání události
≝γ ≎≍	SIMULACE STANICE		MQTT ClientiD		Rámec
0	MONITOROVÁNÍ		0000000000000		Použijte pouze vstupy/1-drátové senzory
-12	ΖΑςίι ΑΝί ΖΡΡΑν		Publish topic		Stav vstupu/výstupu
7	ZASILANI ZPRAV			0/32	✓ Stav 1-drátového senzoru
Č	PŘEVODNÍK UDÁLOST	í	Subscribe topic		✓ Odpojené položky
	OVLÁDÁNÍ SMS		lisornamo	0/32	✓ Napájecí napětí
+XYZ	OVLÁDÁNÍ CLIP			0/32	✓ Síla signálu mobilní sítě
0	νζράι ενά ακυταί ιζ	ACE	Password	Ø	Poskytovatel mobilní sítě
9	VZDALENA AKUTALIZ	ACE	Polling 0 /	32	MEI IMEI
ġ,	ΙοΤ			11111.55	🔲 Události
)	UŽIVATELÉ		QoS - with ACK		
	UDÁLOSTI		Clean session		Data (aktuální délka = 173 bytů): {
1			Retain message		"IMEI": "0000000000000", "I1": 2418240,
			Dodatečná měření		"I2": 85640, "I3": 6670,
			Délka cyklu		"I4": 0, "I5": 1,
			0	S	"BI6": 1,

Rámec

Můžete definovat typ dat, která budou obsažena v rámci dat odeslaná modulem (viz "Formát rámce zaslaného modulem" na str. 55). Možnosti jsou dostupné pouze pro protokoly MQTT a JSON.

- **Použijte pouze vstupy/1-drátové senzory** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat pouze data ze vstupů / 1-drátových senzorů.
- **Stav vstupu/výstupu** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat pouze data ze stavů vstupů / výstupů.
- **Stav 1-drátového senzoru** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat pouze data o teplotě 1-drátových senzorů.
- **Blokované položky** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat data o blokovaných vstupech / 1-drátových senzorech.
- **Napájecí napětí** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat pouze data o napájecím napětí modulu.
- **Síla signálu mobilní sítě** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat data o síle rádiového signálu přijatého modulem.
- **Poskytovatel mobilní sítě** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat symbol vybraného operátora mobilní sítě.
- **IMEI** pokud je volba povolena, rámec bude obsahovat data identifikační číslo mobilního telefonu v modulu.

i

Události – pokud je tato volba povolena, bude rámec obsahovat index události naposledy uložené do paměti modulu (EV) a maximální index události (MEV).

i

Povolení / zakázání této možnosti aktualizuje data zobrazená v poli "Data".

Data (aktuální délka = [počet] bytů) – informace o typu dat, která budou obsažena v rámci zaslaném modulem (viz "Formát rámce zaslaného modulem" na str. 55). Nad polem se zobrazí informace o aktuální velikosti rámce.

6.17 Uživatelé

Lze vložit data až pro 8 uživatelů. Pak bude možné ovládat modul z telefonních čísel uživatelů pomocí SMS zpráv (viz. str. 41), CLIP (viz. str. 43) a přes mobilní aplikaci GX Control (viz. str. 50). V jednu chvíli může modul zasílat informace (SMS a CLIP) o událostech (viz. str. 37) na telefonní číslo uživatele.

Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Uživatel - individuální jméno uživatele (až 16 znaků).

- **Telefonní číslo** telefonní číslo uživatele. Můžete nastavit celé telefonní číslo (včetně kódu země) nebo pouze jeho část. Do pěti znaků (po sobě jdoucích číslic z jakékoliv části čísla včetně "+") je považováno za část čísla. Šest a více číslic je považováno za modulem za celé telefonní číslo.
- **Přeposlat SMS** pokud je volba povolena, bude neznámá SMS zpráva přijatá modulem přeposlána na telefonní číslo uživatele (např. informace přijatá od operátora mobilní sítě).

	PROJEKT	Å						
1111 849 1111	HARDWARE	~		Uživate	Telefonní číslo	Přenoslat SMS		
¢	VSTUPY		T1	Tomáš Novák	+420608608608			
~~	1-DRÁTOVÝ SENZOR		Т2	Adam Malý	+420602602602			
,	N/OTUDY		Т3	Uživatel 3				
S	VYSTUPY		Τ4	Uživatel 4				
۲Ċ۶	FUNKCE	~	Т5	Uživatel 5				
02			Т6	Uživatel 6				
Ö	OZIVATELE		Τ7	Uživatel 7				
\equiv	UDÁLOSTI		Т8	Uživatel 8				
Obr. 33. Tabulka "Uživatelé".								

6.18 Události

Do energeticky nezávislé paměti modulu lze zaznamenat až 500 událostí generovaných modulem nebo přijatých z ústředny.

Nad tabulkou se zobrazí vyhledávací pole. Pokud chcete najít událost:

- 1. Klikněte na vyhledávací pole a zadejte řetězec znaků obsažený v detailu události (např. popis události nebo datum jejího výskytu).
- 2. Klikněte na Q. Zobrazí se události, která splňují kritéria vyhledávání.



Pokud chcete zobrazit všechny události, klikněte na 🗙 ve vyhledávacím poli (tím se vymažou všechny znaky zadané do pole).

🔟 – klikněte pro smazání historie událostí modulu.

C – klikněte pro obnovu výpisu historie událostí.

Image: Aliknutím zobrazíte možnosti tabulky. Možnosti umožňují skrýt / zobrazit vybrané sloupce v tabulce a přizpůsobit sloupce jejímu obsahu nebo šířce okna.

Údaje v tabulce můžete třídit. Pokud kliknete na záhlaví vybraného sloupce (např. "Datum"), tabulka se seřadí podle údajů v tomto sloupci. V záhlaví sloupce se zobrazí symbol označující aktuální způsob řazení (\uparrow – vzestupně, \downarrow - sestupně).

Události jsou zobrazeny v sestupném pořadí podle času (poslední nahoře, nejstarší dole). Jednotlivé sloupce zobrazují příslušné informace:

Č. – pořadové číslo události.

- **Datum** datum výskytu události v modulu / události přijaté z ústředny uložené do paměti modulu (viz. "Vyrovnávací paměť událostí" str. 32).
- Čas čas výskytu události v modulu / události přijaté z ústředny uložené do paměti modulu (viz. "Vyrovnávací paměť událostí" str. 32).

Popis – popis události (pro události ve formátech Contact ID nebo SIA).

Zdroj – jméno zdroje, které událost vygenerovalo.

Stanice 1 / Stanice 2 – stav přenosu na monitorovací stanici:

[prázdné pole] – událost se nepřenáší,

- . událost čeká na přenesení na monitorovací stanici,
- + událost testu přenesena na monitorovací stanici,
- – selhalo zaslání události testu přenosu na monitorovací stanici,
- * zasílání události zrušeno (např. byla vypnut přenos),

[jméno přenosové cesty] – událost byla úspěšně zaslána na monitorovací stanici pomocí příslušné přenosové cesty.

P	ROJEKT	¥			Q.							₽,
) н	IARDWARE	~	Č. ↓	Datum	Čas	Popis	Zdroj	Stanice 1	Stanice 2			
3 v	STUPY		601	2022-05-19	11:33:42	GX Soft připojen						
			600	2022-05-19	11:33:01	Piljata SMS	GSM					
) 1	-DRÁTOVÝ SENZOR		599	2022-05-19	11:32:49	GX Soft odpojen						
õ v	ÝSTUPY		598	2022-05-19	11:32:42	GX Soft připojen						
			597	2022-05-19	11:32:33	GX Soft odpojen						
F	UNKCE	~	596	2022-05-19	11:32:07	GX Soft připojen						
) D U	IŽIVATELÉ		595	2022-05-19	11:31:32	Piijata SMS	GSM					
1			594	2022-05-19	11:30:40	GX Soft odpojen						
]	UNLUG II		593	2022-05-19	11:29:57	GX Soft připojen						
			592	2022-05-19	11:28:53	GX Soft odpojen						
			591	2022-05-19	11:27:26	GX Soft připojen						
			590	2000-01-01	01:00:13	Narušení Osvětlení (Analogová H)						

7. Aplikace GX Control

GX Control je mobilní aplikace, která umožňuje vzdáleně ovládat modul GPRS-A LTE tzn:

- kontrolu stavu vstupů, 1-Wire senzorů a výstupů,
- blokování / odblokování vstupů a 1-Wire senzorů,
- ovládání výstupů,
- zobrazení poruch,
- zobrazení historie událostí.

Dále může aplikace informovat o událostech pomocí push notifikací.

Komunikace mezi aplikací a modulem je kódovaná.

ĺ

Číslo telefonu s aplikací GX Control musí být uloženo v modulu v seznamu telefonních čísel uživatelů (viz. "Uživatelé" str. 49).

Aplikaci lze stáhnout z internetových obchodů: "Google play" (zařízení se systémem Android) nebo "App Store" (zařízení se systémem iOS).

Při prvním spuštění aplikace se zobrazí hláška, dotazující se, zda má být vstup do aplikace chráněn kódem. Po nastavení přístupových práv aplikace, se spustí průvodce, který vás provede konfigurací parametrů pro komunikaci s modulem. U nového modulu lze konfiguraci provést automaticky nebo manuálně. Obr. 35 znázorňuje obrazovku GX Control umožňující výběr konfigurace komunikačních parametrů.

	📢 🖉 🖼 📂 🛜 📶 ৪৭% 🖬 15:32
	← Nové zařízení
	Přidat přes QR kód
	Stáhnout automaticky
	Přidat manuálně
Ober. 35. Aplikace GX Contro	l (systém Android): výběr způsobu konfigurace parametrů pro nový modul.

Přidat přes QR kód

Stiskem tlačítka spustíte skener QR kódu pro načtení nastavení komunikace z QR kódu (viz. str. 20).

Pokud jsou komunikační parametry nakonfigurovány již v jednom mobilním zařízení, je velmi snadné je zkopírovat do dalšího mobilního zařízení. Pouze zobrazíte QR kód na zařízení s nakonfigurovanými komunikačními parametry a načtete jej na dalším zařízení.

Stáhnout automaticky

Stiskem tlačítka dojde k zobrazení okna, do kterého vložíte mobilní telefonní číslo nového modulu. Komunikační parametry se nastaví automaticky z modulu.

Přidat manuálně

Klepnutím na tlačítko zobrazíte okno (viz obr. 36), kde musíte:

- vložit jméno modulu (pro identifikaci modulu při používání aplikace),
- vložit číslo IMEI modulu mobilního komunikátoru (individuální identifikační číslo mobilního modulu komunikátoru),

- vložit ID číslo (individuální identifikační číslo pro účely komunikace přes server SATEL viz. "Projekt" str.19),
- vložit telefonní číslo uživatele (číslo nastavené v modulu viz. "Uživatelé" str. 49),
- vyberte ikonu (pro identifikaci, kde je modul použit).

	10	r 🖌 🖓	8	±.))	90% 🖻 15:34
	÷	Nové	zařízen		
	Jmé	éno			
	Čísl	o IMEI			
	ID z	ařízení			
	Tele	efonní čís	lo uživat	ele	
	1	ĥ			
	< ZP	PĚT	• •	•	DALŠÍ >
Obr. 36. Aplikace GX Contr	ol (sy	stém A	Androio	d): ma	nuální ko

8. Ovládání pomocí telefonu

8.1 Ovládání pomocí SMS

Požadovaná nastavení

- Nastavte ovládací příkazy (viz odstavec "Ovládání SMS" str. 41).
- Pokud má být možnost ovládání omezena na telefonní čísla uživatelů nastavená v modulu (viz. "Uživatelé" str. 49), povolte volbu "Telefonní čísla uživatelů" (str. 21).
- Pokud má modul potvrdit vykonání příkazu zasláním SMS zprávy, nastavte číslo SMS centra (viz. "Číslo SMS centra" str. 23) a povolte volbu "Potvrdit ovládání zasláním stavu modulu" str. 41.

Ovládání

- 1. Zašlete SMS zprávu obsahující ovládací příkaz na telefonní číslo mobilního telefonu modulu.
- i

Ovládací příkaz může být jen část SMS zprávy, ale musí být obsažen v prvních 32 znacích. To umožňuje zapsat ovládací příkaz včetně poznámek do paměti telefonu a odeslat celý do modulu.

V jedné SMS lze zaslat několik ovládacích příkazů (měli by být odděleny mezerami).

- Pokud je povolena volba "Potvrdit ovládání zasláním stavu modulu" str. 41, pak modul po vykonání příkazu zašle SMS zprávu informující o stavu modulu:
 - "OT=????, IN=???????, AC=?, SIG=?, P=?, ??:?? / ??d??h??m, T1=??, T2=??, T3=??, T4=??, T5=??, T6=??, T7=??, T8=??,"

kde:

- OT je informace o stavu výstupu [o výstup VYPNUT; O výstup ZAPNUT].
- IN je informace o stavu vstupu [i nebo t vstup je v klidovém stavu; l nebo T vstup je narušen; b vstup je blokován].
- AC je informace o stavu vstupu AC [i je přítomno střídavé napětí; I není přítomno střídavé napětí].
- P je informace o aktuálním napájecím napětí modulu [V].
- SIG aktuální úroveň signálu přijatého anténou [číslice od 0 do 4].
- ??:?? / ??d??h??m je informace po kolika dnech, hodinách a minutách modul zasílá testovací přenos [jednou denně v např. 15:10 / počet dní (d), hodin (h) a minut (m)].
- T1...T8 informace o nastavených telefonních číslech uživatelů v modulu.

8.2 Ovládání CLIP

Pomocí CLIP můžete ovládat pouze výstupy.

Požadovaná nastavení

- Vložte telefonní číslo, ze kterého má být výstup pomocí CLIP ovládán (viz. odstavec "Ovládání CLIP" str. 43).
- Definujte, které telefonní číslo a jakým způsobem bude ovládán výstup pomocí CLIP (viz. "CLIP-O1…O4" str. 45).

Ovládání

Zavolejte na telefonní číslo mobilního telefonu modulu a po zazvonění zavěste. Modul změní stav výstupu. Pokud je povolena volba "Zaslat SMS se stavem modulu po CLIP" (str. 22), modul zašle SMS se stavem modulu na váš telefon. Pokud je povolena volba "Zaslat SMS se stavem 1-drátového senzoru po CLIPu" (str. 22), modul zašle SMS se stavem 1-drátového senzoru na váš telefon.

9. Aktualizace firmware modulu



Pokud běží aktualizace firmware, modul nevykonává svou běžnou funkci. Před spuštěním aktualizace firmwaru uložte nastavení modulu.

9.1 Lokální aktualizace

- 1. Stáhněte si aktualizační program firmwaru pro GPRS-A LTE modul z www.satel.eu.
- Připojte modul k portu RS-232 (TTL) k počítači pomocí USB-RS převodníku nabízeného firmou SATEL.
- 3. Spusťte program pro aktualizaci firmware modulu.
- 4. Klikněte na tlačítko 🐜
- 5. Až se objeví hláška, zda chcete pokračovat v aktualizaci firmware, klikněte na "Ano". Firmware modulu bude aktualizován.

9.2 Vzdálená aktualizace

- 1. Nastavte parametry pro vzdálenou aktualizaci firmwaru modulu (viz. "Vzdálená aktualizace" str. 45).
- 2. Spusťte aktualizaci z programu GX Soft program (viz. str. 45) nebo pomocí SMS zprávy.

9.2.1 Spuštění aktualizace pomocí SMS zprávy

- SMS zpráva spouštějící stažení a aktualizaci firmwaru lze zaslat pouze z autorizovaného telefonního čísla SMS (viz. "Kontrola tel. čísel (Ovládání SMS a odpověď na CLIP)" str. 21).
- Zašlete SMS zprávu, na telefonní číslo SIM karty použité v modulu, ovládací příkaz spouštějící stažení firmwaru z aktualizačního serveru "UpServ" (viz. "SMS příkaz" str. 46). Pokud je povolena volba "Aktualizační server v SMS" (viz. str. 45) a vy chcete stáhnout firmware z jiného serveru, než ten který je uveden v modulu, musí zpráva vypadat tímto způsobem: xxxx=aaaa:pp= ("xxxx" – ovládací příkaz; "aaaa" – adresa serveru (IP adresa nebo doménové jméno); "pp" – číslo portu).
- 2. Ukončení stažení firmwaru bude modulem potvrzeno zasláním SMS zprávy.
- Zašlete SMS zprávu obsahující ovládací příkaz pro spuštění aktualizace firmwaru. (viz. "SMS příkaz" str. 46). Pokud nebyl v modulu naprogramován ovládací příkaz iniciující aktualizaci, proces aktualizace firmware bude po dokončení stahování spuštěn modulem automaticky.
- 4. Ukončení aktualizace firmwaru bude modulem potvrzeno zasláním SMS zprávy.

10. Obnovení továrního nastavení

- 1. V programu GX Soft klikněte na tabulku "Projekt".
- 2. Klikněte na tlačítko "Tovární nastavení". Budete vyzvání, zda si opravdu přejete obnovit tovární nastavení.
- 3. Klikněte na "Ano".

11. Specifikace

Počet vstupů		
Počet výstupů	typ OC	2
	relé, typ NO	2
Napájecí napětí		12 V DC ±15%
Proudová spotřeba		80 mA
Maximální proudová spo	otřeba	
Maximální povolení nap	ětí na vstupu AC	
O1O2 výstupy (typ O0	C)	
O3O4 výstupy (relé, ty	/p NO)	1000 mA / 30 V DC
Třída prostředí dle EN50	0130-5	
Rozsah pracovních teplo	ot	10+55°C
Maximální relativní vlhko	ost	93±3%
Rozměry krytu		
Hmotnost		

1

12. Příloha

12.1 Formát dat protokolu MQTT, JSON a JSON/HTTP

12.1.1 Formát rámce zaslaného modulem

Formát hlavního rámce

Modul využívá protokoly MQTT, JSON a JSON/HTTP k cyklickému odesílání rámce na server s daty registrovanými modulem. Definujte data, která mají být odeslána v rámci (viz "Rámec" str. 48). Pro rámec odeslaný pomocí protokolu JSON/HTTP můžete také definovat záhlaví (viz "Hlavička HTTP" str. 47). Příklady rámců odeslaných pomocí různých protokolů jsou uvedeny níže.

Protokol MQTT a JSON

```
{"IMEI":"868325024202972", "I1":11841, "BI2":1, "I3":0, "I4":0,
"I5":0, "I6":0, "I7":0, "I8":0, "AC":0, "S1":0, "BS2":1, "S3":0,
"S4":0, "S5":0, "S6":0, "S7":0, "S8":0, "01":1, "02":0, "03":1,
"04":0, "RSSI":64, "P":13692, "SP":"XY [2G]", "EV":44, "MEV":619}
```

IMEI 1118	_	individuální identifikační číslo mobilního telefonu v modulu. stav vstupu (NO [0 = nenarušeno, 1 = narušeno], NC [1 = nenarušeno, 0 = narušeno] / hodnota na analogovém vstupu (škálováno a děleno 1000).
BI18:1	_	vstup blokován.
AC	_	stav vstupu AC (0 = nenarušeno [přítomno napětí na AC], 1 = narušeno [není přítomno napětí na AC]).
BAC:1	_	vstup AC blokován.
S1S8	_	hodnota z 1-drátového teplotního senzoru (dělená 1000).
BS18:1	_	blokován 1-drátový teplotní senzor.
0104	_	stav výstupu (0=VYPNUT, 1=ZAPNUT).
RSSI	_	indikátor síly přijatého rádiového signálu v procentech.
Р	_	hodnota napájecího napětí modulu (dělená 1000).
SP	_	aktuálně zvolený operátor mobilní sítě a typ sítě.
EV	_	index naposledy uložené události do paměti modulu.
MEV	_	maximální index pro události uložené v paměti modulu (kruhový buffer).

Protokol JSON/HTTP

```
POST http://192.168.7.230:502/write HTTP/1.1
User-Agent: GPRS-A LTE 1.04.000
Content-Type: application/json
{"IMEI":"868325024202972", "I1":11841, "BI2":1, "I3":0, "I4":0,
"I5":0, "I6":0, "I7":0, "I8":0, "AC":0, "S1":0, "BS2":1, "S3":0,
"S4":0, "S5":0, "S6":0, "S7":0, "S8":0, "O1":1, "O2":0, "O3":1,
"O4":0, "RSSI":64, "P":13692, "SP":"XY [2G]", "EV":44, "MEV":619}
```

192.168.7.230 – adresa serveru, se kterým probíhá komunikace (%H%).

56	GPRS-A LTE	SATEL
502	 číslo TCP portu používaného pro komunikaci se serverem (%P%). 	
1.04.000	 číslo verze firmwaru modulu (%V%). 	
Ponis dalších	dat naleznete v části. Protokol MOTT a ISON"	

Formát rámce s dodatečnými výsledky měření

Modul využívá protokoly MQTT, JSON a JSON/HTTP k cyklickému odesílání dvou dodatečných rámců na server s daty registrovanými analogovými senzory (první snímek) a digitálními teplotními senzory 1 Wire (druhý snímek). Rámce odesílá modul, když je v modulu povolena funkce doplňkového měření (viz "Dodatečná měření" str. 47). Viz příklad níže (rámce protokolu MQTT nebo JSON):

```
{"IMEI":"868325024202972", "I1 avg":10, "I1 min":0, "I1 max":51,
"I2 avg":13585, "I2 min":9818, "I2 max":13914, "I3 avg":10,
"I3 min":0, "I3 max":63, "I4 avg":6, "I4 min":0, "I4 max":55,
"I5 avg":5, "I5 min":0, "I5 max":52, "I6 avg":5, "I6 min":0,
"I6 max":68, "I7 avg":4, "I7 min":0, "I7 max":64, "I8 avg":5,
"I8 min":0, "I8 max":47}
```

```
{"IMEI":"868325024202972", "S1 avg":27250, "S1 min":27250,
"S1 max":27250, "S2 avg":25000, "S2 min":25000, "S2 max":25000,
"S3 avg":26250, "S3 min":26250, "S3 max":26250, "S4 avg":26000,
"S4 min":26000, "S4 max":26000, "S5 avg":25250, "S5 min":25250,
"S5 max":25250, "S6 avg":25970, "S6 min":26000, "S6 max":26000,
"S7 avg":26500, "S7 min":26500, "S7 max":26500, "S8 avg":26250,
"S8 min":26250, "S8 max":26250}
```

IMEI	 individuální identifikační číslo mobilního telefonu v modulu.
11_avg18_avg	 průměrná hodnota z měření zaznamenaných na vstupu během cyklu měření (škálovaná a vynásobená 1000).
11_min18_min	 minimální hodnota registrovaná na vstupu během cyklu měření (škálovaná a vynásobená 1000).
11_max18_max	 maximální hodnota registrovaná na vstupu během cyklu měření (škálovaná a vynásobená 1000).
S1_avgS8_avg	 průměrná hodnota teploty z měření zaznamenaná digitálním 1-Wire senzorem během cyklu měření (vynásobená 1000).
S1_minS8_min	 minimální teplota zaznamenaná digitálním 1-Wire senzorem během cyklu měření (násobeno 1000).
S1_maxS8_max	 maximální teplota registrovaná digitálním 1-Wire senzorem během cyklu měření (násobeno 1000).

12.1.2 Formát ovládacího rámce modulu

Pro zaslání ovládacího rámce do modulu můžete použít protokol JSON a MQTT:

"BIX":1 / "BIX":0	 blokování / odblokování vstupu, kde: X = číslo vstupu od 1 do 8.
"BAC":1 / "BAC":0	 blokování / odblokování vstupu AC.
"BSX":1 / "BSX":0	 blokování / odblokování vstupu 1-drátového teplotního senzoru kde: X = číslo senzoru od 1 do 8.
"OX":1 / "OX":0	 aktivace / deaktivace výstupu, kde: X = číslo výstupu od 1 do 4.

SATEL	GPRS-A LTE	57
"MOX":1 / "MOX":0	 aktivace / deaktivace výstupu a uložení jeho stavu, kde: X = výstupu od 1 do 4 (po restartu modulu nebo výpadku napá se výstup přepne do posledního uloženého stavu). 	číslo ijení,
"TOX":1	 aktivace výstupu na čas nastavený v modulu (viz. "Doba výk str. 29), kde: X = číslo výstupu od 1 do 4. 	onu"

Rámec zaslaný do modulu může obsahovat několik ovládacích příkazů seřazených za sebou oddělených, viz. příklad níže:

{"MO3":0,"O2":1,"BI2":1, "BS1":0, "BAC":1}

kde:

"MO3":0	 deaktivuje výstup 3 a uloží jeho stav,
"O2":1	 aktivuje výstup 2,
"BI2":1	 zablokuje vstup 2,
"BS1":0	 odblokuje senzor 1 na 1-drátové sběrnici,
"BAC":1	 zablokuje vstup AC.

12.1.3 Formát rámce pro čtení protokolu událostí

Protokoly JSON a MQTT můžete použít k odeslání rámce obsahujícícho ovládací příkaz do modulu, který spustí čtení událostí uložených do paměti modulu. Viz příklad níže:

{"GEV":{"EV":27, "CNT":10, "DIR":"-"}}

kde:

- **GEV** řídící příkaz, který, pokud je zaslán do modulu, zahájí čtení událostí podle následujících parametrů:
 - EV index události, od které se má zahájit čtení,
 - CNT počet událostí, které mají být přečteny (počet přečtených událostí může být omezen množstvím volné paměti dostupné ve vyrovnávací paměti modulu),
 - **DIR** směr čtení:
 - pokud chcete, aby čtení pokračovalo směrem k událostem před počáteční událostí,
 - pokud chcete, aby čtení pokračovalo směrem k událostem po počáteční události.

V odezvě na příkaz modul pošle rámec obsahující seznam událostí s následujícími informacemi zobrazenými pro každou z událostí:

- EV index události,
- ET typ události (spojeno s polem DATA),
- **TS** časová známka unixu (GMT),
- DATA popis události.

12.2 Tabulka registrů protokolu MODBUS RTU

Registr	Hodnota	R/W
	ANALOGOVÝ VSTUP	
0	Napětí - vstup 1 H	R
1	Napětí - vstup 1 L	R
2	Napětí - vstup 2 H	R
3	Napětí - vstup 2 L	R
4	Napětí - vstup 3 H	R
5	Napětí - vstup 3 L	R
6	Napětí - vstup 4 H	R
7	Napětí - vstup 4 L	R
8	Napětí - vstup 5 L	R
9	Napětí - vstup 5 H	R
10	Napětí - vstup 6 L	R
11	Napětí - vstup 6 H	R
12	Napětí - vstup 7 L	R
13	Napětí - vstup 7 H	R
14	Napětí - vstup 8 L	R
15	Napětí - vstup 8 H	R
16	Napájecí napětí H	R
17	Napájecí napětí L	R
	1-drátový	
18	1-drátový senzor 1 H	R
19	1-drátový senzor 1 L	R
20	1-drátový senzor 2 H	R
21	1-drátový senzor 2 L	R
22	1-drátový senzor 3 H	R
23	1-drátový senzor 3 L	R
24	1-drátový senzor 4 H	R
25	1-drátový senzor 4 L	R
26	1-drátový senzor 5 H	R
27	1-drátový senzor 5 L	R
28	1-drátový senzor 6 H	R
29	1-drátový senzor 6 L	R
30	1-drátový senzor 7 H	R
31	1-drátový senzor 7 L	R
32	1-drátový senzor 8 H	R
33	1-drátový senzor 8 L	R

NARUŠENÍ		
34	Stav narušeno - vstup1	R
35	Stav narušeno - vstup2	R
36	Stav narušeno - vstup3	R
37	Stav narušeno - vstup4	R
38	Stav narušeno - vstup5	R
39	Stav narušeno - vstup6	R
40	Stav narušeno - vstup7	R
41	Stav narušeno - vstup8	R
42	Napájecí napětí	R
43	Stav narušeno - 1-drátový 1	R
44	Stav narušeno - 1-drátový 2	R
45	Stav narušeno - 1-drátový 3	R
46	Stav narušeno - 1-drátový 4	R
47	Stav narušeno - 1-drátový 5	R
48	Stav narušeno - 1-drátový 6	R
49	Stav narušeno - 1-drátový 7	R
50	Stav narušeno - 1-drátový 8	R
	VÝSTUPY	
51	Stav výstupu 1	R
52	Stav výstupu 2	R
53	Stav výstupu 3	R
54	Stav výstupu 4	R
TELEFON		
55	Kvalita GSM signálu	R

R – čtení, W – zápis.

13. Historie aktualizace manuálu

Verze manuálu	Provedené změny
06/20	 Přidán popis ovládacího příkazu pro zasílání SMS zpráv přes modul (str. 41). Přidán odstavec "Konfigurace seznamu telefonních čísel pro ovládání pomocí CLIP" (str. 42). Přidána informace o možnosti naprogramovat seznam dalších 10 tisíc telefonních čísle pro ovládání pomocí CLIP (str. 43). Přidán popis volby "Automatické zaslání události" (str. 47). Přidán popis volby "Události" (str. 49). Aktualizován odstavec "Formát rámce zaslaného modulem" (str. 55). Aktualizován odstavec "Formát rámce pro čtení protokolu událostí" (str. 57).
07/20	 Aktualizován odstavec "Konfigurace seznamu dalších telefonních čísel pro ovládání pomocí CLIP" (str. 42).
10/21	 Aktualizován odstavec "Popis svorek" (str. 8). Aktualizován odstavec "Připojení zařízení na vstupy a výstupy" (str. 10). Aktualizován odstavec "Připojení modulu k počítači" (str. 12). Byla přidána informace o požadované verzi programu GX Soft (str. 12). Aktualizován odstavec "Popis programu GX Soft" (str. 12). Aktualizován odstavec "Popis programu GX Soft" (str. 12). Aktualizován odstavec "Popis trogramu GX Soft" (str. 12). Aktualizován odstavec "Popis trogramu GX Soft" (str. 12). Aktualizován odstavec "Navázání komunikace mezi programem a modulem" (str. 18). Aktualizován odstavec "Projekt" (str. 19). Vymazán odstavec "Data". Změněn popis funkce "Odpovědět na CLIP" (str. 22). Aktualizován odstavec "GSM" (str. 22). Aktualizován odstavec "GSM" (str. 24). Aktualizován odstavec "1-Wire senzor" (str. 27). Aktualizován odstavec "Výstupy" (str. 28). Přidán popis volby "Polarita" (str. 29). Aktualizován odstavec "Komunikace" (str. 31). Aktualizován odstavec "Zasílání zpráv" (str. 37). Aktualizován odstavec "Převodník události" (str. 39). Aktualizován odstavec "Ovládání CLIP" (str. 43). Přidán odstavec "Další telefonní čísla (konfigurovatelná pomocí SMS)" (str. 44). Změněn popis pole "Zkontrolovat aktualizaci" (str. 45). Přidán odstavec "Dodatečná měření" (str. 47). Aktualizován odstavec "Události" (str. 49). Aktualizován odstavec "Události" (str. 49).