# Sate1<sup>\*</sup>



# **ACU-280**

## Contrôleur du système sans fil ABAX 2

CE



Version logiciel 6.04

FR acu-280\_fr 01/22

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLOGNE tél. +48 58 320 94 00 www.satel.eu

#### **IMPORTANT**

Le dispositif doit être installé par un personnel qualifié.

Avant de procéder à l'installation, veuillez lire soigneusement la présente notice pour éviter les erreurs qui peuvent causer le dysfonctionnement ou la détérioration du dispositif ou la détérioration du dispositif.

Couper l'alimentation avant d'effectuer tous raccordements électriques.

Toute modification de la construction des dispositifs et les réparations effectuées sans l'accord préalable du fabricant donnent lieu à la perte des droits de garantie.

La plaque règlementaire est située sur l'embase du boitier.

**(** Le dispositif répond aux exigences des directives en vigueur dans l'Union européenne.

Le dispositif est conçu pour une installation à l'intérieur des locaux.

- Il est interdit de jeter le dispositif dans les ordures ménagères. Il doit être éliminé
   conformément aux réglementations applicables à la protection de l'environnement (l'appareil a été mis sur le marché après le 13 aout 2005).
- L'appareil répond aux exigences des réglementations techniques de l'Union douanière eurasiatique.

La société SATEL a pour objectif d'améliorer continuellement la qualité de ses produits ce qui peut entraîner des modifications de leurs spécifications techniques et des logiciels. L'information actuelle sur les modifications apportées est disponible sur notre site. Veuillez visiter notre site : https://support.satel.eu

Le soussigné, SATEL sp. z o.o., déclare que l'équipement radioélectrique du type ACU-280 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.satel.eu/ce

Les symboles suivants peuvent apparaitre dans la présente notice :

- note ;
  - avertissement.

#### Modifications apportées à la version du logiciel 6.04

Dispositifs sans fil	Détecteur universel AXD-200 :					
	<ul> <li>possibilité de sélectionner le type d'appareil lors de son ajout au système (programme ABAX 2 Soft et DLOADX),</li> </ul>					
	deux nouveaux types d'appareils :					
	<ul> <li>ATX-220 – module d'extension de zones filaires : 2 x NC,</li> </ul>					
	<ul> <li>ATX-230 – module d'extension de zones filaires : NC et volets roulants.</li> </ul>					

#### SOMMAIRE

1	Introduction	4
2	Caractéristiques	4
3	Carte électronique	5
	3.1 Bornes	5
	3.2 Micro-interrupteurs de type DIP-switch	6
	3.2.1 Sélectionner le mode de fonctionnement du contrôleur	6
	3.2.2 Définir l'adresse [module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales	0
	INTEGRA / INTEGRA Plus]	6
	3.3 Bus RS-485 [module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU]	7
	3.3.1 Tableau de registres du protocole Modbus RTU	7
4	Installation du contrôleur	.10
	4.1 Choisir le lieu de montage	.10
	4.2 Préparer le câblage	10
	4.3 Installation du boitier	10
	1.1 Régler des interrunteurs DIP-switch	12
	4.5 Decoorder des file	12
	4.5 Raccolder des IIIs	. 12
	4.5.1 Module d'extension de dispositifs sans în pour centrales d'alarme de la societe SATEI	.12
	4.5.2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU	13
	4.6 Connecter l'alimentation et démarrer le contrôleur	13
5	Programme ABAX 2 Soft	13
0	5.1 Description du programme	11
	5.1 Description du programmo	1/
	5.1.2 Menu supplémentaire	11
	5.1.2 Menu supplementaire	. 14
	5.2 Etablin la configuration	. 15
	5.3 Configuration	.15
	5.4 Dispositifs	.17
	5.5 Statut	.18
	5.5.1 Graphiques	.20
	5.5.2 Historique de la communication	.20
	5.6 Télécommandes	.22
	5.6.1 Statut de télécommandes	.22
6	Dispositifs sans fil gérés par le contrôleur	.23
	6.1 Dispositifs	.23
	6.2 Claviers	.24
	6.3 Télécommande	.24
7	Installation de dispositifs sans fil ABAX 2	.24
	7.1 Enregistrer des dispositifs dans le contrôleur	.25
	7.1.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour la centrale INTEGRA /	
	INTEGRA Plus	.25
	7.1.1.1 Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil	.27
	7.1.1.2 Supprimer des dispositifs sans fil	.29
	7.1.2 Module d extension de dispositifs sans fil pour les centrales VERSA / VERSA	20
	TIUS / VERDA IT	.3U 20
	7.1.2.1 Ajuliei de hudveaux dispusitifs sans fil 7.1.2.2 Supprimer des dispositifs sans fil	.30 22
	7.1.2.2 Oupprinter des dispositifs sans fil avoc interface Modeus DTU	.UZ
		.აა

SAT	ΈL
<b>U</b> /	

	7.1.3.1 Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil	33 34
8	Configuration du système ABAX 2	34
ں ۶	1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme de la soci	été
	ATEL	34
	8.1.1 Paramètres du contrôleur	35
	8.1.2 Fonctions	36
	8.1.3 Paramètres de dispositifs	37
	8.1.3.1 Configuration de dispositifs à l'aide du programme DLOADX	39
	8.1.3.2 Configuration de dispositifs à l'aide du clavier LCD	42
	8.1.4 Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil	47
	8.1.4.1 Détecteurs sans fil	47
	8.1.4.2 Sirénes sans fil	4/
	8.1.4.3 Modules d'extension de zones et de sorties filaires	48
	8.1.4.5 Retransmetteur de signaux radio	40
ç	2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU	0+ ۱۵
Ċ	8.2.1 Configuration de dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft	01/
	8.2.2 Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil	40
	8.2.2.1 Détecteurs sans fil	
	8.2.2.2 Sirènes sans fil	53
	8.2.2.3 Module d'extension sans fil de zones et de sorties filaires	53
	8.2.2.4 Fiche intelligente / Contrôleurs sans fil 230 V AC	53
	8.2.2.5 Retransmetteur de signaux radio	54
9	Télécommandes APT-200	54
ç	.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour centrales d'alarme de la société	
S	ATEL	54
	9.1.1 Télécommandes dans le système INTEGRA / INTEGRA Plus	54
	9.1.1.1 Gestion des télécommandes à l'aide du programme DLOADX	55
	9.1.2 Télécommandes dans le système VERSA / VERSA Plus / VERSA IP	56
	9.1.2.1 Gestion des télécommandes à l'aide du programme DLOADX	57
ç	.2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU	58
	9.2.1 Gestion de télécommandes	58
	9.2.1.1 Ajouter une télécommande	58
	9.2.1.2 Supprimer une telecommande	59
10	Mise à jour du contrôleur	59
	0.1 Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2	59
11	Restaurer des paramètres d'usine du contrôleur	60
12	Remplacer la pile dans le dispositif ABAX 2	60
13	Spécifications techniques	60
14	Historique des modifications dans le contenu de la notice	61

#### 1 Introduction

Le contrôleur ACU-280 permet l'extension du système d'alarme ou du système de domotique par l'ajout des dispositifs sans fil ABAX 2. Il peut fonctionner comme :

- module d'extension de dispositifs sans fil pour centrales d'alarme de la société SATEL :
  - INTEGRA, INTEGRA Plus (version du logiciel 1.20 ou ultérieure),
  - VERSA, VERSA Plus et VERSA IP (version du logiciel 1.19 ou ultérieure).
- module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU.

Le contrôleur ne prend pas en charge de dispositifs sans fil ABAX.

Le système ABAX 2 assure une communication bidirectionnelle. Toutes les transmissions sont confirmées ce qui garantit la réception des informations et permet de vérifier la présence des dispositifs dans le système en temps réel. La configuration des paramètres, les tests et la mise à jour du logiciel des dispositifs sans fil sont effectués par voie radio, le démontage du boitier n'est pas nécessaire.

## 2 Caractéristiques

- Gestion de 48 dispositifs sans fil ABAX 2 (le nombre de dispositifs gérés dépend de la configuration).
- Gestion de claviers sans fil ABAX 2 :
  - jusqu'à 4 claviers INT-KWRL2,
  - jusqu'à 6 claviers VERSA-KWRL2.
- Gestion de télécommandes APT-200 (le nombre de dispositifs gérés dépend du nombre maximal d'utilisateurs de la centrale).
- Communication radio bidirectionnelle cryptée standard AES dans la bande de fréquence de 868 MHz.
- Diversification des canaux de transmission 4 canaux pour une sélection automatique de celui qui permettra la réalisation de la transmission sans l'interférence avec d'autres signaux dans la bande de fréquence 868 MHz.
- Bus de communication permettant la connexion du contrôleur à la centrale d'alarme de la société SATEL.
- Bus de communication RS-485 pour l'intégration du contrôleur p. ex. à des systèmes d'automatisation et d'acquisition de données de mesure. [module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU].
- Mise à jour du contrôleur.
- Possibilité de mise à jour du logiciel des dispositifs sans fil (à l'exception du détecteur sans fil de fumée ASD-250).
- Contact d'autoprotection réagissant à l'ouverture du boitier.

## 3 Carte électronique



1) kit d'interrupteurs de type DIP-switch.

(2) voyant LED indiquant l'état de communication avec la centrale d'alarme :

allumé - perte de communication avec la centrale d'alarme,

clignote - la communication avec la centrale d'alarme fonctionne correctement.

- (3) contact d'autoprotection.
- 4) port RS-232 (standard TTL).

#### 3.1 Bornes

+12V	- entrée d'alimentation.
СОМ	- masse.
СКМ	<ul> <li>horloge du bus des claviers.</li> </ul>
DTM	<ul> <li>données du bus des claviers.</li> </ul>
CKE	<ul> <li>horloge du bus des modules d'extension.</li> </ul>
DTE	<ul> <li>données du bus des modules d'extension.</li> </ul>
A RS485 B	- bus RS-485.

#### 3.2 Micro-interrupteurs de type DIP-switch

À l'aide des micro-interrupteurs de type DIP-switch, vous pouvez :

- déterminer le mode de fonctionnement du contrôleur,
- régler l'adresse du contrôleur (mode de fonctionnement : module d'extension des dispositifs sans fil pour la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus).

#### 3.2.1 Sélectionner le mode de fonctionnement du contrôleur



Fig. 2. Interrupteurs pour déterminer le mode de fonctionnement du contrôleur.

Les interrupteurs 9 et 10 (fig. 2) servent à déterminer le mode de fonctionnement du contrôleur – voir le tableau 1.

Mada da fanationnament du contrôlour	Interrupteur		
mode de fonctionnement du controleur	9	10	
Module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme INTEGRA / INTEGRA Plus	OFF	OFF	
Module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme VERSA / VERSA Plus / VERSA IP	OFF	ON	
Madula da dianasitifa sono fil suco interface Madhua PTU	ON	OFF	
Module de dispositifs sans il avec interface Modulus RTO	ON	ON	

Tableau 1.

# 3.2.2 Définir l'adresse [module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales INTEGRA / INTEGRA Plus]



Les interrupteurs 1-5 (fig. 3) servent à définir l'adresse lorsque le contrôleur est connecté à la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus (pour d'autres modes de fonctionnement, les réglages des interrupteurs 1-5 sont sans importance). Une valeur numérique est attribuée à chaque interrupteur. En position OFF, c'est 0. Les valeurs numériques attribuées aux interrupteurs en position ON sont présentées dans le tableau 2. La somme de valeurs attribuées aux interrupteurs 1-5 constitue l'adresse définie dans l'appareil. Elle doit être

6

différente de celle définie dans d'autres dispositifs connectés au bus de modules d'extension de la centrale d'alarme.

Interrupteur	1	2	3	4	5		
Nombre	1	2	4	8	16		
Tableau 2.							

i

W Si le contrôleur est connecté à la centrale à laquelle est déjà connecté le contrôleur ABAX 2 / ABAX, il est recommandé de définir une adresse supérieure dans le nouveau contrôleur que celle du contrôleur déjà connecté à la centrale.

#### 3.3 Bus RS-485 [module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU]

Le bus RS-485 permet d'intégrer le contrôleur à d'autres systèmes (p. ex. des systèmes d'automatisation ou d'acquisition de données) pour les informer de l'état des dispositifs sans fil et pour recevoir des ordres de commande de ces systèmes pour le contrôleur. Les données sont transmises à l'aide du protocole de communication Modbus RTU. Le contrôleur est un appareil de type « Slave » et il prend en charge deux fonctions du protocole :

Read Holding Registers (code : 0x03 [hex], 03 [dec]) – lecture de valeurs d'un ou plusieurs registres.

Write Multiple registers (code : 0x10 [hex], 16 [dec]) – changement de valeurs dans un ou plusieurs registres.

#### 3.3.1 Tableau de registres du protocole Modbus RTU

Dans le tableau 3, vous trouverez la liste de registres de mémoire de 2 octets du contrôleur qui sont utilisés pour la communication à l'aide du protocole Modbus RTU. Vous pouvez lire la valeur de tous les registres répertoriés dans le tableau à l'aide de la fonction « Read Holding Registers » (symbole « R »). Ces registres dont la valeur peut être modifiée à l'aide de la fonction « Write Multiple Registers » sont désignés par le symbole « W ». 48 registres dans chaque groupe (par exemple 0x0000 – 0x002F) représentent le nombre maximum de dispositifs que le contrôleur peut prendre en charge. Le premier registre du groupe est attribué au premier dispositif de la liste des dispositifs gérés par le contrôleur. Les autres registres qui peuvent servir à la lecture des informations sur les télécommandes gérées par le contrôleur est une exception. La colonne « Valeur » affiche les valeurs prises par les registres de chaque groupe. Entre crochets, vous trouverez les noms des colonnes dans lesquelles ces valeurs sont présentées dans le programme ABAX 2 Soft (voir « Statut de dispositifs »).

Groupe de registres	Valeur	R/W
0x0000 – 0x002F	Information sur l'état du dispositif [État]	R
(0 – 47)	<ul> <li>Les registres peuvent prendre la valeur 0x0000 (0) ou 0x0001 (1). En fonction du type de dispositif les registres prennent la valeur 0x0001 (1) dans les cas suivants :</li> <li>détecteur : alarme,</li> <li>sirène : signalisation activée,</li> </ul>	

Groupe de registres	Valeur	R/W
	<ul> <li>module d'extension de zones et de sorties filaires : zone activée,</li> <li>fiche intelligente ASW-200 : bouton pressé / relais activé (alimentation 230 V AC activée),</li> <li>contrôleur ASW-210 : zone activée / relais activé (alimentation 230 V AC activée).</li> </ul>	
0x0100 – 0x012F (256 – 303)	Information sur le sabotage [TMP] Les registres peuvent prendre des valeurs : 0x0000 (0) – aucun sabotage, 0x0001 (1) – sabotage.	R
0x0200 – 0x022F (512 – 559)	Information sur la communication radio entre le dispositif et contrôleur [Comm.] Les registres peuvent prendre des valeurs : 0x0000 (0) – communication OK, 0x0001 (1) – pas de communication pendant la durée définie à l'aide des paramètres « Période de communication » / « ECO » et « Filtre ».	R
0x0300 – 0x032F (768 – 815)	Information sur l'état d'alimentation [Alim.] Les registres peuvent prendre des valeurs : 0x0000 (0) – alimentation OK, 0x0001 (1) – panne d'alimentation (p. ex. pile faible).	R
0x0400 – 0x042F (1024 – 1071)	Mode de fonctionnement du détecteur [Act.] Les registres peuvent prendre des valeurs : 0x0000 (0) – le détecteur fonctionne en mode passif, 0x0001 (1) – le détecteur fonctionne en état actif.	R/W
0x0500 – 0x052F (1280 – 1327)	<ul> <li>Commande de l'appareil [État]</li> <li>Les registres peuvent prendre des valeurs 0x0000 (0) ou 0x0001 (1). Si le registre prend la valeur 0x0001 (1) :</li> <li>sirène : la signalisation sera activée,</li> <li>module de zones et de sorties filaires : la sortie sera activée,</li> <li>fiche intelligente ASW-200 : le relais sera activé (le dispositif connecté sera activé),</li> <li>contrôleur ASW-210 : le relais sera activé (l'alimentation sera activée).</li> </ul>	R/W
0x0600 – 0x062F (1536 – 1583)	<b>Température enregistrée par le capteur de température dans l'appareil [Température]</b> La température est enregistrée de -10°C à + 50°C avec une précision de 0,5°. Les registres peuvent prendre des valeurs entières précédées d'un signe. Aux fins de la conversion, les températures enregistrées sont multipliées par 10, p. ex. pour température + 23,5°C, le registre prend la valeur +235.	R

Groupe de registres	Valeur	R/W
0x0700 – 0x072F (1792 – 1839)	Niveau du signal radio provenant de l'appareil et reçu par le contrôleur [RSSI ACU] Le niveau du signal est enregistré en %. Les registres peuvent prendre des valeurs de 0 à 100.	R
0x0800 – 0x082F (2048 – 2095)	Niveau du signal radio provenant du contrôleur et reçu par le contrôleur [RSSI disp.] Le niveau du signal est enregistré en %. Les registres peuvent prendre des valeurs de 0 à 100.	R
0x0900 – 0x092F (2304 – 2351)	Valeur de la tension d'alimentation [Tens. al.] La valeur de la tension fournie aux appareils pris en charge par le contrôleur est enregistrée en mV, p. ex. pour la tension de 3,06 V, le registre prend la valeur 3060.	R
0x0A00 – 0x0A03 (2560 – 2563)	<ul> <li>Informations sur la télécommande active</li> <li>Lire les valeurs de 4 registres :</li> <li>0x0A00 – numéro de la télécommande dans le contrôleur (1 – 256),</li> <li>0x0A01 – nombre de transmissions reçues depuis la télécommande par le contrôleur,</li> <li>0x0A02 – numéro de la touche pressée (0 – 5),</li> <li>0x0A03– état de la pile (0 – pile OK ; 1 – pile faible).</li> <li>Les registres mentionnés ne prennent des valeurs supérieures à 0 que lorsque le contrôleur reçoit une transmission depuis la télécommande.</li> </ul>	R
0x0B00 – 0x0B2F (2816 – 2863)	<b>Tension d'alimentation de la</b> fiche intelligente <b>ASW-200</b> Valeur de la tension fournie à la fiche ASW-200 prise en charge par le contrôleur. Les valeurs enregistrées de la tension AC sont multipliées par 10, p. ex. pour la tension de 229,5 V AC, le registre prend la valeur 2295.	R
0x0C00 – 0x0C2F (3072 – 3119)	Consommation de courant par le dispositif connecté à la fiche intelligente ASW-200 Valeur du courant consommé par les dispositifs connectés aux fichesASW-200. Les valeurs enregistrées sont multipliées par 100, p.ex. pour le courant de 7,15 A, le registre prend la valeur 715.	R

Tableau 3.

9

#### 4 Installation du contrôleur



Avant d'effectuer tous raccordements électriques, mettre le système d'alarme hors tension.

Soyez prudent lors de l'installation pour éviter d'endommager des composants situés sur la carte électronique du contrôleur.

#### 4.1 Choisir le lieu de montage

Le contrôleur doit être installé dans les locaux fermés à une humidité normale de l'air. Avant l'installation, planifiez la répartition de tous les dispositifs sans fil ABAX 2 gérés par le contrôleur. Choisissez le lieu de montage où les dispositifs seront situés dans sa portée. N'oubliez pas que les murs épais, cloisons métalliques, etc. réduisent la portée du signal radio. Il est recommandé de le monter à un point élevé afin d'obtenir une meilleure portée de communication radio et d'éviter le risque de masquage accidentel par les personnes se déplaçant sur le site. Ne l'installez pas à proximité des installations électriques car cela peut entrainer une influence défavorable sur la portée du signal radio.

Plusieurs contrôleurs ABAX 2 / ABAX peuvent fonctionner dans la portée de chacun. Le nombre de dispositifs sans fil ainsi fonctionnant dépend de la fréquence de la communication périodique. Plus la fréquence de la communication est élevée, moins nombreux sont les dispositifs fonctionnant dans la portée de chacun d'eux.

#### 4.2 Préparer le câblage

Posez les câbles, qui serviront à connecter le contrôleur avec la centrale d'alarme, au lieu de montage. Pour les câbles d'alimentation, utilisez des fils flexibles de section de 0,5-0,75 mm<sup>2</sup>. Pour connecter le contrôleur au bus de communication RS-485, utilisez le câble de type paire torsadée (p. ex. UTP – paire torsadée non blindée). Ne posez pas les câbles à proximité directe des fils d'installation électrique basse tension en particulier de ceux qui sont utilisés pour alimenter des dispositifs à haute puissance (p. ex. moteurs électriques).

#### 4.3 Installation du boitier

La description ci-dessous concerne l'installation du boitier dans lequel le contrôleur ACU-280 est vendu.

- 1. Ouvrez le boitier du contrôleur (fig. 4). Présenté sur la figure, l'outil servant à ouvrir le boitier est fourni au contrôleur.
- 2. Approchez l'embase du boitier du mur et marquez le lieu des trous de montage. Posez le boitier de façon à ce que l'ouverture d'entrée des câbles se situe en bas du boitier ou dans la paroi arrière.
- 3. Percez des trous pour des chevilles de montage dans le mur.
- Faites un trou pour le jeu de fils dans le boitier. Son diamètre ne peut pas être supérieur à 5 mm. Le trou ne peut pas avoir des bords tranchants.
- 5. Faites passer des fils par le trou préparé (fils d'alimentation, fils reliant le contrôleur à la centrale d'alarme ou à d'autres appareils)
- 6. Fixez l'embase du boîtier à la surface de montage à l'aide des chevilles et des vis. Les chevilles fournies sont destinées à la surface de montage de type béton ou brique. Pour une autre surface (gypse, polystyrène, etc.), utilisez des chevilles bien adaptées. Le dispositif installé doit résister à une force de traction d'au moins de 50 N.





#### 4.4 Régler des interrupteurs DIP-switch

À l'aide des interrupteurs DIP-switch (voir : « Micro-interrupteurs de type DIP-switch » p. 6) :

- 1. Définissez le mode fonctionnement du contrôleur (interrupteurs 9 et 10).
- 2. Définissez l'adresse du contrôleur si le contrôleur doit être connecté à la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus (interrupteurs 1-5).

#### 4.5 Raccorder des fils

i

Protégez le câblage contre le contact avec des bords tranchants, ils peuvent endommager l'isolation des fils.

#### 4.5.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour centrales d'alarme de la société SATEL

En fonction de la centrale à laquelle le contrôleur sera connecté :

**INTEGRA / INTEGRA Plus**: connectez les bornes CKM, DTM, CKE, DTE et COM aux bornes correspondantes du bus de communication de la centrale d'alarme (fig. 6).



**VERSA / VERSA Plus / VERSA IP :** connectez les bornes CKE, DTE et COM aux bornes correspondantes du bus de communication de la centrale d'alarme (fig. 7).



Si vous utilisez le type de câble de type « paire torsadée » pour connecter les bornes DTM et CKM, n'oubliez pas que les signaux CKM et DTM / CKE et DTE (horloge et données) ne peuvent pas être transmis à l'aide une paire de fils torsadés. Les fils doivent être conduits dans un seul câble.

#### 4.5.2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU

Pour le raccordement du bus RS-485, connectez les bornes A et B aux lignes correspondantes du bus, comme indiqué sur la figure 8. Des résistances de 100  $\Omega$  (± 10%) doivent être installées au début et à la fin du bus. Connectez les bornes COM de tous les dispositifs connectés au bus avec un fil supplémentaire. Le nombre maximum de dispositifs de type « Slave » (p. ex. ACU-280) pouvant être connectés au bus est de n = 247.



#### 4.6 Connecter l'alimentation et démarrer le contrôleur

- 1. Connectez les fils d'alimentation aux bornes +12V et COM. Le contrôleur peut être alimenté par la centrale d'alarme et le bloc d'alimentation avec une limitation de courant jusqu'à 3 A.
- 2. Mettez le couvercle.
- 3. Mettez l'appareil sous tension. Le voyant LED s'allumera.
- *i* Si le contrôleur fonctionne comme un module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme SATEL, activez la fonction d'identification dans la centrale (voir : le manuel d'installation du panneau de commande). Le contrôleur sera identifié comme ACU-100.

### 5 Programme ABAX 2 Soft

Le programme ABAX 2 Soft permet la configuration et le diagnostic du système sans fil lorsque le contrôleur fonctionne comme module d'appareils sans fil avec interface Modbus RTU. Le programme peut également être utilisé pour le diagnostic du système, lorsque le contrôleur fonctionne comme un module d'extension pour la centrale d'alarme de la société SATEL.

Vous pouvez télécharger le programme ABAX 2 Soft sur le site www.satel.eu. Version requise du programme : 1.03.001 (ou ultérieure).

#### 5.1 Description du programme

#### 5.1.1 Barre menu du programme

La barre menu est affichée en haut de la fenêtre du programme.

al	(1) + ACU-280 v6.03 2021-10-21 -○- com4 ⊕ ☆ ≡
	Fig. 9. Programme ABAX 2 Soft : barre menu du programme.
(1) typ	e du contrôleur et version du logiciel.
2 nui RS Si le r affiché	méro du port de l'ordinateur servant à la communication du contrôleur avec le port 5-232 (TTL). mode test est activé dans le système ABAX 2, l'information « MODE TEST » est e sur la barre menu (juste après la version du logiciel).
Bouto	ns
-0-	cliquez pour établir la connexion avec le contrôleur. Le bouton s'affiche lorsque le programme n'est pas connecté au contrôleur.
-@-	cliquez pour arrêter la connexion au contrôleur. Le bouton s'affiche lorsque le programme est connecté au contrôleur.
$\overline{\nabla}$	cliquez pour lire les données du contrôleur.
$\hat{\mathbf{O}}$	cliquez pour enregistrer les données au contrôleur.
	cliquez pour afficher le menu supplémentaire.

#### 5.1.2 Menu supplémentaire

Pour	afficher	le	menu	clia	167	sur	
FUUI	anichei	IС	menu,	undr	JEZ	วนเ	

Ouvrir – cliquez pour ouvrir le fichier avec les données de l'ordinateur.

Enregistrer – cliquez pour enregistrer les données du contrôleur au fichier.

Configuration - cliquez pour ouvrir la fenêtre « Connexion ».

Langue – cliquez pour ouvrir la fenêtre « Langue du logiciel ».

Sur le programme – cliquez pour afficher les informations sur le programme.

#### Fenêtre « Connexion »

**Port RS-232** – port COM de l'ordinateur qui sera utilisé pour la communication avec le port RS-232 (TTL) du contrôleur.

**OK** – cliquez pour valider des modifications.

Annuler – cliquez pour fermer la fenêtre sans enregistrer des modifications.

Connexio	n	
F	Port RS-232: COM2	•
	ОК	Annuler

#### Fenêtre « Langue du programme »

Langue du programme – vous pouvez sélectionner la langue du programme.

Enregistrer – cliquez pour confirmer les modifications.

Annuler – cliquez pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

	Langue de programme:	FR ~	
	Enregistrer	Annuler	
Fig. 11	. Programme ABAX 2 Soft : fend	être « Langue du progra	」 ⊨mme ».

#### 5.2 Établir la connexion entre le programme et le contrôleur

- 1. Connectez le port RS-232 (TTL) du contrôleur au port de l'ordinateur à l'aide du convertisseur USB-RS de la société SATEL.
- 2. Sélectionnez le port COM de l'ordinateur pour la communication avec le du contrôleur (voir : « Fenêtre « Connexion » » p. 14).
- 3. Cliquez sur le bouton Co-sur la barre menu.
- 4. Une fois la connexion établie, l'information sur le type du contrôleur et la version du logiciel et le bouton s'affichent.

#### 5.3 Configuration

#### Informations sur le contrôleur

Type module – type de contrôleur.

Version – version du logiciel du contrôleur.

Numéro de série – numéro de série du contrôleur.

**Période de communication** – déterminez les intervalles de temps pour la communication des dispositifs sans fil et du contrôleur. La période de communication peut avoir lieu toutes

les 12, 24 ou 36 secondes. Les dispositifs informent le contrôleur de leur état et le contrôleur transmet des commandes aux dispositifs (il commute les détecteurs à l'état actif/passif, il active/désactive le mode test et il change la configuration des dispositifs, etc.). La période de communication a une influence sur le niveau de consommation d'énergie par les dispositifs sans fil. Plus la communication entre le contrôleur et les dispositifs sans fil est rare, moins ils consomment d'énergie. Ainsi, la durée de vie de la pile est plus longue en cas des dispositifs alimentés par la pile. En outre, plus la communication est rare, plus de dispositifs sans fil peuvent fonctionner dans la portée mutuelle.

i

Si vous activez l'option « ECO » pour un dispositif sans fil, une communication périodique entre ce dispositif et le contrôleur aura lieu toutes les 3 minutes (le paramètre « Période de communication » n'aura aucun effet sur le fonctionnement du dispositif).

Certaines informations et commandes doivent être immédiatement envoyées. Par conséquent, une communication supplémentaire a lieu lorsque le dispositif signale une tentative de sabotage, lorsque le détecteur signale une alarme, etc.

Configuration	Type module: Numéro de série:	ACU-280 5062	Version:	6.01 2020-01-23							
Statut	Période de communi	cation 12 secondes 💌									
) Télécommandes	Désactiver la mise à jour automatique des dispositifs sans fil										
🔁 Etat de télécomma	RS-485: MODBUS address: -	OFF   Parity: 1 +	None 🔻	Stop bits: 1 🔻	1						
Fig.	12. Programme	ABAX 2 Soft : o	onglet « C	Configuration ».							

Désactiver la mise à jour automatique du firmware des dispositifs sans fil – si cette option est activée, le logiciel des dispositifs sans fil enregistrés dans le contrôleur n'est pas automatiquement mis à jour (voir « Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2 » p. 59).

#### MODBUS

RS-485 – paramètres de fonctionnement du port RS-485. Si vous sélectionnez OFF (valeur par défaut), le port sera désactivé. Si vous sélectionnez l'un des débits de transfert de données, le port sera activé.



- Si le port est activé :
- il est possible d'intégrer le contrôleur avec d'autres systèmes (voir « Bus RS-485 » p. 7). Le protocole Modbus RTU est utilisé pour la communication.
- la commande de fonctionnement des dispositifs sans fil n'est possible qu'à l'aide du protocole Modbus RTU.

Parity – mode de contrôle de transmission de données. Par défaut : « Aucun ».

Stop bits - longueur du bit d'arrêt : 1, 1,5 ou 2. Par défaut : 1.

**MODBUS address** – adresse individuelle du contrôleur sur le bus RS-485. Vous pouvez saisir des valeurs de 1 à 247.

#### 5.4 Dispositifs

S Configuration		Nom	S/N	Type	Sortie	Entrée	ARU	Filtre	Configuration Corr.Temp. EC	^	1: ASP-200
2	1		5650	ASP-200	OUT1	AR 1		A	Durée de signali		Sirène extérieure
Dispositifs	2		5650	Λ	OUT1	AR 1					Durée de signalisation: 3 min 💌
	3		345	APD-200pet	OUT1	AR 1		A	Sensibilité : bas: 2,0°C		Son: Son 1
Statut	4		639	APD-200pet	OUT1	AR 1		A	Sensibilité : bas: 1,0°C		3011
	5		3829	AMD-201	OUT1	AR 1		A			Etat de signalisation: OUT 1 🔻
Mémoire de comm	6		3829	٨	OUT1	AR 1					Déclenchement: AR 1 👻
<b>T</b> (1)	7		1934	AI/1D-200	OUT1	AR 1		A			
Telecommandes	8		523	AMD-200	OUT1	AR 1		A			
5 Etat de télécomma	9				OUT1	AR 1					
	10				OUT1	AR 1					
	11				OUT1	AR 1					
	12				OUT1	AR 1				~	
	Ŧ	•									
	Г	ia 12	Drog	rommo		Vno	Coff		alot « Dioposit	ifo y	

**Nom** – nom individuel du dispositif (jusqu'à 16 caractères) Vous pouvez saisir un nom qui facilitera la détermination de l'emplacement ou de la destination de l'appareil.

- S/N numéro de série du dispositif.
- **Type** type du dispositif. Si le dispositif occupe plus d'1 position dans liste, le caractère « ^ » est affiché sur les positions suivantes.
- **Sortie** ne configurez pas (le contrôleur n'a pas de sorties informant sur l'état des dispositifs sans fil).
- **Entrée** ne configurez pas (le contrôleur n'a pas d'entrées informant sur l'état des dispositifs sans fil).
- ARU le paramètre est disponible pour le dispositif sans fil si le retransmetteur ARU-200 est enregistré dans le contrôleur. Il permet de déterminer si le dispositif communiquera directement avec le contrôleur ou au moyen d'un retransmetteur ARU-200 choisi (plusieurs retransmetteurs ARU-200 peuvent être enregistrés dans le contrôleur). Laissez le champ vide si le dispositif doit directement communiquer avec le contrôleur. Saisissez le numéro du retransmetteur ARU-200 dans la liste de dispositifs sans fil si le dispositif doit communiquer avec le contrôleur via le retransmetteur (le retransmetteur occupe deux positions sur la liste de dispositifs – entrez le numéro de la première).
- Filtre le nombre de périodes de communication consécutives sans connexion entre le dispositif et le contrôleur, après lequel la perte de communication avec le dispositif sera signalée. Vous pouvez entrer des valeurs de 0 à 255. La saisie de 0 désactive la vérification de la présence du dispositif dans le système.
- *i* Pour que le système réponde aux exigences de la norme EN50131 pour Grade 2, la perte de communication avec l'appareil doit être signalée au plus tard dans les 20 minutes. Par conséquent, lors de la saisie du nombre, tenez compte de la fréquence de communication périodique (paramètre « Période de communication » ou option « ECO »).
- **Configuration** pour certains dispositifs, vous pouvez configurer des paramètres et des options supplémentaires (voir « Configuration de dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft » p. 49).
- **Temp.corr.** vous pouvez corriger les informations sur la température envoyées par le dispositif de ± 3,5°C au maximum.

**ECO** – si cette option est activée, la communication périodique a lieu toutes les 3 minutes. Grace à cela, la durée de vie de la pile peut être prolongée même quatre fois.

i

N'oubliez pas que si l'option « ECO » est activée pour : le détecteur – la temporisation la réception de l'ordre de commande et la commutation de fonctionnement du détecteur (actif / passif) peut aller jusqu'à trois minutes, la sirène ASP-215 – la temporisation de démarrage / d'arrêt de la signalisation peut

aller jusqu'à trois minutes.

#### Bouton

cliquez pour ajouter un nouveau dispositifs (voir « Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil » p. 33).

cliquez pour supprimer un dispositif sélectionné (voir « Supprimer des dispositifs sans fil » p. 34).

#### 5.5 Statut

	Enf	réec				TMP	Br	ouillage	e Ni	veau	Nombre	A	liment	ation	Mode: INTEGE	24			
Dispositifs		Etat:						A	1	.00%	46		13	.7V	on A a a a a a a a a a				
Statut	So	rties:	OUT1	OUT2	оитз	OUT4	OUTS	OUT6	0017	олта	TPR	CON	JAM	LBA	12345678	9.10			
Mémoire de comm		Etat:																	
Télécommandes	Statut	dispo	sitifs									95							
	-	Nom	1	Туре	S/N	Act.	Etat	TI√IP	Comm.	Alim.	RSSI ACU	RSS	i dis.	Tens.alim.	Temp./Puissa	Durée de travail	Version	Progr.	Récep
🔁 Etat de télécomma	1		ASP	-200	5650			0	A										
	2		Λ		5650			0	A										
	3		APD	-200pet	345														
	4		APD	-200pet	639														
	5		AM	D-201	3829														
	6		^		3829														
	7		AM	0-200	1934	k.:													
	8		AM	D-200	523														
		~	0	1	N	10													
	4	23	B	0	S	VI													

#### Statut du contrôleur

#### Brouillage

Information sur le brouillage de la communication radio :

A [couleur jaune] – la communication est brouillée,

- ▲ [couleur grise] la communication a été brouillée.
- Niveau niveau du signal brouillant la communication radio.

Nombre – nombre de cas de brouillage de la communication radio.

#### Tension d'alimentation

Information sur la tension d'alimentation actuel du contrôleur.

#### Micro-interrupteurs DIP-switch

Information graphique sur la position des micro-interrupteurs DIP-switch.

#### Statut de dispositifs

Nom - champ vide.

- **Type** type du dispositif. Si le dispositif occupe plus d'1 position dans liste, le caractère « ^ » est affiché sur les positions suivantes.
- S/N numéro de série du dispositif.
- Act. icône 🛑 [vert] informe :

détecteur : fonctionne en mode actif,

autre dispositif : fonctionne.

État – icône 🛑 [couleur rouge] informe :

détecteur : alarme

sirène sans fil : signalisation activée,

module d'extension d'entrées et de sorties filaires : entrée activée,

fiche intelligente ASW-200 : bouton pressé / relais activé (alimentation 230 V AC activée),

contrôleur ASW-210 : entrée activée / relais activé (alimentation 230 V AC activée).

**TMP** – information sur le sabotage :

🧭 [rouge] – sabotage,

[gris] – mémoire de sabotage.

- KOM information sur la communication radio entre le dispositif et le contrôleur :
  - [vert] communication OK,
  - [jaune] perte de communication pendant la période définie par les paramètres « Période de communication » / « ECO » et « Filtre »,
  - 🔺 [gris] mémoire de pannes.
- Al. information sur l'état d'alimentation du dispositif :
  - 🍼 [vert] alimentation OK,
  - 🔺 [jaune] panne d'alimentation (p. ex. pile faible),
  - [gris] mémoire de pannes d'alimentation.
- **RSSI ACU** niveau du signal radio reçu par le contrôleur du dispositif. Présenté en pourcentage ou unités de puissance (dBm). Double-cliquez sur la colonne pour changer le mode de présentation.
- **RSSI disp.** niveau du signal radio reçu par le dispositif du contrôleur. Présenté en pourcentage ou unités de puissance (dBm). Double-cliquez sur la colonne pour changer le mode de présentation.

**Ten. al.** – valeur de la tension d'alimentation.

- **Temp./Puissance** température enregistrée par le capteur de température du dispositif / puissance consommée par l'appareil connecté à la fiche intelligente ASW-200.
- **Temps de fonctionnement** temps de fonctionnement du dispositif. Il est compté à partir du moment d'enregistrement dans le contrôleur ou du redémarrage du dispositif.
- Version version du logiciel et date de compilation. La police orange indique qu'une nouvelle version du logiciel est disponible (voir « Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2 » p. 43). Si l'icône A [jaune] s'affiche dans le champ, la tentative de la mise à jour du logiciel a échoué.
- **Progression** pourcentage informant de la progression de la mise à jour du logiciel du dispositif.
- **Réception** icone [noir] indique que le contrôleur vient de recevoir la transmission du dispositif.

20	ACU-280	SATEL
Bouto	ons	
423	cliquez pour supprimer la mémoire de pannes / redémarrer le processus de à jour du logiciel des dispositifs.	la mise
DD	cliquez pour activer le mode test dans le système ABAX 2.	
(fog)	cliquez pour arrêter le mode test dans le système ABAX 2.	
ଙ	cliquez pour rafraichir des informations sur les dispositifs gérés.	
$\mathcal{N}$	cliquez pour afficher la fenêtre avec des graphiques (voir « Graphiques »).	

#### 5.5.1 Graphiques



Les niveaux du signal radio sur quatre canaux utilisés par le système ABAX 2 sont présentées en forme de graphiques. Ils permettent de vérifier si d'autres dispositifs radio pouvant brouiller la communication fonctionnent sur ce canal et quel est le niveau de bruit radio. Si des signaux radio indésirables se manifestent et sont comparables ou plus puissants que ceux du système ABAX 2, ils perturbent le fonctionnement du système. Cela peut entraîner une perte de communication périodique ainsi qu'un déchargement plus rapide de la pile dans les dispositifs sans fil.

#### 5.5.2 Historique de la communication

Dispositif sans fil – sélectionnez le dispositif de la liste pour afficher le graphique présentant l'historique de la communication de ce dispositif avec le contrôleur.



Le programme recueille les données sur l'historique de la communication uniquement lorsqu'il est activé.







Légende de la fig. 17 :

- (1) couleur : vert foncé niveau du signal radio reçu par le dispositif depuis le contrôleur.
- (2) couleur : vert clair niveau du signal radio reçu par le contrôleur depuis le dispositif.
- (3) couleur : bleu niveau du signal de brouillage.

#### Boutons

cliquez pour effacer l'historique de la communication du dispositif choisi avec le contrôleur. Cela affichera la fenêtre où vous pouvez déterminer la période depuis laquelle les données seront effacées.

#### SATEL

#### 5.6 Télécommandes

Nº – numéro de la télécommande sur la liste.

**Nom** – nom individuel du de la télécommande (jusqu'à 16 caractères). Vous pouvez saisir un nom qui facilitera l'identification de l'utilisateur de la télécommande.

S/N – numéro de série de la télécommande.

Boutons de la télécommande – ne configurez pas.

LED – ne configurez pas.

Modèle – option désactivée.

Configuration	No	Nom	S/N	0				•	00	LED	Modèle
	1		5242							AR 1,3	✓
📩 Dispositifs	2		5250							AR 2,3,4	
	3		7842								
🖓 Statut	4	APT-200 (406)	406							AR 1	
	5		8491					OUT1	OUT1	AR 2,3,4	
Mémoire de comm	241		67321					OUT1	OUT1	AR 1,3	
🗑 Télécommandes											
🔂 Etat de télécomma											
 Fig_2		rogramme A	BAX 2 Sc	oft · o	nalet	« Tél	écom	man	dee »		

#### Boutons

cliquez pour ajouter une nouvelle télécommande (voir « Ajouter une télécommande » p. 58).

cliquez pour supprimer une télécommande sélectionnée (voir « Supprimer une télécommande » p. 59).

#### 5.6.1 Statut de télécommandes

Nom – nom individuel de la télécommande.

S/N – numéro de série de la télécommande.

Pil. - information sur l'état de la pile :

- [vert] pile OK,
- 🔺 [jaune] pile faible,
- 🔺 [gris] mémoire de la pile faible.

RSSI – niveau du signal radio reçu par le contrôleur depuis la télécommande.

**Ten. pil.** – valeur de la tension de la pile.

- Version version du logiciel de la télécommande et date de compilation. La police orange indique que la nouvelle version du logiciel est disponible (voir « Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2 » p. 59). Si l'icône [jaune] est affichée, cela signifie que les tentatives de la mise à jour du logiciel ont échoué.
- **Progression** valeur en pourcentage informant de la progression de la mise à jour du logiciel de la télécommande.
- **Réception** l'icône [noire] indique que le contrôleur vient de recevoir la transmission depuis le dispositif.

#### **Boutons**

43

ଟ୍ର

cliquez pour supprimer la mémoire de pannes / redémarrer le processus de mise à jour du logiciel des télécommandes.

cliquez pour rafraichir des informations sur les télécommandes prises en charge.

	Nom	S/N	Pile	RSSI	Tens.pile	Version	Progr.	Récep.
1		5242		-25dBm	3.02V	1.00 2019-01-14	6%	
2		5250		-23dBm	2.91V	1.00 2019-03-25		
3		7842		-26dBm	3.02V	1.00 2019-03-25		
5		8491		-23dBm	3.04V	1.00 2019-03-25		
241		67321		-24dBm	2.98V	1.00 2019-03-25		
423	ଙ							
	1 2 3 5 241		1 5242 2 5250 3 7842 5 8491 241 67321 	1 5242 2 5250 3 7842 5 8491 241 67321 775	1       5242       ✓       -25dBm         2       5250       ✓       -23dBm         3       7842       ✓       -26dBm         5       8491       ✓       -23dBm         241       67321       ✓       -24dBm	1       5242       ✓       -25dBm       3.02V         2       5250       ✓       -23dBm       2.91V         3       7842       ✓       -26dBm       3.02V         5       8491       ✓       -23dBm       3.04V         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V	1       5242       ✓       -25dBm       3.02V       1.00 2019-01-14         2       5250       ✓       -23dBm       2.91V       1.00 2019-03-25         3       7842       ✓       -26dBm       3.02V       1.00 2019-03-25         5       8491       ✓       -23dBm       3.04V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25	1       5242       ✓       -25dBm       3.02V       1.00 2019-01-14       6%         2       5250       ✓       -23dBm       2.91V       1.00 2019-03-25         3       7842       ✓       -26dBm       3.02V       1.00 2019-03-25         5       8491       ✓       -23dBm       3.04V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25         241       67321       ✓       -24dBm       2.98V       1.00 2019-03-25

#### 6 Dispositifs sans fil gérés par le contrôleur

Les dispositifs sans fil ABAX 2 sont divisés en 3 catégories :

- dispositifs,
- claviers [module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales SATEL],
- télécommandes.

Pour chacune de ces catégories, un groupe de positions distinct est prévu dans le contrôleur.

#### 6.1 **Dispositifs**

Détecteurs												
ACD-220	-	détecteur rideau sans fil.										
ACMD-200	-	détecteur de monoxyde de charbon sans fil.										
ADD-200	-	détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil.										
AGD-200	-	détecteur de bris de vitre sans fil.										
AOCD-260	-	détecteur extérieur rideau double technologie sans fil.										
AOD-210	-	détecteur extérieur de mouvement double technologie sans fil.										
APD-200	-	détecteur passif infrarouge sans fil.										
APD-200 Pet	-	détecteur passif infrarouge avec immunité aux animaux jusqu'à 20 kg.										
APMD-250	-	détecteur de mouvement double technologie sans fil.										
ASD-200	-	détecteur de fumée et de chaleur sans fil.										
ASD-250	-	détecteur de fumée sans fil.										
AXD-200	-	détecteur universel qui peut fonctionner comme :										
		AFD-200 - détecteur d'inondation d'eau,										
		AMD-200 - détecteur magnétique,										

24	ACU-280	SATEL
	<ul> <li>AMD-201 - détecteur magnétique deux canaux,</li> <li>AMD-202 - détecteur magnétique avec entrée pour volets roula</li> <li>ARD-200 - détecteur de déplacement,</li> <li>ATD-200 - détecteur de température,</li> <li>AVD-200 - détecteur de choc et magnétique,</li> <li>ATX-220 - module d'extension de zones filaires : 2 x NC,</li> <li>ATX-230 - module d'extension de zones filaires : NC et volets r</li> </ul>	nts, roulants.
Sirènes ASP-200 - ASP-215 -	sirène extérieure sans fil. sirène intérieure sans fil.	
Modules d'exter ACX-210 - ACX-220 -	nsion de zones et de sorties filaires module d'extension de zones et de sorties filaires miniature. module d'extension de zones et de sorties filaires.	
Contrôleurs ASW-200 - ASW-210 -	fiche intelligente 230 V AC sans fil. contrôleur 230 V AC deux canaux encastrable sans fil.	
Autres dispositi APB -200 - ARF-200 - ARU-200 -	ifs bouton panique sans fil. testeur de niveau du signal radio. retransmetteur de signaux radio.	

#### 6.2 Claviers

1

**INT-KWRL2** – clavier sans fil pour centrales d'alarme INTEGRA / INTEGRA Plus. VERSA-KWRL2 – clavier sans fil pour centrales d'alarme VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

#### 6.3 Télécommande

APT-200 – télécommande bidirectionnelle.

Les télécommandes sont décrites dans un chapitre distinct (p. 54).

#### Installation de dispositifs sans fil ABAX 2 7

Une fois le contrôleur installé, vous pouvez commencer l'installation des dispositifs sans fil ABAX 2. Avant d'installer un dispositif, vérifiez le niveau du signal radio reçu par l'appareil provenant du contrôleur et par le contrôleur de l'appareil sur le lieu d'installation prévu. Utilisez le testeur ARF-200, un outil utile pour vérifier le niveau du signal. Il permet de vérifier le niveau du signal radio dans le lieu d'installation future sans qu'il soit nécessaire d'y placer l'appareil. Le niveau de signal reçu par le dispositif / le contrôleur ne peut pas être inférieur à 40%. Vous ne pouvez installer l'appareil au lieu prévu sans s'assurer que le niveau du signal radio est correct. Si le niveau du signal radio sur l'emplacement d'installation prévu est trop faible, sélectionnez un autre lieu d'installation. Parfois, il suffit de déplacer le dispositif de dix à vingt centimètres pour obtenir une amélioration considérable de la qualité du signal.

Pour plus d'informations sur l'installation de différents dispositifs, reportez-vous aux notices des produits respectifs.

#### 7.1 Enregistrer des dispositifs dans le contrôleur

Chaque dispositif sans fil, y compris le testeur ARF-200, doit être enregistré dans le contrôleur.



Avant d'ajouter un dispositif précédemment enregistré au système ABAX / ABAX 2, vous devez le redémarrer (retirez la pile / mettez le dispositif hors tension pendant 30 secondes).

Pendant l'enregistrement d'un dispositif, il faut entrer son numéro de série. L'autocollant avec le numéro de série est placé sur le dispositif (le lieu de l'autocollant est indiqué dans la notice du dispositif). Le numéro de série de chaque testeur ARF-200 est 0000500.

Une fois enregistrés, certains appareils occuperont deux positions ou plus sur la liste. Par conséquent, le nombre réel de dispositifs pouvant être enregistrés dépend du nombre de positions prises par chaque dispositif. Par exemple, le module d'extension ACX-220 peut occuper 4 positions. Après son enregistrement dans le contrôleur, le groupe de positions pour d'autres appareils diminuera de 4 (p. ex. s'il existait 48 positions disponibles avant l'enregistrement du module d'extension, il restera 44 positions après l'enregistrement du module d'extension, c'est-à-dire que vous pourrez toujours enregistrer jusqu'à 44 dispositifs).

i

1

Si plusieurs dispositifs occupent deux positions ou plus dans la liste de dispositifs, vous pouvez sélectionner le nombre de positions qui seront occupées pendant leur enregistrement dans le contrôleur.

# 7.1.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus

Les données sur les dispositifs sans fil sont stockées dans le contrôleur. Si, à la centrale d'alarme, vous connectez un contrôleur :

- avec des dispositifs enregistrés pendant la procédure d'identification, ces dispositifs seront automatiquement affectés aux zones / sorties du système.
- avec des claviers pendant la procédure d'identification, les claviers seront ajoutés au système. Toutefois, si leurs adresses coïncident avec celles d'autres dispositifs installés dans le système, la procédure d'identification échouera.

La plupart des dispositifs sans fil ABAX 2 sont identifiés dans le système d'alarme par les noms connus du système ABAX.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement du clavier INT-KWRL2, consultez la notice du clavier.

Pour ajouter ou supprimer des dispositifs, vous pouvez utiliser le programme DLOADX (version requise : 1.20.002 ou ultérieure) ou le clavier LCD. Pour plus d'informations sur le programme DLOADX et les claviers LCD, reportez-vous aux notices de la centrale d'alarme.

Le nombre de dispositifs que vous pouvez enregistrer dans le contrôleur dépend de la centrale d'alarme (INTEGRA 24 – jusqu'à 16 ; INTEGRA 32 – jusqu'à 24 ; autres centrales – jusqu'à 48). Chaque position sur la liste des dispositifs représente une zone sans fil ou une zone et une sortie sans fil.

Lors de l'ajout et de la suppression des dispositifs sans fil, n'oubliez pas que la fonction d'identification enregistre les zones et les sorties par groupes de 8. Juste après l'ajout d'un dispositif sans fil occupant 1 zone, la centrale d'alarme réserve 8 zones au système pour les dispositifs sans fil. Le clavier LCD permet de sélectionner la zone à laquelle ce dispositif sera affecté. Gardez la continuité, c'est-à-dire, évitez de laisser des vides dans

la liste ce qui peut réduire ultérieurement le nombre de zones disponibles dans le système. N'oubliez pas de garder la continuité même lors de la suppression de dispositifs sans fil. Par exemple, si les dispositifs enregistrés dans le contrôleur occupent 9 positions dans la liste, 16 zones (2x8) sont réservées dans le système. Après la suppression du dispositif occupant la position 7 de la liste, il restera toujours 16 zones (2x8) réservées dans le système pour les dispositifs sans fil bien que 8 positions soient effectivement occupées dans la liste des dispositifs sans fil (voir : tableau 4). Dans ce cas, il est recommandé de supprimer les derniers dispositifs de la liste, puis de les ajouter à nouveau au système afin de remplir le vide dans la liste et de réduire le nombre de zones réservées aux dispositifs sans fil.

Dans le cas de dispositifs qui, outre les zones, utilisent également des sorties, il est recommandé de les ajouter en premier lieu au système. Cela vous permettra de maintenir la continuité d'utilisation non seulement des zones, mais aussi des sorties.

Dans certains cas, les vides dans la liste des zones / sorties sont difficiles à éviter. Cela s'applique aux situations où le nombre de zones / sorties utilisées par les dispositifs n'est pas un multiple de 8.

Pour chaque groupe de 8 zones / sorties, une adresse sur le bus de modules d'extension est réservée. Le contrôleur peut occuper de 1 à 6 adresses. Ceci doit être pris en compte lors de la conception du système et un nombre suffisant d'adresses libres doit être réservé au contrôleur. Si, lorsque de nouveaux périphériques sans fil ont été ajoutés au contrôleur, il s'avère que les adresses successives sont nécessaires et qu'elles sont occupées par d'autres dispositifs, il sera impossible d'arrêter correctement la procédure d'identification de modules d'extension. Il sera nécessaire de changer les adresses des appareils connectés au bus.

	ACU-290			INTEGRA / IN	ITEC	GRA Plus
	ACU-200			Zones		sorties
N٥	liste de dispositifs		n٥	Dispositif	n٥	dispositif
1	détecteur APD-200		17	détecteur APD-200	17	non utilisé/indisponible
2	détecteur APD-200		18	détecteur APD-200	18	non utilisé/indisponible
3	détecteur AMD-200		19	détecteur AMD-200	19	non utilisé/indisponible
4	détecteur AMD-200	0	20	détecteur AMD-200	20	non utilisé/indisponible
5	détecteur AMD-201	0	21	détecteur AMD-201	21	non utilisé/indisponible
6	٨		22	détecteur AMD-201	22	non utilisé/indisponible
7			23	non utilisé/indisponible	23	non utilisé/indisponible
8	sirène ASP-200		24	sirène ASP-200	24	sirène ASP-200
9	٨		25	sirène ASP-200	25	sirène ASP-200
10			26	non utilisé/indisponible	26	non utilisé/indisponible
11			27	non utilisé/indisponible	27	non utilisé/indisponible
12		0	28	non utilisé/indisponible	28	non utilisé/indisponible
13		0	29	non utilisé/indisponible	29	non utilisé/indisponible
14			30	non utilisé/indisponible	30	non utilisé/indisponible
15			31	non utilisé/indisponible	31	non utilisé/indisponible
16			32	non utilisé/indisponible	32	non utilisé/indisponible

Tableau 4.

Le tableau 4 indique comment les dispositifs sans fil ne peuvent pas être enregistrés. La première sortie de la sirène occupe la position 8 et la deuxième sortie occupe la position 9. Par conséquent, 16 sorties ont été réservées pour les dispositifs sans fil du système bien que seules 2 soient utilisées (la huitième sortie du premier groupe de 8 et la première sortie du deuxième groupe de 8 sorties). Pour les dispositifs occupant 8 positions, le système doit réserver 16 zones et 16 sorties ainsi que 2 adresses. Le tableau 5 présente un exemple d'enregistrement correct des mêmes dispositifs (voir aussi fig. 20). Le système a réservé 8 zones, 8 sorties et 1 adresse pour 8 dispositifs.

	ACU-280			INTEGRA / IN	ITEC	GRA Plus
	AC0-200			Zones		sorties
N٥	liste de dispositifs		n٥	Dispositif	n⁰	dispositif
1	sirène ASP-200		17	sirène ASP-200	17	sirène ASP-200
2	٨		18	sirène ASP-200	18	sirène ASP-200
3	détecteur APD-200		19	détecteur APD-200	19	non utilisé/indisponible
4	détecteur APD-200	0	20	détecteur APD-200	20	non utilisé/indisponible
5	détecteur AMD-200	°	21	détecteur AMD-200	21	non utilisé/indisponible
6	détecteur AMD-200		22	détecteur AMD-200	22	non utilisé/indisponible
7	détecteur AMD-201		23	détecteur AMD-201	23	non utilisé/indisponible
8	٨		24	détecteur AMD-201	24	non utilisé/indisponible

Tableau 5.

		Nom.:	ACU-100	(2Dh)								
S	abotage si	gnale dans part.:	1: Reception	on								2
Г	Sans bloc	age apres trois alarn	n.sabot.de module									
Com	nmunication	n period		C 24sec				C 36sec				
	Plus haute	sensibilité détec.bro	uillage	24000.	No aut	omatic	wireless de	vice firmware undate	8			_
Zon	es/Sorties				1							_
	Nb	Nom	Туре	Type disposit.	Nbre série	ARU	Tis act.	Configuration	Filtre	Corr. temp.	ECO	Т
1	Sor.:41 Zon.:17	ASP-100 acoust. ASP-100 acoust.	Alarme antivol Sans alarme (NC+sa	ASP-100 (sign. acous ^ (state signali	0005650			1: son 1 2: temps 3 min.	40			[
2	Sor.:42 Zon.:18	ASP-100 optique ASP-100 optique	Alarme antivol Sans alarme (NC+sa	<ul> <li>(sign. optiqui</li> <li>(state signali</li> </ul>								
3	Zon.:19	APD-100 Couloir	Retardée intér. (NC	APD-100. (PIR PET)	0000345			1-0: sensib. basse	0	2.0°C		
4	Zon.:20	APD-100 Sal-Porte	Retardée intér. (NC	APD-100. (PIR PET)	0000639			1-0: sensib, basse	0	1.0°C		
5	Zon.:21	AMD-100 Salon	Entr./Sort. (NC+sab	AMD-101.(RelaisREEI	0003829		X	O:relais reed bas	0	0.0°C		
6	Zon.:22	Fenetre 1-salon	Périph. (NC+sab.)	^ (entrée NC)								
7	Zon.:23	Fenetre2-salon	Périph. (NC+sab.)	AMD-100.(RelaisREEI	0001934		X	1:reed latéral	0	0.0°C		
8	Zon.:24	Fenetre3-salon	Périph. (NC+sab.)	AMD-100.(RelaisREEI	0000523			0:relais reed bas	0	0.0°C		1
	🖳 Lire	E Détai	ls 2019-03-27 1	2:48:23 / 2019-03-27 1	2:48:23			Mod	e test		Nouv. di	spo
	Enr.							<b>7</b>	Synch	roniser	🕻 Supprimer	r dis

#### 7.1.1.1 Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil

#### Programme DLOADX

Cliquez sur le nom du contrôleur dans la liste de dispositifs, ensuite sur l'onglet « Zones/Sorties » et ajoutez le dispositif sans fil dans la fenêtre « Structure », onglet « Matériel ».

Le dispositif ajouté est automatiquement affecté aux zones et aux sorties (aux premières zones / sorties inoccupées de l'ensemble réservé au contrôleur).

Le dispositif ajouté est automatiquement affecté aux zones et aux sorties (aux premières zones / sorties inoccupées de l'ensemble réservé au contrôleur).

1. Cliquez sur le bouton « Lire ». Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues

depuis le contrôleur (si vous cliquez sur **seront** pas lues).

- 2. Cliquez sur le bouton « Nouveau dispositif ».
- 3. La fenêtre « Nouveau dispositif » s'affichera.
- 4. Entrez le numéro de série du dispositif ajouté dans le champ « Nº de série ».
- 5. Mettez le dispositif sous tension (insérez la pile dans le dispositif, mettez-le sous tension, etc.).

ere INTEGRA ers	versio	n: 6.00 201	9-04-02 😽		Module: ACU-12	0/270, adres	se:13					Ę
'ext - Bus 1 'ext - Bus 2		1	Nom.:	ACU-100 (2Dh)								
INT-S/SK (20h)		abotage sig	nale dans nart :	1: Beception								
INT-KNX (24h)		abolage sig	naie dans parc.									
-100 (2Dh)		Sans bloca	age apres trois alarm.s	sapot. de module								
	(•	munication 12sec.	penoa		C 24sec.			C 36se	IC.			
	Г	Plus haute s	ensibilité détec.brouil	lage	No automatic wireless device f	irmware update						
	Zon	es/Sorties	INT-KWBL							_		
		IN6	Nom	Type	Type disposit.	Nbre série	ABU	Tis act.	Configuration	Filtre	Corr. temp.	IEC0
	1	Soc:41	ASP-100 acoust.	Alarme antivol	ASP-100 (sign. acoust.)	0005650		1.1.	1: son 1	40	1 + -	
		20m 17	ASP-100 acoust.	Sans alarme (NC+sab.)	<ul> <li>(state signaling)</li> </ul>				2: temps 3 min.			
	2	Sor.:42	ASP-100 optic.	Alarme antivol	^ (sign. optique)							
		Zon.:18	ASP-100 optic.	Sans alarme (NC+sab.)	^ (state signaling)							
	3	Zon.:19	APD-100 corridor	Retardée intér. (NC+sab.)	APD-100. (PIR PET)	0000345			1.0: sensib. bass	si O	2.0°C	
	4	Zon.:20	APD-100 L room	Retardée intér. (NC+sab.)	APD-100. (PIR PET)	0000639			1-0: sensib. bass	si O	1.0°C	
	5	Zon.:21	AMD-100 door	Entr./Sort. (NC+sab.)	AMD-101.(RelaisREED)	0003829		×	0:relais reed bas	; 0	0.0*C	
	6	Zon.:22	L. room window 1	Périph. (NC+sab.)	(entrée NC)							
	7	Zon.:23	L. room window 2	Périph. (NC+sab.)	AMD-100.(RelaisREED)	0001934		X	1:reed latéral	0	0.0°C	
	8	Zon.:24	L. room window 3	Périph. (NC+sab.)	AMD-100.(RelaisREED)	0000523			0:relais reed bas	: 0	0.0*C	
	9				ARD-100 (dét. de déplacement )	0000682			2: sensib. 2	40	0.0°C	1
	10											
	111	1		A 2010 A 2010		and all and a second		. In some	1			
	-	- 1999 - 12	ì	Alout/subt	nession de détecteurs - Identiner mi	Jaque a extensi	on dan	s la centra			1 1	
		👫 Lire	🖪 Déta	ails					О м	ode te	st 😨	I Nouve
		Enr.	A identific	sation						🍾 Syr	nchroniser	🗙 Suppr
4										_		

6. Un message confirmera l'ajout du dispositif (à moins que vous n'ayez entré un numéro

dispositif dans le contrôleur connecté à la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus.

- de série invalide dont vous serez informé par un message).6.1. Le type du dispositif s'affichera. Pour le détecteur universel AXD-200, vous pouvez sélectionner le type d'appareil.
- *i* Si le type d'appareil que vous sélectionnez est différent du type défini avant l'ajout du détecteur AXD 200 au système, le type changera pendant la communication périodique. Il en résulte un retard dont la durée dépend de la fréquence des communications périodiques (avec l'option « ECO » activée, le retard peut aller jusqu'à 3 minutes).
- 6.2. Un nouveau nom de la zone à laquelle le dispositif est affecté sera affiché. Vous pouvez changer ce nom. Si le dispositif occupe deux ou plus de positions sur la liste de dispositifs, le même nom sera attribué aux autres zones. Si le dispositif est affecté aux sorties, celles-ci auront le même nom.
- 6.3. Pour certains dispositifs, vous pouvez préciser qu'il occupera une ou deux positions sur la liste de dispositifs.
- 7. Cliquez sur le bouton « OK ».
- 8. La fenêtre « Nouveau dispositif » se fermera.
- 9. Le nouveau dispositif sera affiché sur la liste de dispositif.

10. Cliquez sur le bouton « Identification » (voir fig. 21). Les nouvelles zones / sorties sans fil ne seront disponibles qu'après la procédure d'identification de modules d'extension terminée.

#### **Clavier LCD**

Vous pouvez ajouter un dispositif sans fil en mode service à l'aide de la fonction « Nouveau dispositif » (▶« Structure » ▶« Matériel » ▶Modules d'extension ▶« Paramètres » ▶[nom contrôleur] ▶« Nouveau dispositif »).

Lors de l'ajout du dispositif, vous pouvez choisir la zone du système d'alarme à laquelle vous souhaitez attribuer le dispositif. Cela peut être une des zones inoccupées du groupe réservé au contrôleur. Si le dispositif occupe plus d'une zone de la liste, des zones supplémentaires lui seront automatiquement attribuées (ce seront des zones qui suivent celle sélectionnée). Le dispositif ajouté est automatiquement affecté aux sorties (aux premières sorties inoccupées de l'ensemble réservé au contrôleur).

- 1. Activez la fonction « Nouveau dispositif ».
- 2. Si le message « Numéro de série disp. » est affiché, entrez le numéro de série du dispositif ajouté.
- 3. Appuyez sur **#**.
- 4. Lorsque la commande « Ouvrir le cont. autoprot. » s'affiche, mettez le dispositif sous tension (insérez la pile dans le dispositif, mettez-le sous tension, etc.).
- Le type et le numéro de série du dispositif seront affichés (si un message s'affiche pour vous informer que le numéro de série est invalide ou que le dispositif est déjà enregistré, appuyez sur \* pour quitter la fonction).
- 6. Appuyez sur la touche avec le chiffre 1.
- S'il est possible de préciser que le dispositif occupera une ou deux positions (canaux) sur la liste de dispositifs, un message vous en informera. Appuyez sur la touche avec le chiffre 1 (le dispositif occupera 1 position) ou avec le chiffre 2 (le dispositif occupera 2 positions).
- 8. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez la zone à laquelle vous souhaitez attribuer le dispositif.
- 9. Appuyez sur **#**.
- 10. Un message s'affiche pour vous informer que la procédure d'identification de modules d'extension est activée.
- 11.Lorsque la procédure se termine, un nouveau nom de la zone / sortie à laquelle le dispositif est attribué s'affichera. Vous pouvez changer ce nom.
- 12. Appuyez sur **#**.
- 13. Si le dispositif occupe plus d'une zone / sortie, la procédure d'attribution des noms est répétée pour chacune d'elles.

#### 7.1.1.2 Supprimer des dispositifs sans fil

#### Programme DLOADX

Pour supprimer le dispositif sans fil, cliquez sur le nom du contrôleur de la liste dans la fenêtre « VERSA – Structure », onglet « Matériel » et ensuite sur l'onglet « Zones / Sorties ».

1. Cliquez sur bouton « Lire ». Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues à partir du contrôleur (les données sur les dispositifs sans fil ne sont pas lues, si l'on

clique sur le bouton su au menu principal).

- 2. Cliquez sur le dispositif sans fil à supprimer (si le dispositif occupe quelques positions sur la liste, cliquez sur l'une d'elles).
- 3. Cliquez sur le bouton « Supprimer le dispositif ».
- 4. La fenêtre « Confirmer » s'affiche.
- 5. Cliquez sur le bouton « Oui ».
- 6. La fenêtre « Confirmer » fermera.
- 7. Cliquez sur le bouton « Identification ». Les zones / sorties sans fil ne seront supprimées du système d'alarme qu'après la procédure d'identification de modules d'extension terminée.

#### **Clavier LCD**

Vous pouvez supprimer un dispositif sans fil en mode service à l'aide de la fonction « Supprimer disp. ». (▶« Structure » ▶« Matériel » ▶« Modules d'extension » ▶« Paramètres » ▶[nom du contrôleur] ▶« Supprimer disp. »).

- 1. Activer la fonction « Supprimer disp. ».
- 2. La liste de dispositifs sans fil s'affichera.
- 3. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez la zone à laquelle le dispositif que vous souhaitez supprimer est attribué.
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Un message demandant si vous souhaitez supprimez le dispositif s'affiche (le type et le numéro du dispositif seront affichés).
- 6. Appuyez sur la touche avec le chiffre 1.
- 7. Un message s'affiche pour vous informer que la procédure d'identification de modules d'extension est activée.
- 8. Une fois la procédure terminée, la liste de zones sans fil s'affichera à nouveau.

# 7.1.2 Module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

- *i* Les données sur les dispositifs sans fil sont stockées dans le contrôleur. Si vous connectez à la centrale un contrôleur :
  - avec des dispositifs enregistrés pendant la procédure d'identification, ces dispositifs seront automatiquement affectés aux zones / sorties du système.
  - avec des claviers enregistrés pendant la procédure d'identification, les claviers seront ajoutés au système. Toutefois, si leurs adresses sont les mêmes que celles d'autres dispositifs installés dans le système, la procédure d'identification échouera.

La plupart des dispositifs sans fil ABAX 2 sont identifiés dans le système d'alarme par les noms connus du système ABAX.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement du clavier VERSA-KWRL2, consultez la notice de ce clavier.

Pour ajouter ou supprimer des dispositifs, vous pouvez utiliser le programme DLOADX (version requise : 1.20.002 ou ultérieure) ou le clavier LCD. Pour plus d'informations sur le programme DLOADX et les claviers LCD, consultez les notices de la centrale d'alarme.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 dispositifs sur le contrôleur. Chaque position sur la liste des périphériques représente une zone sans fil ou une zone et une sortie sans fil.

#### 7.1.2.1 Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil

Lors de l'ajout de dispositifs, vous pouvez sélectionner la zone du système d'alarme à laquelle vous souhaitez attribuer un dispositif. Cela peut être une zone à laquelle aucun dispositif sans fil n'est encore attribué. Si le dispositif occupe plus d'une position dans la liste de dispositifs, des zones supplémentaires lui seront automatiquement attribuées (ce seront des zones qui suivent celle sélectionnée).

Si le dispositif est affecté à une sortie, le numéro de la sortie sera le même que celui de la zone sélectionnée.



La centrale d'alarme ne prend pas en charge les sorties sans fil numérotées de 13 à 30. Par conséquent, il est déconseillé d'attribuer des dispositifs attribués simultanément aux sorties (sirènes, contrôleurs, etc.) et aux zones de 13 à 30.).

#### Programme DLOADX

Vous pouvez ajouter un dispositif sans fil dans la fenêtre « VERSA – Structure », dans l'onglet « Matériel » en cliquant sur le nom du contrôleur dans la liste de dispositifs et ensuite sur l'onglet « Zones/Sorties ».

1. Cliquez sur le bouton « Lire ». Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues

depuis le contrôleur (si vous cliquez sur **sincipal** dans le menu principal, ces données ne seront pas lues).

- 2. Cliquez sur la zone à laquelle vous souhaitez un nouveau dispositif (vous pouvez sélectionner la zone plus tard dans la fenêtre « Nouveau disp. sans fil »).
- 3. Cliquez sur le bouton « Nouveau dispositif ».
- 4. La fenêtre « Nouveau disp. sans fil » s'affichera.
- 5. Entrez le numéro de série du dispositif ajouté dans le champ « Nº de série ».
- 6. Mettez le dispositif sous tension (insérez la pile dans le dispositif, mettez-le sous tension, etc.).
- 7. Un message confirmera l'ajout du dispositif (à moins que vous n'ayez entré un numéro de série invalide dont vous serez informé par un message).
  - 7.1. Le type du dispositif s'affichera. Pour le détecteur universel AXD-200, vous pouvez sélectionner le type d'appareil.
  - Si le type d'appareil que vous sélectionnez est différent du type défini avant l'ajout du détecteur AXD 200 au système, le type changera pendant la communication périodique. Il en résulte un retard dont la durée dépend de la fréquence des communications périodiques (avec l'option « ECO » activée, le retard peut aller jusqu'à 3 minutes).
  - 7.2. Un nouveau nom de la zone à laquelle le dispositif est affecté sera affiché. Vous pouvez changer ce nom. Si le dispositif occupe deux ou plus de positions sur la liste de dispositifs, le même nom sera attribué aux autres zones. Si le dispositif est affecté aux sorties, celles-ci auront le même nom.
  - 7.3. Dans le champ « Zone », sélectionnez le numéro de la zone à laquelle vous souhaitez attribuer le dispositif (si vous ne l'avez pas fait ou que vous voulez changer le numéro précédemment sélectionné).
  - 7.4. Pour certains dispositifs, vous pouvez préciser qu'il occupera une ou deux positions sur la liste de dispositifs.).
- 8. Cliquez sur le bouton « OK ».
- 9. La fenêtre « Nouveau dispositif » se fermera.
- 10. Le nouveau dispositif sera affiché sur la liste de dispositifs.
- 11. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer des modifications dans le contrôleur

(si vous cliquez sur generation dans le menu principal, ces données ne seront pas enregistrées).

#### **Clavier LCD**

Vous pouvez ajouter un dispositif sans fil en mode service à l'aide de la fonction « Nouveau disp. » (▶« 2. Matériel » ▶« 1. Clav. et mod. d'ext. » ▶« 3. Sans fil » ▶1. « Nouveau disp. »).

- 1. Activez la fonction « Nouveau disp. ».
- 2. Si le message « Numéro de série disp. » est affiché, entrez le numéro de série du dispositif ajouté.
- 3. Appuyez sur **#**.
- 4. Lorsque la commande « Ouvrir le cont. autoprot. » s'affiche, mettez le dispositif sous tension (insérez la pile dans le dispositif, mettez-le sous tension, etc.).
- 5. Le type et le numéro de série du dispositif seront affichés (si rien ne se passe, vous avez peut-être entré un mauvais numéro de série appuyez sur \* pour quitter la fonction).
- 6. En fonction du dispositif :
  - si le dispositif occupe seulement 1 zone ou que vous ne pouvez pas préciser le nombre de positions que le dispositif occupera sur la liste – appuyez sur la touche avec le chiffre 1.
  - s'il est possible de préciser que le dispositif occupera une ou deux positions (canaux) sur la liste de dispositifs, un message vous en informera - appuyez sur la touche avec le chiffre 1 (le dispositif occupera 1 position) ou avec le chiffre 2 (le dispositif occupera 2 positions).
- 7. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionner la zone à laquelle vous voulez attribuer le dispositif.
- 8. Appuyez sur **#**.
- 9. Un nouveau nom de la zone / sortie à laquelle le dispositif est attribué s'affichera. Vous pouvez changer ce nom.
- 10. Appuyez sur **#**.
- 11. Si le dispositif occupe plus d'une zone / sortie, la procédure d'attribution des noms est répétée pour chacune d'elles.
- 12. Dans les étapes suivantes, vous pouvez configurer les paramètres du dispositif.

#### 7.1.2.2 Supprimer des dispositifs sans fil

#### Programme DLOADX

Pour supprimer le dispositif sans fil, cliquez sur le nom du contrôleur de la liste dans la fenêtre « VERSA – Structure », onglet « Matériel » et ensuite sur l'onglet « Zones / Sorties ».

1. Cliquez sur bouton « Lire ». Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues à partir du contrôleur (les données sur les dispositifs sans fil ne sont pas lues, si l'on

clique sur le bouton is au menu principal).

- 2. Cliquez sur le dispositif sans fil à supprimer (si le dispositif occupe quelques positions sur la liste, cliquez sur l'une d'elles).
- 3. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».
- 4. La fenêtre « Confirmer » s'affiche.
- 5. Cliquez sur le bouton « Oui ».
- 6. La fenêtre « Confirmer » fermera.

7. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer des modifications dans le contrôleur

(si vous cliquez sur **give** dans le menu principal, ces données ne seront pas enregistrées). Le dispositif sera supprimé du contrôleur.

#### **Clavier LCD**

Le dispositif sans fil peut être ajouté en mode service à l'aide de la fonction « Supprimer disp. ». (▶« 2. Matériel » ▶« 1. Clav. et mod. d'ext. » ▶« 3. Sans fil » ▶« 3. Supprimer disp. »).

- 1. Activer la fonction « Supprimer disp. ».
- 2. La liste de dispositifs sans fil s'affichera.
- 3. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez la zone à laquelle le dispositif que vous souhaitez supprimer est attribué.
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Un message demandant si vous souhaitez supprimez le dispositif s'affiche (le type et le numéro du dispositif seront affichés).
- 6. Appuyez sur la touche avec le chiffre 1.

#### 7.1.3 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU

Vous pouvez ajouter et supprimer des dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft (voir : « Programme ABAX 2 Soft » p. 13).

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 48 dispositifs dans le contrôleur.

#### 7.1.3.1 Ajouter de nouveaux dispositifs sans fil

Vous pouvez ajouter un dispositif sans fil dans l'onglet « Dispositif ».

- 1. Cliquez sur 💆. Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues depuis le contrôleur.
- 2. Cliquez sur 🧲
- 3. La fenêtre « Ajouter des dispositifs » s'ouvrira.
- 4. Dans le champ « Numéro de série », saisissez le numéro de série du dispositif à ajouter.
- 5. Mettez l'appareil sous tension (installez la pile dans le dispositif, mettez le dispositif sous tension, etc.).
- 6. Un message confirmera l'ajout du dispositif (sauf si vous avez entré un numéro de série invalide ce dont le message vous informera).
  - 6.1. Le type du dispositif sera affiché. Pour le détecteur universel AXD-200, vous pouvez sélectionner le type d'appareil.
  - *i* Si le type d'appareil que vous sélectionnez est différent du type défini avant l'ajout du détecteur AXD 200 au système, le type changera pendant la communication périodique. Il en résulte un retard dont la durée dépend de la fréquence des communications périodiques (avec l'option « ECO » activée, le retard peut aller jusqu'à 3 minutes).
  - 6.2. Le nom du dispositif sera affiché. Vous pouvez changer ce nom. Si le dispositif occupe deux ou plusieurs positions dans la liste des dispositifs, le nom sera répété dans toutes les positions.
  - 6.3. Pour certains dispositifs, vous pouvez choisir si l'appareil doit occuper une ou plus de positions dans la liste des dispositifs.
  - 6.4. Vous pouvez sélectionner la (les) position (s) que l'appareil occupera dans la liste des dispositifs.

- 7. Cliquez sur 🛛 🗇 ĸ
- 8. La fenêtre « Ajouter des dispositifs » se fermera.
- 9. Le nouvel dispositif sera affiché dans la liste des dispositifs.
- 10. Cliquez sur 10. Les nouvelles données du dispositif seront enregistrées dans le contrôleur.

#### 7.1.3.2 Supprimer des dispositifs sans fil

Vous pouvez supprimer un dispositif sans fil dans l'onglet « Dispositifs ».

- 1. Cliquez sur 💆. Les données relatives aux dispositifs sans fil seront lues depuis le contrôleur.
- 2. Cliquez sur le dispositif à supprimer (si le dispositif occupe plusieurs positions dans la liste, vous pouvez cliquer sur l'une d'elles).
- 3. Cliquer sur 🧲
- 4. La fenêtre « Supprimer des dispositifs » s'ouvrira.
- 5. Cliquez sur le bouton « SUPPRIMER ».
- 6. La fenêtre « Supprimer des dispositifs » se fermera.
- 7. Cliquez sur 🔐. Les données du dispositif seront supprimées du contrôleur.

### 8 Configuration du système ABAX 2

#### 8.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme de la société SATEL

Vous pouvez configurer les paramètres du système sans fil à l'aide du programme DLOADX ou d'un clavier (pour plus d'informations sur le programme DLOADX et des claviers, reportez-vous aux notices de la centrale d'alarme).

Pour les centrales INTEGRA / INTEGRA Plus :

- programme DLOADX : fenêtre « Structure » →onglet « Matériel » →branche « Modules d'extension » →[nom du contrôleur] (fig. 22).
- clavier :
  - paramètres du système : mode service ▶« Structure » ▶« Matériel » ▶« Modules d'extension » ▶« Paramètres » ▶[nom du contrôleur],
- nom du contrôleur : mode service ▶« Structure » ▶« Matériel » ▶Modules d'extension ▶« Noms » ▶[nom du contrôleur].

Pour les centrales VERSA / VERSA Plus / VERSA IP :

- programme DLOADX : fenêtre « VERSA Structure » →onglet « Matériel » →branche « Modules d'extension » →[nom du contrôleur].
- clavier :
  - paramètres du contrôleur : mode service ▶ « 2. Matériel » ▶ « 1. Clav. et mod. d'ext. »
     ▶ « 2. Paramètres » ▶ [nom du contrôleur].
  - paramètres dispositifs sans fil : mode service ▶« 2. Matériel » ▶« 1. Clav. et mod. d'ext. » ▶« 3. Sans fil ».

Les noms des paramètres et des options du programme DLOADX sont utilisés dans la notice. Le nom figurant sur l'écran du clavier du système d'alarme INTEGRA / INTEGRA Plus est indiqué entre crochets dans la description d'un paramètre ou d'une option.

#### 8.1.1 Paramètres du contrôleur

Nom – nom individuel du dispositif (jusqu'à 16 caractères).

Sabotage signalé dans la partition [Sabotage part.] – la partition dans laquelle une alarme déclenchera en cas du sabotage du module.

Sans blocage après trois alarmes de sabotage [Sans bloc.3 sab.] – si l'option est activée, le mécanisme limitant le nombre d'alarmes sabotage venant du module d'extension jusqu'à trois est désactivé (ce mécanisme empêche l'enregistrement répété des mêmes événements et s'applique aux alarmes suivantes non effacées).

Systeme Matériel													
arte Mere INTEGRA Claviers	ver	sion: 6.00 2	2019-04-02		Modu	le: ACU-12	0/27	'0, adres	sse:13			on 1 2 3	4
a Hod d'ext Bus 1 a Hod d'ext Bus 2			Nom.:	A	CU-100 (2Dh)								_
0: INT-S/SK (20h)		Sabotage	signale dans part.:	1	: Reception								
13: ACU-100 (2Dh)	ſ	🗐 Sans bl	ocage apres trois a	larm.sabot.de	module								
	-C.	ommunicat	on period		C 24sec				C 36sec				
		Plus hau	te sensibilité détec.	brouillage	24000.	🔲 No aut	omatic	wireless de	vice firmware upd	ate			-
	Z	ones/Sortie	NT-KWRL										
		Nb	Nom	Туре	Type disposit.	Nbre série	ARU	Tjs act.	Configuration	Filtre	Corr. temp.	ECO	Τ
	1												
	2								-	-			-
	4												
	5												
	6 7	_									-		
	8												
		<b>P</b> 10		41-31-								<ol> <li>Marris 40.</li> </ol>	
				etalls						lode test	<u> </u>		po
		En 🚽	r.							≷ Syncł	nroniser 🤰	K Supprimer	disp
1 × 4	Co	ommentaire											-

Fig. 22. Program DLOADX : paramètres et options du contrôleur connecté à la centrale INTEGRA / INTEGRA Plus.

- Période de communication [Période interr.] déterminez les intervalles de temps pour la communication des dispositifs sans fil et du contrôleur. La période d'interrogation peut avoir lieu toutes les 12, 24 ou 36 secondes. Les dispositifs informent le contrôleur de leur état et le contrôleur transmet des commandes aux dispositifs (il commute les détecteurs à l'état actif/passif, il active/désactive le mode test et il change la configuration des dispositifs, etc.). La période de communication a une influence sur le niveau de consommation d'énergie par les dispositifs sans fil. Plus la communication entre le contrôleur et les dispositifs sans fil est rare, moins ils consomment d'énergie et la durée de vie de la pile est plus longue. En outre, plus la communication est rare, plus de dispositifs sans fil peuvent fonctionner dans la portée mutuelle.
- i

Si vous activez l'option « ECO » pour un dispositif sans fil, une communication périodique entre ce dispositif et le contrôleur aura lieu toutes les 3 minutes (le paramètre « Période d'interrogation » n'aura aucun effet sur le fonctionnement du dispositif).

Certaines informations et commandes doivent être immédiatement envoyées. Par conséquent, une communication supplémentaire a lieu lorsque le dispositif signale une tentative de sabotage, lorsque le détecteur signale une alarme, etc.

Haute sensibilité de détection brouillage [Hau.sens.brou] – si l'option est activée, la sensibilité de détection du brouillage de la communication radio est plus élevée.

SATEL

Désactiver la mise à jour automatique du logiciel des dispositifs sans fil [ne pas mettre à jour] – si cette option est activée, le logiciel des dispositifs sans fil enregistrés dans le contrôleur n'est pas automatiquement mis à jour (voir « Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2 » p. 59).

L'utilisateur peut remplacer des piles dans VERSA-LCDM-WRL – si cette option est activée, tous les utilisateurs peuvent remplacer des piles dans les claviers VERSA-KWRL2 (pendant 3 minutes après la saisie du code et la pression sur \*\*, l'état du contact d'autoprotection n'est pas contrôlé dans le clavier utilisé pour la saisie du code. Si cette option est désactivée, la pile ne peut être remplacée que par les utilisateurs ayant accès à la fonction « Remplacer la pile » au sous-menu « 0. Service ».

Matériel	ersion: 6.00 201	3-02-20	ACU-	100/120/270						
Plus: VERSA Plus z A Jle VG		Nom.: ACU-1	00 (08)							
SA-ETH (06) d'ext	Sabotage sign	ale dans part.: 🗭 1: Rea	z-de-chaussée 🦳 2: Etage							
VERSA-LCD (00) INT-TSG (02)	Communication ; • 12sec.	period	C 24sec.			C 36s	sec.	05 76	312	
ERSA-LED (05)	Plus haute s ones/Sorties	ensibilité détec.brouillage	e 🔲 L'utilisateur peut remplacer	batterie VERSA-LCD№	1-WRL [	Noau	utomatic wireless de	vice firmwa	re updat	e
00 (08) Fi (12)	Nom		Type disposit.	Nbre série	ARU	Tjs act.	Configuration	Filtre	ECO	T.
1	Porte	Entr./Sort.								10
2	Penetre-do	rtoir Simple								-
3	Fenetre-cu	iisine Simple								
4	Couloir	Simple								
5	i Cuisine	Simple								
6	Salon PIR	Simple								
7	/ Fenetre-sa	alon Entr./Sort.								
8	Dortoir PIF	Simple								
9	Escaliers	Simple								-
-	Lire	1				0	Mode test	J Nouv	eau disp	oosi
-		-					Sumahamian			_
•	The second second					s	Synchroniser	A =	upprime	í.

VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

#### 8.1.2 Fonctions

i

**Mode test** – pour effectuer des diagnostics / travaux de maintenance, vous pouvez activer le mode test dans le système ABAX 2. Lorsque le mode test est activé :

- les voyants LED sont activés dans les détecteurs,
- la signalisation du sabotage est bloquée dans les sirènes.

La commande pour activer / terminer le mode test est envoyée pendant une communication périodique, c'est-à-dire avec un retard dont la durée dépend de la fréquence de la communication périodique. Le mode test sera automatiquement désactivé 30 minutes après :

- l'activation du mode test à l'aide du programme DLOADX ((30 minutes comptées à partir de la fermeture des réglages du contrôleur),
- la sortie du mode service dans les centrales INTEGRA / INTEGRA Plus / VERSA / VERSA Plus / VERSA IP,
- l'arrêt du programme ABAX 2 Soft.

Conformément à la norme EN50131, le niveau du signal radio émis par les dispositifs sans fil est réduit quand le mode de test est activé.

Synchroniser – la fonction n'est pas applicable au système ABAX 2.

#### 8.1.3 Paramètres de dispositifs

- ARU [Via ARU-100] le paramètre est disponible pour le dispositif sans fil, si le retransmetteur ARU-200 est enregistré dans le contrôleur (le contrôleur est connecté aux centrales INTEGRA ou INTEGRA Plus). Il permet de définir si le dispositif communiquera directement avec le contrôleur ou via le retransmetteur ARU-200 (quelques retransmetteurs ARU-200 peuvent être enregistrés dans le contrôleur).
- **Toujours act.** [Actif] l'option accessible pour la plupart des détecteurs sans fil permet de commuter le détecteur en permanence en mode actif (voir : « Détecteurs sans fil » p. 47).
- i

Les détecteurs sans fil affectés aux zones 24 heures fonctionnent toujours en mode actif, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'activer l'option « Toujours act. ».

Dans les détecteurs commutés en permanence en mode actif le temps de fonctionnement de la pile sera plus court que dans les détecteurs commutés périodiquement en mode passif.

**Configuration** [Paramètres] – vous pouvez configurer des paramètres et options supplémentaires pour certains dispositifs. Le nom du dispositif dans le système ABAX 2 est indiqué entre parenthèses (si le dispositif est identifié dans le système d'alarme par le nom connu du système ABAX). Les informations sur le nombre de zones pour lesquelles des paramètres supplémentaires doivent être programmés sont indiquées entre crochets si l'appareil occupe plus d'une zone.

ACD-220 – détecteur rideau sans fil. Vous pouvez configurer sa sensibilité.

ADD-200 – détecteur extérieur crépusculaire et de température. Vous pouvez configurer :

- la sensibilité du capteur crépusculaire (seuil de détection) [première zone],
- paramètres du seuil de température [deuxième zone] :
  - type de seuil : supérieur (une alarme est déclenchée lorsque la température monte au-dessus de la température définie) ou inférieur (une alarme est déclenchée lorsque la température descend au-dessous de la température définie),
  - température,
  - tolérance.
- AGD-100 (AGD-200) détecteur de bris de vitre sans fil. Vous pouvez configurer la sensibilité.
- AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201) détecteur magnétique sans fil. Ne configurez pas des paramètres du détecteur magnétique (le détecteur AMD-200 / AMD-201 ne dispose pas de deux interrupteurs à lames souples).

AMD-102 (AMD-202) - détecteur magnétique sans fil avec entrée pour volets roulants :

- ne configurez pas les paramètres du détecteur [première zone] (le détecteur AMD-202 ne dispose pas de deux interrupteurs à lames souples).
- vous pouvez configurer les paramètres de l'entrée pour volets roulants [deuxième zone]:
  - nombre d'impulsions qui fera déclencher une alarme par l'entrée pour volets roulants;
  - durée au cours de laquelle un nombre défini d'impulsions doit avoir lieu pour que l'entrée pour volets roulants déclenche une alarme.

**AOCD-250 (AOCD-260)** – détecteur extérieur rideau double technologie sans fil. Vous pouvez configurer :

- la sensibilité du capteur infrarouge,
- la sensibilité du capteur micro-ondes,

**AOD-200 (AOD-210)** – détecteur extérieur de mouvement double technologie sans fil. Vous pouvez configurer :

- la sensibilité du capteur infrarouge,
- la sensibilité du capteur micro-ondes,
- la sensibilité du capteur crépusculaire (seuil de détection).
- **APD-100 (APD-200)** détecteur passif infrarouge sans fil. Vous pouvez programmer la sensibilité.
- **APD-100 (APD-200 Pet)** détecteur passif infrarouge sans fil avec immunité aux animaux jusqu'à 20 kg :
  - vous pouvez configurer la sensibilité,
  - ne configurez pas l'option d'immunité aux animaux (le détecteur APD-200 Pet fonctionne toujours en mode d'immunité au mouvement des animaux).
- **APMD-150 (APMD-250)** détecteur de mouvement double technologie sans fil. Vous pouvez configurer :
  - la sensibilité du capteur infrarouge,
  - la sensibilité du capteur micro-ondes,
  - le mode de fonctionnement en mode test.
- **ARD-100 (ARD-200)** détecteur de déplacement sans fil. Vous pouvez configurer la sensibilité.

ASD-150 (ASD-250) – détecteur de fumée. Vous pouvez configurer :

- option de signalisation des alarmes provenant d'autres détecteurs ASD-250,
- option d'envoi une alarme à d'autres détecteurs ASD-250.
- **ATD-100 (ATD-200)** détecteur de température sans fil. Vous pouvez configurer les paramètres de seuil de température pour les deux positions occupées par le détecteur (ce qui permet de programmer deux seuils de température différents) :
  - type de seuil : supérieur (lorsque la température monte au-dessus de la température définie, une alarme est déclenchée) ou inferieur (lorsque la température descend en dessous de la température définie, une alarme est déclenchée),
  - température,
  - tolérance.

**ATX-230** – module d'extension de zones filaires : NC et volets roulants. Vous pouvez configurer les paramètres de l'entrée volets roulants [seconde zone] :

- nombre d'impulsions après lequel l'entrée volets roulants déclenchera une alarme,
- période de temps pendant laquelle le nombre d'impulsions défini doit se produire pour que l'entrée volets roulants déclenche une alarme.

AVD-100 (AVD-200) - détecteur de vibration et détecteur magnétique sans fil :

- ne configurez pas les paramètres du détecteur magnétique [première zone] (le détecteur AVD-200 ne dispose pas de deux interrupteurs à lames souples).
- pour le détecteur de choc [deuxième zone] :
  - vous pouvez configurer la sensibilité (l'enregistrement d'un choc répondant au critère de sensibilité déclenchera une alarme),
  - ne configurez pas le nombre de chocs (le détecteur AVD-200 ne compte pas les chocs).

ASP-100 (ASP-200) - sirène extérieure sans fil. Vous pouvez configurer :

- type de signalisation acoustique,
- durée maximale de signalisation.

- **ASP-205 (ASP-215)** sirène intérieure sans fil. Vous pouvez configurer les paramètres de signalisation pour les deux positions occupées par la sirène (ce qui permet de programmer deux types de signalisation différents) :
  - durée maximale de signalisation,
  - type de signalisation acoustique,
  - option de signalisation optique.
- **ASW-100 (ASW-200)** fiche intelligente 230 V AC sans fil. Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement.
- **ASW-210** contrôleur 230 V AC deux canaux encastrable sans fil. Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement des entrées du contrôleur.
- Filtre [Filtre] le nombre de périodes de communication consécutives sans connexion entre le dispositif et le contrôleur, après lequel la perte de communication avec le dispositif sera signalée. Vous pouvez entrer des valeurs de 0 à 50. La saisie de 0 désactive la vérification de la présence du dispositif dans le système.
- **Temp. corr.** vous pouvez corriger les informations de température envoyées par le dispositif de ± 3,5°C au maximum.
- **ECO** si cette option est activée, la communication périodique a lieu toutes les 3 minutes. Grace à cela, la durée de vie de la pile peut être prolongée même quatre fois.

N'oubliez pas que si l'option « ECO » est activée pour :

*le détecteur – la temporisation entre l'armement / le désarmement et le changement du mode de fonctionnement du détecteur (actif / passif) peut aller jusqu'à trois minutes,* 

*la sirène ASP-215 – la temporisation de démarrage / d'arrêt de la signalisation peut aller jusqu'à trois minutes.* 

#### 8.1.3.1 Configuration de dispositifs à l'aide du programme DLOADX

Avant d'apporter des modifications, cliquez sur le bouton « Lire », puis après avoir effectué les modifications - sur le bouton « Enregistrer ». Les données sur les dispositifs sans fil ne sont pas lues / enregistrés lorsque vous utilisez les boutons du menu principal du programme DLOADX.

#### ARU

1

Dans la colonne « ARU » :

- laissez le champ vide si le dispositif doit directement communiquer avec le contrôleur,
- saisissez le numéro du retransmetteur ARU-200 sur la liste de dispositifs sans fil si le dispositif doit communiquer avec le contrôleur via le retransmetteur (le retransmetteur occupe deux positions sur la liste de dispositifs – entrez le numéro de la première).

#### Configuration

Dans la colonne « Configuration », vous pouvez configurer des paramètres et des options supplémentaires pour les dispositifs ABAX 2.

#### ACD-220

Entrez un chiffre de 1 à 3 pour définir la sensibilité (1 – basse, 2 – moyenne, 3 – haute).

#### ADD-200

Détecteur crépusculaire – entrez un nombre compris entre 1 et 16 pour déterminer la sensibilité (1 – minimum ; 16 – maximum).

Détecteur de température – entrez successivement :

• lettre H (seuil de température supérieur) ou L (seuil de température inférieur),

- nombre de -30 à +70 (avec une précision de 0,5) pour déterminer la température,
- nombre de 0,5 à 10 (avec une précision de 0,5) pour déterminer la tolérance.

#### AGD-100 (AGD-200)

Saisissez un chiffre de 1 à 3 pour déterminer la sensibilité (1 – faible, 2 – moyenne, 3 – haute).

AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)

Ne configurez pas.

#### AMD-102 (AMD-202)

Détecteur magnétique – ne configurez pas.

Entrée pour volets roulants - saisissez 2 chiffres :

 $1^{er}$  chiffre – nombre d'impulsions : de 1 à 8.

2<sup>e</sup> chiffre – durée de validité d'impulsion : 0 (30 secondes), 1 (120 secondes), 2 (240 secondes) ou 3 (durée illimitée)

#### AOCD-250 (AOCD-260)

Saisissez 2 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité du capteur infrarouge : de 1 à 4 (1 – minimale ; 4 – maximale), 2<sup>e</sup> chiffre – sensibilité du capteur micro-ondes : de 1 à 8 (1 – minimale ; 8 – maximale),

#### AOD-200 (AOD-210)

Saisissez 3 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité du capteur infrarouge : de 1 à 4 (1 – minimale ; 4 – maximale),

2<sup>e</sup> chiffre – sensibilité du capteur micro-ondes : de 1 à 8 (1 – minimale ; 8 – maximale),

3<sup>e</sup> chiffre – sensibilité du capteur crépusculaire : de 1 à 4 (1 – minimale ; 4 – maximale).

#### APD-100 (APD-200)

Saisissez un chiffre de 1 à 3 pour déterminer la sensibilité (1 – faible, 2 – moyenne, 3 - haute).

#### APD-100 (APD-200 Pet)

Saisissez 2 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité : 1 (faible), 2 (moyenne) ou 3 (haute).

2<sup>e</sup> chiffre – option d'immunité aux animaux : 0 ou 1 (la valeur entrée n'a pas d'importance).

#### APMD-150 (APMD-250)

Saisissez 3 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité du capteur infrarouge : de 1 à 4 (1 – minimale ; 4 – maximale),

2<sup>e</sup> chiffre – sensibilité du capteur micro-ondes : de 1 à 8 (1 – minimale ; 8 – maximale),

3<sup>e</sup> chiffre – mode de fonctionnement en mode de test : 0 (alarme suite à l'enregistrement d'un mouvement par deux capteurs), 1 (alarme suite à l'enregistrement d'un mouvement par le capteur infrarouge) ou 2 (alarme suite à l'enregistrement d'un mouvement par le capteur micro-ondes).

#### ARD-100 (ARD-200)

Saisissez un chiffre de 1 à 16 pour déterminer la sensibilité (1 – minimale, 16 – maximale).

#### ASD-150 (ASD-250)

Saisissez 2 chiffres :

- 1<sup>er</sup> chiffre option de signalisation une alarme par d'autre détecteurs ASD-250 : 0 (désactivée) ou 1 (activée).
- 2<sup>e</sup> chiffre option d'envoi d'une alarme à d'autres détecteurs ASD-250 : 0 (désactivée) ou 1 (activée).

#### ATD-100 (ATD-200)

Pour chaque position occupée par le détecteur, entrez successivement :

- lettre H (seuil de température supérieur) ou L (seuil de température inférieur),
- nombre de -30 à +70 (avec une précision de 0,5) pour déterminer la température,
- nombre de 0,5 à 10 (avec une précision de 0,5) pour déterminer la tolérance.

#### ATX-230

Entrée volets roulants - entrez 2 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – nombre d'impulsions : de 1 à 8.

2<sup>e</sup> chiffre – temps de validité d'une impulsion : 0 (30 secondes), 1 (120 secondes),
 2 (240 secondes) ou 3 (temps illimité).

#### AVD-100 (AVD-200)

Détecteur magnétique - ne configurez pas.

Détecteur de choc - saisissez 2 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité du capteur infrarouge : de 1 à 8 (1 – minimale ; 8 – maximale).

2<sup>e</sup> chiffre – nombre de chocs – la valeur entrée n'a pas d'importance.

#### AVD-100 (AVD-200)

Détecteur magnétique – ne configurez pas.

Détecteur de choc - saisissez 2 chiffres :

1<sup>er</sup> chiffre – sensibilité du capteur infrarouge : de 1 à 8 (1 – minimale ; 8 – maximale). 2<sup>e</sup> chiffre – nombre de chocs – la valeur entrée n'a pas d'importance.

#### ASP-100 (ASP-200)

Saisissez 2 chiffres :

 $1^{er}$  chiffre – type de signalisation acoustique : de 1 à 4 – voir tableau 6.

2<sup>e</sup> chiffre – durée de signalisation maximale : 1 (1 minute), 2 (3 minutes), 3 (6 minutes) ou 4 (9 minutes).

1	Deux fréquences du son (1450 Hz/2000 Hz) en alternance en 1 seconde.	
2	Son d'une fréquence croissante (de 1450 Hz à 2000 Hz) en 1 seconde.	
3	Son d'une fréquence régulièrement croissante et décroissante (1450 Hz – 2000 Hz – 1450 Hz) en 1 seconde.	
4	Son d'une fréquence décroissante (de 2000 Hz à 1450 Hz) en 1 seconde.	

Tableau 6. Types de signalisation acoustique disponibles dans la sirène ASP-200.

#### ASP-205 (ASP-215)

Pour chaque position occupée par la sirène, saisissez 3 chiffres :

- 1<sup>e</sup> chiffre durée de signalisation maximale : 1 (1 minute), 2 (3 minutes), 3 (6 minutes) ou 4 (9 minutes).
- 2<sup>e</sup> chiffre type de signalisation acoustique : 0 (désactivée), 1 (son type 1), 2 (son type 2) ou 3 (son type 3) voir tableau 7.
- 3<sup>e</sup> chiffre signalisation optique : 0 (désactivée) ou 1 (activée).

1	Deux fréquences du son (1450 Hz/2000 Hz) en alternance en 1 seconde.	
2	Son d'une fréquence croissante (de 1450 Hz à 2000 Hz) en 1 seconde.	
3	Son d'une fréquence décroissante (de 2000 Hz à 1450 Hz) en 1 seconde.	

Tableau 7. Types de signalisation acoustique disponibles dans la sirène ASP-215.

#### ASW-100 (ASW-200)

Entrez 0 (commande à distance uniquement), 1 (commande à distance ou manuelle) ou 2 (commande à distance ou manuelle, mais la commande à distance peut être manuellement bloquée).

#### ASW-210

Pour chaque position occupée par le contrôleur, entrez 0 (le relais ne peut être commandé que par la centrale d'alarme), 1 (l'entrée permet de contrôler le relais à l'aide d'un interrupteur monostable) ou 2 (l'entrée permet de contrôler le relais à l'aide d'un interrupteur bistable).

#### 8.1.3.2 Configuration de dispositifs à l'aide du clavier LCD

#### **INTEGRA / INTEGRA Plus**

Pour configurer les dispositifs, utilisez les fonctions : « Via ARU-100 », « Actif », « Paramètres », « Filtre » et « ECO » (mode service  $\blacktriangleright$  « Structure »  $\blacktriangleright$  « Matériel »  $\blacktriangleright$  Modules d'extension  $\blacktriangleright$  « Paramètres »  $\blacktriangleright$  [nom contrôleur]). Une fois la fonction activée, sélectionnez la zone à laquelle est attribué le dispositif sans fil à l'aide des touches  $\nabla$  et  $\blacktriangle$  et appuyez sur **#**.

#### Via ARU-100

À l'aide des touches ▼ et ▲, déterminez si le dispositif sans fil communiquera directement avec le contrôleur ou via le retransmetteur sélectionné. (les noms des zones auxquelles sont affectés les retransmetteurs sont affichés sur la liste).

#### Actif

Appuyez sur n'importe quelle touche pour déterminer si le détecteur sera toujours actif (  $\cdot$  – non,  $\mathbf{S}$  – oui).

#### Paramètres

Pour configurer les paramètres et les options, utilisez les touches fléchées et les touches avec des chiffres. Pour la description des paramètres, reportez-vous au chapitre relatif à la configuration de dispositifs à l'aide du programme DLOADX.

#### SATEL Filtre

À l'aide des touches avec des chiffres, entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer les principes de contrôle de présence du dispositif.

#### VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Vous pouvez configurer les dispositifs :

- immédiatement après l'enregistrement du dispositif au contrôleur,
- à l'aide de la fonction « Conf.disp. » (mode service ▶ « 2. Matériel » ▶ « 1. Clav. et mod.d'ext. » ▶ « 3. Sans fil » ▶ « 2. Conf.disp. »). Une fois la fonction activée, sélectionnez la zone à laquelle est attribué le dispositif sans fil à l'aide des touches ▼ et ▲ et appuyez sur #.

La programmation est effectuée à l'aide de la méthode « pas à pas ». La configuration des dispositifs pour lesquels des paramètres supplémentaires sont disponibles est présentée ci-dessous.

#### AGD-100 (AGD-200)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- 3. Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · non, S oui).
- 4. Appuyez sur #.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 3 pour définir la sensibilité (1 faible, 2 moyenne, 3 haute).
- 6. Appuyez sur #.

#### AMD-100 (AMD-200) / AMD-101 (AMD-201)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · − non, S − oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Lorsque les paramètres de l'interrupteur à lames souples seront affichés, appuyez sur **#** (ces paramètres n'ont pas d'importance).

#### AMD-102 (AMD-202)

Pour le détecteur magnétique :

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · − non, I − oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Lorsque les paramètres de l'interrupteur à lames souples seront affichés, appuyez sur **#** (ces paramètres n'ont pas d'importance).

Pour l'entrée volets roulants :

- 1. Entrez un chiffre de 1 à 8 pour déterminer le nombre d'impulsions qui déclenchera une alarme.
- 2. Appuyez sur **#**.

- 3. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez la durée de validité de l'impulsion (30, 120 ou 240 secondes ou durée illimitée).
- 4. Appuyez sur **#**.

#### AOCD-250 (AOCD-260)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( - non, S – oui).
- 4. Appuyez sur #.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 4 pour déterminer la sensibilité du capteur infrarouge (1 minimale ; 4 maximale).
- 6. Appuyez sur **#**.
- 7. Entrez un chiffre de 1 à 8 pour déterminer la sensibilité du capteur microondes (1 minimale ; 8 maximale).
- 8. Appuyez sur **#**.

#### AOD-200 (AOD-210)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( - non, S - oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 4 pour déterminer la sensibilité du capteur infrarouge (1 minimale ; 4 maximale).
- 6. Appuyez sur **#**.
- 7. Entrez un chiffre de 1 à 8 pour déterminer la sensibilité du capteur microondes (1 minimale ; 8 maximale).
- 8. Appuyez sur **#**.
- 9. Entrez un chiffre de 1 à 4 pour déterminer la sensibilité du capteur crépusculaire (1 minimale ; 4 maximale).
- 10. Appuyez sur **#**.

#### APD-100 (APD-200)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( - non, I - oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 3 pour déterminer la sensibilité (1 faible, 2 moyenne, 3 haute).
- 6. Appuyez sur **#**.

#### APD-100 (APD-200 Pet)

1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.

- 2. Appuyez sur #.
- 3. Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · non, 📓 oui).
- 4. Appuyez sur #.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 3 pour déterminer la sensibilité (1 faible, 2 moyenne, 3 haute).
- 6. Appuyez sur **#**.
- 7. Lorsque les paramètres de l'option d'immunité aux animaux s'affichent, appuyez sur **#** (ces paramètres n'ont pas d'importance).

#### APMD-150 (APMD-250)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · − non, I − oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 4 pour déterminer la sensibilité du capteur infrarouge (1 minimale ; 4 maximale).
- 6. Appuyez sur **#**.
- 7. Entrez un chiffre de 1 à 8 pour déterminer la sensibilité du capteur microondes (1 minimale ; 8 maximale).
- 8. Appuyez sur #.
- 9. À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez comment le détecteur fonctionner en mode test (PIR+MW, PIR ou MW).

10. Appuyez sur **#**.

#### ARD-100 (ARD-200)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( · − non, S − oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Entrez un chiffre de 1 à 16 pour déterminer la sensibilité (1 minimale ; 16 maximale).
- 6. Appuyez sur #.

#### ASD-150 (ASD-250)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit signaler des alarmes d'autres détecteurs ASD-250 ( - non, S – oui).
- 4. Appuyez sur ▼.
- 5. Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit envoyer des alarmes à d'autres détecteurs ASD-250 ( · − non, 🗳 − oui).
- 6. Appuyez sur **#**.

#### AVD-100 (AVD-200)

Pour le détecteur magnétique :

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur #.
- Appuyez sur une touche avec le chiffre pour déterminer si le détecteur doit être toujours actif ( - non, □ - oui).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. Lorsque les paramètres de l'interrupteur à lames souples seront affichés, appuyez sur **#** (ces paramètres n'ont pas d'importance).

Pour le détecteur de choc :

- 1. Entrez un chiffre de 1 à 8 pour déterminer la sensibilité (1 minimale ; 8 maximale).
- 2. Appuyez sur **#**.
- 3. Lorsque les paramètres relatifs au nombre de chocs s'affichent, appuyez sur **#** (ces paramètres n'ont pas d'importance).

#### ASP-100 (ASP-200)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez le type de signalisation acoustique (voir tableau 6).
- 4. Appuyez sur **#**.
- 5. À l'aide des touches  $\mathbf{\nabla}$  et  $\mathbf{A}$ , sélectionnez la durée maximale de signalisation.
- 6. Appuyez sur **#**.

#### ASP-205 (ASP-215)

Vous pouvez programmer deux types différents de signalisation :

- après avoir sélectionné la première des zones signalisation déclenchée par la première sortie commandant la sirène,
- après avoir sélectionné la seconde des zones signalisation déclenchée par la seconde zone commandant la sirène.

La configuration est similaire pour les deux zones, toutefois, l'étape dans laquelle les règles de contrôle de présence du dispositif sont définies est ignorée pour la seconde zone.

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.
- À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez le type de signalisation acoustique ( désactivée ; 1, 2 ou 3 type de signalisation acoustique voir tableau 7).
- 4. Appuyez sur #.
- 5. À l'aide des touches  $\mathbf{\nabla}$  et  $\mathbf{A}$ , déterminez la durée maximale de signalisation.
- 6. Appuyez sur **#**.
- 7. Déterminez si la signalisation optique doit être activée ( $\cdot$  non,  $\square$  oui).
- 8. Appuyez sur #.

#### ASW-100 (ASW-200)

- 1. Entrez un nombre de 0 à 50 pour déterminer des règles de contrôle de présence du dispositif.
- 2. Appuyez sur **#**.

- À l'aide des touches ▼ et ▲, sélectionnez le mode de commande (« inactif » commande à distance uniquement ; « comm. temporaire » commande à distance ou manuelle ; « comm. combinée » commande à distance ou manuelle mais la commande à distance peut être bloquée).
- 4. Appuyez sur **#**.

#### 8.1.4 Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil

Lors de la configuration des zones et des sorties du système d'alarme auxquelles les dispositifs sans fil sont affectés, prenez en compte le caractère spécifique du fonctionnement de différents dispositifs.

#### 8.1.4.1 Détecteurs sans fil

La zone à laquelle est affecté le détecteur sans fil est activée lorsque le détecteur signale une alarme (sélectionnez le type approprié de réaction pour la zone). Pour que le contact d'autoprotection du détecteur déclenche une alarme sabotage, programmez la zone comme 2EOL/NC ou 2EOL/NO.

L'état de la partition à laquelle appartient la zone a une influence sur le fonctionnement :

- **partition désarmée** le détecteur fonctionne en **mode passif.** Ce mode prolonge la durée de vie de la pile. Le détecteur informe le contrôleur de son état pendant la communication périodique (seule l'information sur les sabotages est immédiatement transmise).
- partition armée le détecteur fonctionne en mode actif. Le détecteur transmet immédiatement toutes les informations au contrôleur.

Le détecteur passe du mode actif en mode passif et vice-versa pendant la communication périodique. Il en résulte le retard dont la durée dépend de la fréquence de la communication périodique (pour l'option « ECO » activée, cela peut durer même 3 minutes).

Les détecteurs affectés aux zones toujours armées sont en permanence en mode actif.

Pour la plupart des détecteurs, vous pouvez activer l'option « Toujours act. ».

Conformément à la norme EN50131-3, tous les dispositifs panique utilisés avec le contrôleur ABAX 2 doivent toujours être en mode actif.

La durée de vie de la pile dans les détecteurs activés en permanence en mode actif est plus courte que dans ceux basculés périodiquement en mode passif. Toutefois, si le caractère spécifique d'un détecteur ou de son lieu d'installation n'entraine que le nombre d'alarmes faible, le passage permanent du détecteur en mode actif n'a pas d'effet significatif sur la durée de vie de la pile.

#### 8.1.4.2 Sirènes sans fil

L'activation de la sortie à laquelle est affectée la sirène sans fil déclenchera une signalisation. En fonction de la sirène :

- ASP-200 la première sortie commande la signalisation acoustique, la seconde la signalisation optique. Grâce à une pile haute capacité, la sirène écoute en attente des transmissions du contrôleur. Par conséquent, les commandes d'activation / d'arrêt de la signalisation sont immédiatement envoyées à la sirène.
- ASP-215 les deux sorties peuvent commander la signalisation acoustique et optique. Cela permet de configurer deux types de signalisation indépendamment déclenchés. Les sorties peuvent séparément commander la signalisation acoustique et optique ou déclencher une autre signalisation pour différentes alarmes (p. ex. vol, incendie). Compte tenu de sa pile de faible capacité, la sirène n'écoute pas et peut recevoir des transmissions du contrôleur pendant les communications périodiques. Par conséquent, les commandes d'activation et d'arrêt de la signalisation sont envoyées

à la sirène pendant la communication périodique. Ainsi, le temps de fonctionnement des sorties commandant la sirène doit être plus long que la période de communication.

La signalisation finit à l'expiration de la durée maximale de signalisation même si la sortie est toujours active.

Les zones auxquelles la sirène sans fil est affectée sont activées si la signalisation déclenche (sélectionnez le type approprié de réaction pour la zone). Si le contact d'autoprotection de la sirène doit déclencher une alarme sabotage, programmez la zone comme 2EOL/NC ou 2EOL/NO.

L'information sur le sabotage est immédiatement envoyée et l'information sur l'état de signalisation – lors d'une communication périodique.

#### 8.1.4.3 Modules d'extension de zones et de sorties filaires

Vous pouvez configurer la zone / sortie du système d'alarme à laquelle la zone / sortie du module d'extension est affectée de la même manière que les zones / sorties filaires. N'oubliez cependant pas que la sensibilité des zones du module d'extension peut être différente de celle programmée dans la centrale :

- de 20 ms à 140 ms correspond à la valeur programmée dans la centrale ;
- au-dessus de 140 ms il n'y a que certaines valeurs disponibles : 400 ms, 700 ms, etc. tous les 200 ms (la valeur programmée est arrondie à la valeur gérée par le module d'extension).
- i

La norme EN50131-3 exige que les zones réagissent aux signaux d'une durée supérieure à 400 ms. Sélectionnez donc 400 ms pour programmer la sensibilité de zones d'alarme.

Les informations sur les zones et les commandes de modification de l'état des zones sont immédiatement envoyées. Les paramètres des zones sont envoyés lors de la communication périodique.

i

En cas de perte de communication avec le contrôleur, après 20 périodes de communication, toutes les sorties actives seront désactivées.

Si le module d'extension ACX-220 est alimenté au bloc d'alimentation connecté au connecteur APS, l'information transmise par la centrale sur la pile faible signifie :

première zone – surcharge du bloc d'alimentation,

seconde zone - batterie faible,

troisième zone – perte d'alimentation AC.

#### 8.1.4.4 Contrôleurs sans fil 230 V AC

L'activation de la sortie à laquelle le contrôleur est attribué entraine la mise sous tension du circuit électrique 230 V AC.

La zone à laquelle le contrôleur sans fil est attribué est activée lorsque le relais qui commande le circuit 230 V AC est activé [modes de fonctionnement 1 et 2] / le bouton du contrôleur ASW-200 est pressé [mode de fonctionnement 0] / la zone du contrôleur ASW-210 est activée (sélectionnez le type approprié de réaction pour la zone).



Si le contrôleur ASW-210 occupe une position sur la liste des dispositifs sans fil, seule la première entrée du contrôleur (SW1) est prise en charge et l'état des deux relais change simultanément.

#### 8.1.4.5 Retransmetteur de signaux radio

La première zone affectée au retransmetteur est activée en cas de perte d'alimentation 230 V AC (sélectionnez le type approprié de réaction pour la zone).

La deuxième zone à laquelle le retransmetteur de signal radio est attribué est activée en cas de problème de la pile (sélectionnez le type approprié de réaction pour la zone).

Pour que le contact d'autoprotection de la sirène déclenche une alarme sabotage, programmez la zone comme 2EOL/NC ou 2EOL/NO.

#### 8.2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU

Vous pouvez configurer les paramètres du système sans fil à l'aide du programme ABAX 2 Soft (voir « Programme ABAX 2 Soft » p. 13).

#### 8.2.1 Configuration de dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft

Avant d'effectuer des modifications, cliquez sur  $\mathbf{O}$ , et après avoir effectué des modifications, cliquez sur  $\mathbf{O}$ .

ACD-220 - détecteur rideau sans file. Vous pouvez configurer :

Sensibilité – basse, moyenne ou haute.

**ACX-210** – module d'extension de zones et de sorties filaires miniature. Pour chaque position occupée par le module d'extension, vous pouvez configurer :

**Type de zone** – sélectionnez NC ; NO ; EOL ; 2EOL/NC ou 2EOL/NO.

- **Durée de réaction** définissez la durée pendant laquelle la zone est activée pour que cela puisse être enregistré par le contrôleur. Vous pouvez programmer de 20 à 5000 ms (de 20 ms à 140 ms, toutes les 20 ms ; au-dessus de 140 ms, seules certaines valeurs sont disponibles : 400 ms, 500 ms, 700 ms, etc. toutes les 200 ms).
- i

La norme EN50131-3 exige que les zones réagissent aux signaux d'une durée supérieure à 400 ms. Par conséquent, sélectionnez 400 ms lors de la programmation de la sensibilité des zones d'alarme.

**ACX-220** – module d'extension de zones et de sorties filaires. Pour chaque position occupée par le module d'extension, vous pouvez configurer :

Type de zone – sélectionnez NC ; NO ; EOL ; 2EOL/NC ou 2EOL/NO.

**Durée de réaction** – définissez la durée pendant laquelle la zone est activée pour que cela puisse être enregistré par le contrôleur. Vous pouvez programmer de 20 à 5000 ms (de 20 ms à 140 ms, toutes les 20 ms ; au-dessus de 140 ms, seules certaines valeurs sont disponibles : 400 ms, 500 ms, 700 ms, etc. toutes les 200 ms).



La norme EN50131-3 exige que les zones réagissent aux signaux d'une durée supérieure à 400 ms. Par conséquent, sélectionnez 400 ms lors de la programmation de la sensibilité des zones d'alarme.

**ADD-200** – détecteur extérieur crépusculaire et de température sans fil. Pour le détecteur crépusculaire, vous pouvez configurer :

Sensibilité – sélectionnez un nombre de 1 à 16 (1 – minimum ; 16 – maximum).

Pour le capteur de température, vous pouvez configurer :

- Seuil de température sélectionnez le type de seuil :
  - H supérieur (lorsque la température dépasse la valeur définie, l'alarme sera déclenchée),
  - L inférieur (lorsque la température descend en dessous de la valeur définie, l'alarme se déclenche).
- **Température** entrez un nombre compris entre -30 et +70 (avec une précision de 0,5) pour définir la température.

AGD-200 – détecteur de bris de vitre sans fil. Vous pouvez configurer :

Sensibilité – sélectionnez inférieure, moyenne ou supérieure.

- **AMD-202** détecteur magnétique avec entrée pour volets roulants. Pour l'entrée volets roulants, vous pouvez configurer :
  - **Nombre d'impulsions** sélectionnez le nombre d'impulsions au bout duquel l'entrée du volets roulants déclenchera l'alarme. Vous pouvez sélectionner un nombre compris entre 1 et 8.
  - Durée de validité d'une impulsion sélectionnez la période pendant laquelle le nombre défini d'impulsions doit se produire pour que l'entrée du volets roulants déclenche l'alarme. Vous pouvez sélectionner 30 secondes, 120 secondes, 240 secondes ou «---» (durée illimitée).
- AOCD-260 détecteur extérieur rideau double technologie sans fil. Vous pouvez configurer : Sensibilité du capteur PIR – sélectionnez un nombre dans une plage de 1 à 4 (1 – minimum ; 4 – maximum).
  - Sensibilité du capteur MW sélectionnez un nombre de 1 à 8 (1 minimum ; 8 maximum).
- **AOD-210** détecteur extérieur de mouvement double technologie sans fil. Vous pouvez configurer :
  - Sensibilité du capteur PIR sélectionnez un nombre de 1 à 4 (1 minimum ; 4 maximum).
  - Sensibilité du capteur MW sélectionnez un nombre de 1 à 8 (1 minimum ; 8 maximum).
  - Sensibilité du capteur crépusculaire sélectionnez un nombre de 1 à 4 (1 minimum ; 4 maximum).
- APD-200 détecteur passif infrarouge sans fil. Vous pouvez configurer :

Sensibilité – sélectionnez inférieure, moyenne ou supérieure.

- **APD-200 Pet** détecteur passif infrarouge avec immunité aux animaux jusqu'à 20 kg. Vous pouvez configurer :
  - Sensibilité sélectionnez inférieure, moyenne ou supérieure.
- APMD-250 détecteur de mouvement double technologie sans fil. Vous pouvez configurer :
  - **Sensibilité du capteur PIR** sélectionnez un nombre dans de 1 à 4 (1 minimum ; 4 maximum).
    - Sensibilité du capteur MW sélectionnez un nombre dans de 1 à 8 (1 minimum ; 8 maximum).
    - Mode test sélectionnez le mode de fonctionnement en mode test :

PIR & MW - alarme après détection d'un mouvement par deux capteurs,

- PIR alarme après détection d'un mouvement par le capteur PIR,
- MW alarme après détection d'un mouvement par le capteur micro-ondes.
- ARD-200 détecteur de déplacement sans fil. Vous pouvez configurer :
  - Sensibilité sélectionnez un nombre de 1 à 16 (1 minimum ; 16 maximum).
- ASD-250 détecteur de fumée sans fil. Vous pouvez configurer :
  - **Alarme d'autres détecteurs** activez l'option pour que le détecteur signale l'alarme d'autres détecteurs ASD-250.
  - **Envoie alarme** activez l'option pour que le détecteur envoie une alarme à d'autres détecteurs ASD-250.

- **ATD-200** détecteur de température sans fil. Pour chaque position occupée par le détecteur, vous pouvez configurer :
  - Seuil de température sélectionnez le type de seuil :
    - H supérieure ((lorsque la température dépasse la valeur définie, l'alarme déclenchée),
    - L inférieure ((lorsque la température descend en dessous de la valeur définie, l'alarme sera déclenchée).
  - **Température** entrez un nombre compris entre -30 et +70 (avec une précision de 0,5) pour définir la température.
  - **Tolérance** entrez un nombre compris entre 0,5 et 10 (avec une précision de 0,5) pour définir la tolérance.
- **ATX-230** module d'extension de zones filaires : NC et volets roulants. Pour l'entrée volets roulants, vous pouvez configurer :

**Nombre d'impulsions** – sélectionnez le nombre d'impulsions qui fera déclencher une alarme par l'entrée volets roulants. Vous pouvez sélectionner un nombre de 1 à 8.

- **Durée de validité d'impulsion** durée au cours de laquelle un nombre défini d'impulsions doit se produire pour que l'entrée volets roulants déclenche une alarme. Vous pouvez sélectionner 30 secondes, 120 secondes, 240 secondes ou « --- » (durée illimitée).
- **AVD-200** détecteur de choc et détecteur magnétique. Pour le détecteur de choc, vous pouvez configurer :

- ASP-200 sirène extérieure sans fil. Vous pouvez configurer :
  - **Durée de signalisation** sélectionnez la durée de signalisation maximale : 1 minute, 3 minutes, 6 minutes ou 9 minutes.
  - **Son** sélectionnez le type de signalisation acoustique : 1 (son type 1), 2 (son type 2), 3 (son type 3) ou 4 (son type 4) voir le tableau 8.



Tableau 8. Types de signalisation acoustique disponibles dans la sirène ASP-200.

- **ASP-215** sirène intérieure sans fil. Pour chaque position occupée par la sirène, vous pouvez configurer :
  - **Durée de signalisation** sélectionnez la durée de signalisation maximale : 1 minute, 3 minutes, 6 minutes ou 9 minutes.
  - **Son** sélectionnez le type de signalisation acoustique : 1 (son type 1), 2 (son type 2), 3 (son type 3) ou 4 (son type 4) voir le tableau 9.
  - Signalisation optique si l'option est activée, la signalisation sera activée.

Sensibilité – sélectionnez un nombre dans une plage de 1 à 8 (1 – minimum ; 8 – maximum).

1	Deux fréquences du son (1450 Hz/2000 Hz) en alternance en 1 seconde.	
2	Son d'une fréquence croissante (de 1450 Hz à 2000 Hz) en 1 seconde.	
3	Son d'une fréquence décroissante (de 2000 Hz à 1450 Hz) en 1 seconde.	

Tableau 9. Types de signalisation acoustique disponibles dans la sirène ASP-215.

ASW-200 - fiche intelligente 230 V AC. Vous pouvez configurer :

**Mode de fonctionnement** – entrez 0 (commande à distance uniquement), 1 (commande à distance ou manuelle) ou 2 (commande à distance ou manuelle, mais la commande à distance peut être manuellement bloquée).

**ASW-210** – contrôleur 230 V AC à deux canaux encastrable sans fil. Pour chaque position occupée, vous pouvez configurer :

**Mode de fonctionnement** – entrez 0 (le relais ne peut être commandé que par la centrale d'alarme), 1 (l'entrée permet de contrôler le relais à l'aide d'un interrupteur monostable) ou 2 (l'entrée permet de contrôler le relais à l'aide d'un interrupteur bistable).

#### 8.2.2 Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil

En choisissant des dispositifs qui seront pris en charge par le contrôleur intégré à un autre système à l'aide du bus RS-485, prenez en compte le caractère spécifique du fonctionnement de différents dispositifs.

#### 8.2.2.1 Détecteurs sans fil

Le mode de fonctionnement du détecteur est déterminé par la valeur du registre Modbus RTU (voir : « Mode de fonctionnement du détecteur » p. 8) :

- **0x0000 (0)** le détecteur fonctionne en **mode passif.** Ce mode prolonge la durée de vie de la pile. Le détecteur informe le contrôleur de son état pendant la communication périodique (seule l'information sur les sabotages est immédiatement transmise).
- **0x0001 (1)** le détecteur fonctionne en **mode actif**. Le détecteur transmet immédiatement les informations sur le sabotage ou l'alarme au contrôleur.

Les détecteurs passent du mode actif en mode passif et vice-versa pendant la communication périodique. Il en résulte le retard dont la durée dépend de la fréquence de la communication périodique (pour l'option « ECO » activée, cela peut durer même 3 minutes).

Pour la plupart des détecteurs, vous pouvez activer l'option « Toujours act. ».

i

Conformément à la norme EN50131-3, tous les dispositifs panique utilisés avec le contrôleur ABAX 2 doivent toujours être en mode actif.

La durée de vie de la pile dans les détecteurs fonctionnant en permanence en mode actif est plus courte que dans ceux basculés périodiquement en mode passif. Toutefois, si le caractère spécifique d'un détecteur ou de son lieu d'installation n'entraine que le petit nombre d'alarmes, le fonctionnement permanent du détecteur en mode actif n'a pas d'effet significatif sur la durée de vie de la pile.

Le registre Modbus RTU prend la valeur 0x0001 (1) lorsque le détecteur signale une alarme (voir « Information sur l'état du dispositif »).

#### 8.2.2.2 Sirènes sans fil

Pour la sirène, le changement de la valeur du registre Modbus RTU en 0x0001 (1) fera déclencher la signalisation. En fonction de la sirène :

- ASP-200 le registre Modbus RTU affecté à la première position commande la signalisation acoustique, et le registre affecté à la deuxième position – la signalisation optique (voir « Tableau de registres du protocole Modbus RTU »). Grâce à une batterie de haute capacité, la sirène peut recevoir à tout moment les transmissions du contrôleur. Par conséquent, les commandes d'activation / arrêt de la signalisation sont immédiatement envoyées à la sirène.
- **ASP-215** les registres Modbus RTU affectés à deux positions peuvent commander la signalisation acoustique et optique. Cela permet de configurer deux différents types de signalisation indépendamment déclenchés. Les registres peuvent séparément commander la signalisation acoustique et optique ou déclencher une autre signalisation pour différentes alarmes (p. ex. anti-vol, incendie). Compte tenu de la pile de faible capacité, la sirène ne peut recevoir des transmissions du contrôleur que pendant les communications périodiques. Par conséquent, les commandes d'activation et d'arrêt de la signalisation sont envoyées à la sirène pendant la communication périodique. Ainsi, la valeur des registres de mémoire contrôlant la sirène change en 0x0001 (1) pour une durée plus longue que la durée de communication.

La signalisation s'arrêtera à l'expiration de la durée de signalisation maximale, même si la valeur du registre est toujours 0x0001 (1).

Les registres Modbus RTU indiquent l'état de la signalisation (voir « Information sur l'état du dispositif »). L'information sur l'état de la signalisation est envoyée pendant la communication périodique.

#### 8.2.2.3 Module d'extension sans fil de zones et de sorties filaires

Le registre Modbus RTU auquel la sortie du module d'extension est affectée (voir « Commande de l'appareil ») commande le fonctionnement de cette sortie. Le registre Modbus RTU auquel la zone du module d'extension est affectée (voir « Information sur l'état du dispositif ») informe sur l'état de cette zone.

Les informations sur l'état de zones et les commandes de changement de l'état de zones sont immédiatement envoyées. Les paramètres des zones sont envoyés lors de la communication périodique.



En cas de perte de communication avec le contrôleur, toutes les sorties précédemment activées seront désactivées après 20 périodes de communication.

Si le module d'extension ACX-220 est alimenté par le bloc d'alimentation connecté au connecteur APS, l'information transmise par la centrale sur la pile faible signifie :

première zone - surcharge du bloc d'alimentation,

seconde zone – batterie faible,

troisième zone – perte d'alimentation AC.

#### 8.2.2.4 Fiche intelligente / Contrôleurs sans fil 230 V AC

Si la valeur du registre Modbus RTU auquel la fiche/le contrôleur est attribué/e (voir « Commande de l'appareil ») change en 0x0001 (1), le relais contrôlant le circuit 230 V AC s'active (le dispositif connecté à la fiche/au contrôleur est activé).

Le registre Modbus RTU auquel la fiche / le contrôleur est attribué/e (voir « Information sur l'état du dispositif ») prend la valeur 0x0001 (1) lorsque :

- modes de fonctionnement 1 et 2 : le relais contrôlant le circuit 230 V AC est activé,
- mode de fonctionnement 0 : le bouton de la fiche est enfoncé / l'entrée du contrôleur est activee.

i

54

Si le contrôleur ASW-210 occupe une position sur la liste des dispositifs sans fil, seule la première entrée du contrôleur (SW1) est prise en charge et l'état des deux relais change simultanément.

#### 8.2.2.5 Retransmetteur de signaux radio

Le registre Modbus RTU auquel la première position du retransmetteur est affectée prend la valeur 0x0001 (1) en cas de perte d'alimentation 230 V AC.

Le registre Modbus RTU auquel la première position du retransmetteur est affectée prend la valeur 0x0001 (1) en cas de panne de la batterie.

### 9 Télécommandes APT-200

Si le contrôleur fonctionne comme un module d'extension de dispositifs sans fil pour les centrales d'alarme SATEL, le nombre de télécommandes prises en charge dépend du nombre d'utilisateurs de la centrale. Lorsque le contrôleur fonctionne comme un module de dispositifs sans fil avec l'interface Modbus RTU, il peut prendre en charge jusqu'à 256 télécommandes.



İ

Avant d'ajouter une télécommande précédemment enregistrée au système ABAX / ABAX 2, redémarrez-le (pour ce faire, appuyez sur les boutons **O** et **e** te maintenez-les pendant 30 secondes ou retirez la pile pour 30 secondes).

#### 9.1 Module d'extension de dispositifs sans fil pour centrales d'alarme de la société SATEL

Les données relatives aux télécommandes sont sauvegardées dans le contrôleur. Lorsque le contrôleur avec les données sur les télécommandes sera connecté à la centrale, les télécommandes seront automatiquement affectées aux utilisateurs existants.

#### 9.1.1 Télécommandes dans le système INTEGRA / INTEGRA Plus

Si deux ou plus de contrôleurs ABAX / ABAX 2 sont connectés à la centrale, la télécommande sera prise en charge par tous. Les données des télécommandes sont automatiquement enregistrées sur tous les contrôleurs.

Si vous connectez un contrôleur à la centrale INTEGRA 128-WRL ou à la centrale à laquelle un contrôleur ABAX / ABAX 2 est déjà connecté, les données des télécommandes APT-200 doivent être uniformisées. Vous pouvez le faire à l'aide de :

- programme DLOADX dans la fenêtre « Télécommandes ABAX », cliquez sur le bouton « Lire » et tout de suite après la lecture, cliquez sur le bouton « Enregistrer » (après avoir lu les données, vous ne pouvez apporter aucune modification),
- clavier utilisez la fonction « Cop.téléc.ABAX » (mode service ▶ « Structure »
   ▶ « Matériel » ▶ « Modules d'extension » ▶ « Cop. téléc.ABAX »).



À l'aide de la télécommande, l'utilisateur peut contrôler jusqu'à 6 zones du système d'alarme. Ces zones ne peuvent pas exister physiquement, et le type de ligne qui y est programmé doit être différent de « Aucun détecteur » ou « Suivant la sortie ». Vous pouvez sélectionner n'importe quel type pour ces zones. Si vous appuyez sur un bouton de la télécommande, la zone sera violée.

i

Modules ACU-100:												
2:0D:ACU-100 (2Dh) ve	ersion: 6.00 2019-02	2-20										
			Boute	ons télé	comm.	/zones	1	1				
Utilisateur	S/N	0				•	0+0	LED	-	CI	hoix de sorties a co	nfirmer
A1: Administrateur	22	25	26	18	19	34	45 x	1-3-8			[	
U1: Laurent Morellet	264	34	35	18	19			2-3-4		1	28: Panne	_
U2: Pascal Rimet	573	43	26	20	21			6-8		2	5: Stores - salon	-
U3: Rebecca Debreu	7432	25	26	20	21			3-6-8		3	25: Partition 1	-
U4: Magali Lautier												
U5: Bernard Sorel										4	26: Partition 2	
U6: Marie Cahnnel	67321	34	35	18	19			2-3-4		5	27: Partition 3	-
U7: Claude Rieul										6	10: Commande	-
U8: Alain Freron	10									7	1E Charge Jammara	
U9: Gabrielle Sevign										6	15. Stores - terrasse	
U10: Antoine Perrault									-	8	14: Alarme	-
🖶 Lire	Enr.				!	Nouv.	:   :	K Suppr	imer	,		🗸 ок

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton (il n'est pas nécessaire qu'il commande la zone du système), l'information sur l'état de trois sorties du système présentée sur les voyants LED pendant quelques secondes. Vous pouvez ainsi obtenir la confirmation de l'exécution de la fonction ou des informations sur l'état actuel du système. Les sorties dont l'état est présenté sur les voyants LED de la télécommande ne doivent pas exister physiquement.

Vous pouvez indiquer jusqu'à 8 sorties dans le système qui seront utilisées pour informer les utilisateurs de la télécommande (fenêtre « Télécommandes ABAX » dans le programme DLOADX ou fonction « ABAX-conf. » dans le clavier (mode services ▶ « Structure » ▶ « Matériel » ▶ Modules d'extension ▶ « ABAX-conf. »).

Pour plus d'informations sur l'ajout / la suppression des télécommandes à l'aide du clavier, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation de la centrale.

La suppression de la télécommande n'efface que son numéro de série, mais non ses paramètres. Une nouvelle télécommande ajoutée aura les mêmes paramètres que ceux de la télécommande supprimée.

Vous pouvez supprimer toutes les télécommandes et leurs paramètres à l'aide de la fonction « Supprimer téléc.ABAX » disponible au clavier en mode service (▶« Structure » ▶« Matériel » ▶« Modules d'extension » ▶« Supprimer téléc.ABAX »).

#### 9.1.1.1 Gestion des télécommandes à l'aide du programme DLOADX

Vous pouvez gérer les télécommandes dans la fenêtre « Télécommandes ABAX » (fig. 24). La commande d'ouverture de la fenêtre est disponible dans le menu « Utilisateurs ». Avant d'apporter des modifications, cliquez sur le bouton « Lire » et, après avoir apporté des modifications, sur le bouton « Enregistrer » (les données relat<u>ives a</u>ux télécommandes

ne sont pas lues ni sauvegardées si vous cliquez sur le bouton du programme). au menu principal

#### Ajouter une télécommande

#### Saisie manuelle du numéro de série

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une télécommande.
- 2. Tapez le numéro de série de la télécommande et appuyez sur ENTER.

#### Lecture du numéro de série en cours de la transmission

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une télécommande.
- 2. Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
- 3. La fenêtre « Nouveau » s'affiche.
- 4. Appuyez sur le bouton de la télécommande.
- 5. Lorsque le numéro de série s'affiche dans la fenêtre, cliquez sur le bouton « OK ».
- 6. La fenêtre « Nouveau » se fermera.
- 7. Le numéro de série d'une nouvelle télécommande sera affiché dans la colonne « S/N ».

#### Attribuer une zone au bouton de la télécommande (combinaison de boutons)

- 1. Cliquez sur le champ correspondant au bouton (combinaison de boutons).
- 2. Tapez le numéro de série de la zone et appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur la touche ESPACE pour activer/désactiver la fonction de génération d'événements. Si le symbole x est affiché à côté du numéro de la zone, l'événement ne sera pas enregistré après le clic sur le bouton / la combinaison de boutons (si aucun symbole n'est affiché, l'événement sera enregistré).

#### Attribuer des sorties aux voyants LED

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « LED ».
- 2. À l'aide du clavier, entrez 3 chiffres au maximum. Chacun des chiffres doit correspondre au numéro du champ avec la sortie sélectionnée pour confirmer (sur le côté droit de la fenêtre) c'est-à-dire de 1 à 8. Les noms des sorties dans les champs désignés par ces chiffres seront affichés en gras.

#### Supprimer une télécommande

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur auquel vous souhaitez supprimer une télécommande.
- 2. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».
- 3. La fenêtre « Confirmer » s'ouvrira.
- 4. Cliquez sur le bouton « Oui ».
- 5. La fenêtre « Confirmer » se fermera.
- 6. Le numéro de série de la télécommande affiché dans la colonne « S/N » sera supprimé.

#### 9.1.2 Télécommandes dans le système VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Les fonctions qui peuvent être activées à l'aide des télécommandes et les informations qui peuvent être présentées sur les voyants LED sont décrites dans les notices des centrales VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

Après l'ajout d'une télécommande, ses paramètres sont automatiquement configurés selon le schéma défini pour les autorisations de l'utilisateur. Ces paramètres peuvent être modifiés (autres fonctions peuvent être attribuées aux boutons / combinaisons de boutons et autres informations aux voyants LED).

Les procédures d'ajout et de modification de l'utilisateur au moyen du clavier pendant lesquelles vous pouvez ajouter ou supprimer une télécommande et programmer ses

57

paramètres sont présentés dans les notices des centrales VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

i

La suppression d'une télécommande ne fait supprimer que son numéro de série mais non ses paramètres. Lorsqu'une nouvelle télécommande sera ajoutée, elle aura les mêmes paramètres que celle supprimée.

Vous pouvez supprimer toutes les télécommandes et leurs paramètres à l'aide de la fonction « Supprimer téléc.ABAX » disponible dans le mode service sur le clavier (▶ « 2.Matériel » ▶ « 1.Clav. et mod. d'ext. » ▶ « 8. Supprimer téléc.ABAX »).

#### 9.1.2.1 Gestion des télécommandes à l'aide du programme DLOADX

Vous pouvez gérer des télécommandes dans la fenêtre « Versa – Structure », onglet « Matériel » en cliquant sur le nom du contrôleur dans la liste des dispositifs puis sur l'onglet « Télécommandes » (fig. 25). Avant d'apporter des modifications, cliquez sur le bouton « Lire », puis après avoir effectué les modifications – sur le bouton « Enregistrer » (les données relatives aux télécommandes ne sont pas lues si vous cliquez <u>sur le</u> bouton

🎙 dans le menu principal, elles ne sont pas enregistrées si vous cliquez sur 🖳

Systeme Matériel	version: 6.00.2019-02-20				ACL	J-100	/120	/270						
VERSA Plus: VERSA Plus z A	Nom	L: ACU-100	(08)											
ାରିଛି Modid'ext.	Sabotage signale dans part.: 🕫 1: Rez-de-chaussée 🕜 2: Etage													
	Communication period • 12sec.		С	24sec.						c	36sec.			
	🔲 Plus haute sensibilité d	détec.brouillage 🗍	L'utilisate	ur peu	t rempla	acer ba	itterie V	ERSA-L	CDM-V	VRL 🗆	No auto	omatic wirele	ss device firm	ware up
	Zones/Sorties Télécom	nandes   LCD-WF	8L											
12: CA-64 Ei (12)		S/N	0				•	0+0	led 1	led 2	led 3			
	1: Laurent Morellet	530407	31	32	34	35	38	43	13	23	26			
	2: Pascal Rimet	264	31	32	34	35	38	43	13	23	26			
	3: Rebecca Debreu	7842	39	42	53	54			15	25	5			
	4: Magali Lautier		1						0	0	0			
	5: Bernard Sorel	8491	39	42	53	54			15	25	5			
	6: Marie Cahnnel			0					0	0	0			
											M	ode test Sunchroniser	Nouve	eau disp

Fig. 25. Programme DLOADX : gestion des télécommandes si le contrôleur est connecté aux centrales VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

#### Ajouter une télécommande

#### Saisie manuelle du numéro de série

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une télécommande.
- 2. Tapez le numéro de série de la télécommande et appuyez sur ENTER.

#### Lecture du numéro de série en cours de la transmission

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une télécommande.
- 2. Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
- 3. La fenêtre « Nouveau » s'affichera.
- 4. Appuyez sur le bouton de la télécommande.

- 5. Lorsque le numéro de série s'affiche dans la fenêtre, cliquez sur le bouton « OK ».
- 6. La fenêtre « Nouveau » se fermera.
- 7. Le numéro de série d'une nouvelle télécommande sera affiché dans la colonne « S/N ».

#### Attribuer une fonction au bouton de la télécommande (combinaison de boutons)

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ correspondant au bouton (à la combinaison de boutons).
- 2. La liste de fonctions sera affichée.
- 3. Cliquez sur la fonction qui sera activée par le bouton de la télécommande (combinaison de boutons).

#### Attribuer des informations aux voyants LED

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ correspondant au voyant LED.
- 2. La liste de fonctions qui peuvent être présentées par le voyant sera affichée.
- 3. Cliquez sur l'information qui sera présentée.

#### Supprimer une télécommande

- 1. Cliquez sur le champ dans la colonne « S/N » à côté du nom utilisateur dont la télécommande sera supprimée.
- 2. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».
- 3. La fenêtre « Confirmer » s'affichera.
- 4. Cliquez sur le bouton « Oui ».
- 5. La fenêtre « Confirmer » se fermera.
- 6. Le numéro de série d'une nouvelle télécommande affiché dans la colonne « S/N » sera supprimé.

#### 9.2 Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU

À l'aide d'une télécommande, l'utilisateur peut commander les appareils du système intégrés au contrôleur. La pression sur un bouton de la télécommande modifie la valeur des registres Modbus RTU.

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande, tous les voyants LED de la télécommande clignoteront pendant quelques secondes indiquant qu'une transmission au contrôleur est en cours.

#### 9.2.1 Gestion de télécommandes

Vous pouvez gérer les télécommandes à l'aide du programme ABAX 2 Soft (voir : « Programme ABAX 2 Soft » p. 13).

Avant d'effectuer des modifications, cliquez sur  $\underline{\mathbb{O}}$ , et après avoir effectué des modifications – sur  $\widehat{\mathbb{O}}$ .

#### 9.2.1.1 Ajouter une télécommande

- 1. Cliquez sur 🙂
- 2. La fenêtre « Ajouter des télécommandes » s'affiche.
- 3. Entrez le numéro de série de la télécommande à ajouter dans le champ « Numéro de série ».
- 4. Appuyez le bouton de la télécommande.
- 5. Un message confirmera l'ajout de la télécommande (sauf si vous avez entré un numéro de série invalide dont le message vous informera).

5.1. Le type de la télécommande s'affiche.

- 5.2. Le nom de la télécommande s'affiche. Vous pouvez changer ce nom.
- 5.3. Vous pouvez sélectionner la position que la télécommande occupera dans la liste.
- 6. Cliquez sur 🔜 🖉 🔍
- 7. La fenêtre « Ajouter des télécommandes » se fermera.
- 8. La nouvelle télécommande s'affiche dans la liste des télécommandes.

#### 9.2.1.2 Supprimer une télécommande

- 1. Cliquez sur la télécommande à supprimer.
- 2. Cliquez sur 🧲.
- 3. La fenêtre « Supprimer des télécommandes » s'affiche.
- 4. Cliquez sur le bouton « SUPPRIMER ».
- 5. La fenêtre « Supprimer des télécommandes » se fermera.

#### 10 Mise à jour du contrôleur

*i* Lors de la mise à jour de son logiciel, le contrôleur n'exécute pas ses fonctions habituelles.

N'oubliez pas de sauvegarder les paramètres du contrôleur dans un fichier avant la mise à jour du logiciel.

- 1. Téléchargez le programme de mise à jour du logiciel du contrôleur ACU-280 sur le site www.satel.eu.
- Connectez le port RS-232 (TTL) du contrôleur au port USB de l'ordinateur. Pour établir la connexion, utilisez le convertisseur USB-RS proposé par SATEL.
- 3. Activez le programme de mise à jour du logiciel du module.
- 4. Cliquez sur le bouton
- Lorsque la fenêtre de configuration de la connexion s'ouvre, sélectionnez le port COM de l'ordinateur par lequel la communication avec le port RS-232 (TTL) du contrôleur aura lieu.
- 6. Lorsque vous serez demandé si vous souhaitez continuer la mise à jour du logiciel, cliquez sur « Oui ». Le logiciel du contrôleur sera mis à jour.

#### 10.1 Mise à jour de dispositifs sans fil ABAX 2

Lors de la mise à jour du logiciel du contrôleur, les programmes permettant la mise à jour du logiciel des dispositifs du système ABAX 2 sont également enregistrés dans la mémoire du contrôleur. Si des dispositifs avec des versions de logiciel anciennes sont enregistrés dans le contrôleur, leur logiciel est automatiquement mis à jour par le contrôleur. Le processus de vérification du logiciel des dispositifs enregistrés est exécuté après chaque mise à jour du logiciel du contrôleur ainsi qu'après l'ajout de nouveaux dispositifs.

Si les tentatives de mise à jour automatique du logiciel des dispositifs échouent (suite, p. ex.,

à un brouillage du signal radio ou à des problèmes d'alimentation du dispositif), l'icône A sera affichée près de la version du logiciel du dispositif dans le programme ABAX 2 Soft.

Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton (voir « Statut de dispositifs » p. 19 et « Statut de télécommandes » p. 22) pour activer encore une fois le processus de mise à jour.

i

Si vous ne souhaitez pas que le contrôleur mette automatiquement à jour le logiciel des dispositifs enregistrés, activez l'option « Pas de mise à jour automatique du logiciel des dispositifs sans fil » dans le contrôleur.

#### 11 Restaurer des paramètres d'usine du contrôleur

- 1. Mettez le contrôleur hors tension.
- 2. Si les fils du contrôleur sont connectés au bus de communication, débranchez-les.
- 3. Croisez les bornes CKE et DTE.
- 4. Mettez le contrôleur sous tension. Le voyant indiquant l'état de communication avec la centrale d'alarme commencera à clignoter.
- 5. Lorsque les paramètres d'usine par défaut sont rétablis, le voyant s'éteint un moment, puis il reste allumé.
- 6. Ouvrez les bornes CKE et DTE.
- 7. Mettez le contrôleur hors tension.
- 8. Rebranchez les fils au bus de communication du contrôleur.
- 9. Remettez le contrôleur sous tension.

#### 12 Remplacer la pile dans le dispositif ABAX 2

Il y a risque d'explosion de la pile en cas d'utilisation de la pile différente que celle recommandée par le fabricant ou en cas de manipulation incorrecte.

Soyez particulièrement prudent lors du remplacement de la pile. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences d'une mauvaise installation de la pile.

Il est interdit de jeter les batteries usagées. Vous êtes tenu de vous en débarrasser conformément aux dispositions relatives à la protection de l'environnement en vigueur.

Lorsque l'appareil indique une pile faible, la pile doit être remplacée.

i

Lors du remplacement de la batterie, attendez environ 1 minute entre le retrait de l'ancienne batterie et l'installation de la nouvelle.

Après le remplacement de la pile, l'appareil informera le contrôleur / la centrale d'alarme de son état pendant la communication périodique. En conséquence, les informations peuvent être envoyées avec un retard dont la durée dépend de la fréquence de la communication périodique (si l'option « ECO » est activée, cela peut prendre jusqu'à 3 minutes).

### 13 Spécifications techniques

Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Porte de communication radio (en espace ouvert)	do 1600 m
Tension d'alimentation	12 V DC ±15%
Consommation de courant en état de veille	55 mA
Consommation max. de courant	60 mA
Niveau de protection selon EN50131-3	Grade 2
Normes respectées EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN	N 50131-3, EN 50131-5-3
Classe environnementale selon EN50130-5	

### 14 Historique des modifications dans le contenu de la notice

Version de la notice	Modifications effectuées
02/20	• Le contenu du chapitre « Introduction » (p. 4) a été mis à jour
02,20	<ul> <li>Le contenu du chapitre « mitoduction » (p. 4) à cté mis à jour.</li> <li>Le contenu du chapitre « Caractéristiques » (p. 4) a été mis à jour.</li> </ul>
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Carte électronique » (p. 5) a été mis à jour.</li> </ul>
	• Le chapitre « Bus RS-485 » (p. 7) a été ajouté.
	• Le contenu du chapitre « Préparer le câblage » (p. 10) a été mis à jour.
	• Le contenu du chapitre « Raccorder des fils » (p. 12) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Connecter l'alimentation et démarrer le contrôleur » (p. 13) a été mis à jour.</li> </ul>
	• L'emplacement et le contenu du chapitre « Programme ABAX 2 Soft » (p. 13) ont été modifiés et mis à jour.
	• Le contenu du chapitre « Barre menu du programme » (p. 14) a été mis à jour.
	Le chapitre « Configuration » (p. 15) a été ajouté.
	<ul> <li>Le chapitre « Statut de dispositifs » (p.19) a été ajouté.</li> </ul>
	<ul> <li>Le chapitre « Télécommandes » (p. 22) a été ajouté.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Statut de télécommandes » (p. 22) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le chapitre « Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU » (p. 33) a été ajouté.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Configuration du système ABAX 2 » (p. 34) a été modifié.
	<ul> <li>Le chapitre « Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU » (p. 49) a été ajouté.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Télécommandes APT-200 » (p. 54) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le chapitre « Module de dispositifs sans fil avec interface Modbus RTU » (p. 58) a été ajouté.</li> </ul>
	• Le chapitre « Remplacer la pile dans le dispositif ABAX 2 » (p. 60) a été ajouté.
09/20	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Tableau de registres du protocole Modbus RTU » (p. 7) a été mis à jour.</li> </ul>
01/21	• Le contenu du chapitre « Contrôleurs sans fil 230 V AC » (p. 48) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Fiche intelligente / Contrôleurs sans fil 230 V AC » (p. 53) a été mis à jour.</li> </ul>
10/21	<ul> <li>L'information sur la version requise du programme des centrales INTEGRA / INTEGRA Plus (p. 4) a été mise à jour.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Tableau de registres du protocole Modbus RTU » (p. 7) a été mis à jour.
	<ul> <li>L'information sur la version requise du programme ABAX 2 Soft (p. 14) a été ajoutée.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Statut de dispositifs » (p. 19) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Dispositifs sans fil gérés par le contrôleur » (p. 23) a été mis à jour.</li> </ul>
	<ul> <li>L'information sur la version requise du programme DLOADX (p. 25 i 30) a été ajoutée.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre « Paramètres de dispositifs » (p. 37) a été mis à jour.
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil » (p. 47) a été mis à jour.</li> </ul>
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Configuration de dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft » (p. 49) a été mis à jour.</li> </ul>
	• Le contenu du chapitre "Spécificité de fonctionnement de dispositifs sans fil" (p. 52)
	a été mis à jour.

62	ACU-280	SATEL
01/22	<ul> <li>L'information sur la version requise du programme ABAX 2 Soft (p. 14) a été ajoutée.</li> </ul>	•
	<ul> <li>Les informations sur le détecteur AXD-200 (p. 24) ont été ajoutées.</li> </ul>	
	• L'information sur la version requise du programme DLOADX (p. 25 et 30) a mise à jour.	été
	<ul> <li>L'information sur la possibilité de sélectionner le type du dispositif pour le dé AXD-200 lors de son ajout au système (pp. 28, 31 et 33) a été ajoutée.</li> </ul>	tecteur
	• Le contenu du chapitre « Paramètres de dispositifs » (p. 37) a été mis à jour	
	<ul> <li>Le contenu du chapitre « Configuration de dispositifs à l'aide du programme ABAX 2 Soft » (p. 49) a été mis à jour.</li> </ul>	