

# PIN5/RJ-TTL

KABEL ZUM ANSCHLUSS DES MODULS ETHM-1 AN DIE VERSA ZENTRALEN

- Kabel zum Anschluss des Moduls **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus** an die VERSA Zentralen

