ACCO-USB

INTERFAZ RS–485/USB

El ACCO–USB sirve para conectar el sistema de control de acceso **ACCO** con el ordenador PC. Es un convertidor que posibilita conectar el bus de comunicación RS–485 por medio del puerto USB en serie al ordenador con el software **ACCO–SOFT–LT** instalado. Gracias a ello, el administrador del sistema obtiene un acceso fácil y cómodo a todos sus elementos. La posibilidad de conectar directamente el lector de tarjetas de proximidad **ACCO–USB–CZ** garantiza que la agregación de nuevos usuarios y la gestión de sus derechos es fácil. El convertidor no requiere instalación de ningún controlador especial. Se alimenta directamente desde el puerto USB.

- conexión del bus de comunicación RS–485 del sistema **ACCO** al ordenador PC por medio del bus USB
- conector RJ–45 para conectar el lector de tarjetas de proximidad **ACCO–USB–CZ**
- alimentación desde el puerto USB del ordenador
- instalación simple de tipo Plug&Play
- diodos LED que informan del estado de dispositivo



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	125 x 114,5 x 31 mm
Rango de temperaturas de trabajo	+5...+40 °C
Tensión de alimentación	5 V (descarga del puerto USB)
Peso	250 g

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.