

INT-TSI-SSW

TOUCHSCREEN BEDIENDEEL

Het **INT-TSI** bediendeel is een echt commandocentrum voor een slim alarmsysteem. Dankzij de mogelijkheden voor het aanpassen van de interface naar de wensen van individuele gebruikers, voorziet deze in een perfecte oplossing voor zowel personen die geïnteresseerd zijn in eenvoudige bediening, als ook voor geavanceerde gebruikers die uitgebreide systeem functionaliteiten willen gebruiken.

- capacitief 7" touchscreen voor eenvoudige systeem bediening
- grafische intuïtieve bedieningsinterface, aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker
- een optie om platte afbeeldingen te kiezen (v1.04 of nieuwer)
- MACRO functies voor het uitvoeren van meerdere acties door één enkel commando
- de mogelijkheid voor het bekijken van beelden van IP camera's (MJPEG via HTTP) en in v1.04, H.264 via ethernet (RTSP).
- MASTER/SLAVE werkingmode beschikbaar (v1.04 of nieuwer)
- een groot aantal beschikbare widgets voor het uitvoeren van diverse functies, inclusief een weer widget. De voorspellingen hiervan worden gedownload via de **openweathermap.org** service (v1.04 of nieuwer).
- widget grootte is aan te passen (v1.04 of nieuwer)
- de mogelijkheid om de systeem status in de screensaver mode te laten zien (v1.04 of nieuwer)
- de mogelijkheid om de geconfigureerde gebruikersinterface direct vanaf het **TSI Builder** programma, via het netwerk naar de bediendelen te verzenden (v1.04 of nieuwer)
- beschikbaar in zilver (**INT-TSI-SSW**), zwart (**INT-TSI-BSB**) en WIT (**INT-TSI-WSW**)



De volgende camera's om te bekijken op het INT-TSI bediendeel (v1.04 of nieuwer) zijn geverifieerd en getest:

- AXIS: AXIS 216FD, AXIS 207
- BCS 3200
- DAHUA: HCVR7204A-V2, IPC-HFW8301EP, IPC-HDBW8301P
- GRUNDIG: GCI-K0589-T, GCI-K1526D
- HIKVISION: DS-2CD783F-E, DS-2CD2012-I
- IPC: IPC-HFW4300S-030B, IPC-HFW2300R-Z, IPC-HFW5502C, IPC-HFW5200C
- SAMSUNG: SNB6004
- VIVOTEK: IP7161, IP83XX, IP81XX, FD83XX, FD81XX
- BRICKCOM: alle versies

Lijst met geteste camera's:

http://www.satel.pl/files/bcs_cameras.pdf

Solution description for the issue of a cyclical restarts of the INT-TSI keypad

Instructions for the installer

- Remove the micro SD card from the INT-TSI keypad socket.
- Download the "update.zip" file (button below).
- Extract the contents of the archive.
- Copy the file named "update" (without extension) directly to the memory card removed from the keypad. Do not delete any files from the card!

- Insert the memory card back into the INT-TSI keypad socket.
- Perform restart of the INT-TSI keypad (from the keypad menu or by temporarily disconnecting its power supply).
- If the date in the control panel was changed, update it and restore the time synchronization function.

This procedure should not be carried out on keypads with software versions lower than 1.7.32

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10°C...+55°C
Stand-by verbruik	500 mA
Maximaal verbruik	620 mA
Gewicht	430 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
Ondersteunde geheugenkaarten	microSD, micro SDHC
Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte)	196 x 129 x 22 mm

