

ACCO-SOFT-LT

ACCO-SOFT-LT to darmowe oprogramowanie przeznaczone do zarządzania systemem kontroli dostępu **ACCO**, w tym do konfiguracji ustawień modułów kontroli przejścia **ACCO-KP**, **ACCO-KP-PS**, **ACCO-KPWG** i **ACCO-KPWG-PS**. Oprogramowanie służy do zarządzania użytkownikami systemu **ACCO**, ich uprawnieniami, schematami i harmonogramami dostępu dla każdego z nich. Ponadto zapewnia obsługę oraz wizualizację stanu pojedynczego kontrolera, jak i całego systemu naniesionego na plan obiektu, ułatwiając jego nadzorowanie. Program daje również możliwość bezpośredniego zarządzania podłączonymi przejściami. ACCO-SOFT-LT gromadzi informacje dotyczące występujących zdarzeń, z możliwością eksportu ich listy do plików CSV lub XLS. Zdarzenia mogą być filtrowane, dostępne jest także wyświetlanie fotografii przypisanych do użytkowników związanych z danym zdarzeniem.

- praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7
- konfigurowanie ustawień modułów: **ACCO-KP**, **ACCO-KPWG**, **ACCO-KP-PS**, **ACCO-KPWG-PS**
- wizualizacja stanu systemu i modułów kontrolera przejścia
- zarządzanie użytkownikami systemu **ACCO**
- definiowanie schematów dostępu dla użytkowników systemu **ACCO**
- dodano obsługę pastylek Dallas
- odczyt pamięci zdarzeń
 - wyświetlanie fotografii użytkowników przy zdarzeniach ich dotyczących
 - rozbudowane funkcje filtrowania zdarzeń
 - eksport zdarzeń do formatów CSV lub EXCEL
- łączność z modułami:
 - RS-232 (port na płycie modułu)
 - RS-485 (za pośrednictwem konwertera USB/RS-485 **ACCO-USB**)

Uwaga!

Program ACCO-SOFT-LT w wersji:

- **v1.03** współpracuje ze wszystkimi kontrolerami ACCO wyłącznie w wersji **v2.03**
- **v1.04** współpracuje ze wszystkimi kontrolerami ACCO wyłącznie w wersji **v3.00**
- **v1.05** współpracuje ze wszystkimi kontrolerami ACCO w wersji **v3.00** lub **v3.01**
- **v1.07.004** współpracuje ze wszystkimi kontrolerami ACCO w wersji **v3.01**
- **v1.07.005** współpracuje ze wszystkimi kontrolerami ACCO w wersji **v3.02**