

GUARD64

- praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/7/8
- programowanie systemu alarmowego
- wizualizacja stanu systemu alarmowego na monitorze komputera
- odczyt pamięci zdarzeń systemu
- umożliwienie obsługi systemu z niezależnego manipulatora LCD na ekranie komputera
- łączność z centralą:
 - bezpośrednie podłączenie do komputera przez port RS-232 manipulatora LCD
 - przez linię telefoniczną i modem analogowy lub modem ISDN czy GSM – przy użyciu modemu zewnętrznego przy **CA-64**