

GUARDX

- praca w środowisku Windows XP/VISTA/7/8/10 (wersja 1.14 lub nowsza)
- praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP/7/8 (do wersji 1.13 włącznie)
- wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera
- bieżące informowanie o sytuacjach alarmowych
- udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej
- sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie
- umożliwienie obsługi systemu z niezależnego manipulatora LCD na ekranie komputera
- umożliwienie tworzenia i edycji użytkowników systemu i ich uprawnień
- łączność z centralą
 - bezpośrednie podłączenie do komputera portu RS-232 manipulatora LCD
 - lub z wykorzystaniem zewnętrznych modułów poprzez LAN/Internet, ISDN lub GSM/GPRS/LTE
 - przez linię telefoniczną i modem – zalecane użycie modemu zewnętrznego: analogowego, ISDN lub modułu GSM