

INTEGRA 128 Firmware

Do aktualizacji firmware'u niezbędny jest program FLASHX w wersji odpowiadającej wersji aktualizowanego oprogramowania.

Przed aktualizacją firmware'u należy sprawdzić, czy nie jest konieczna aktualizacja oprogramowania innych urządzeń oraz programów **DLOADX/GUARDX**.