

KNX-USB Soft

Program KNX-USB Soft pozwala przełączyć interfejs KNX-USB w tryb logowania magistrali, w którym historia zdarzeń generowanych na magistrali KNX zapisywana jest do pamięci nieulotnej urządzenia (do 350 000 zapisów).

Właściwości:

- możliwość przełączenia modułu KNX-USB w tryb logowania magistrali
- odtwarzanie historii zdarzeń z magistrali KNX – eksport danych z pamięci interfejsu do pliku CSV (Excel) lub XML (ETS)
- możliwość kasowania pamięci nieulotnej KNX-USB