

TESTER INDIGO

TESTER INDIGO służy do sprawdzania poprawności działania akustycznych czujek zbitcia szyby. Podczas testu emituje bardzo głośny dźwięk mający symulować rozbijanie szkła. Do wyboru są trzy rodzaje sygnału: dla szkła hartowanego, zwykłego i laminowanego. Zaleca się użycie testera przed ostatecznym zainstalowaniem testowanej czujki – daje to możliwość wyboru miejsca zapewniającego optymalny zasięg jej detekcji. Aby chronić słuch osoby obsługującej tester, jest on wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Tester posiada diodę LED informującą o słabym stanie baterii i konieczności ich wymiany.

- imitowanie dźwięków rozbijanego szkła: zwykłego, hartowanego i laminowanego
- zasilanie z baterii alkalicznej 6LR61



Masa
Bateria

110 g
9 V 6LR61