

# STAM-2 BT

## STAM-2 SET

- přijímací karta **STAM-1 P**
- software **STAM-2** (pro 3 pracovní stanice)
- instalační manuál
- ochranný USB klíč

