

INT-RS Plus

INTERFACE ZUR INTEGRATION DER SYSTEME

Das Modul **INT-RS Plus** erlaubt, die Alarmsysteme **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** und der Zentrale **INTEGRA 256 Plus** mit externen Geräten oder mit dem Computer zu integrieren. **INT-RS Plus** ermöglicht die Verwaltung der Zentralen von anderen Firmen per Fernzugriff.

- RS-232 Schnittstelle für Anschluss an den Bedienteilbus
- Kommunikation mit dem Programm **GUARDX**
- Bedienung der Aufschaltung via RS-232
- offener Protokoll für Integration mit anderen Systemen (Implementierung des RS232-Protokolls auf der Seite des Fremdsystems erforderlich)
- galvanische Trennung zum Schutz der Potentiale



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umweltklasse | II |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 57x80 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 35 mA |
| Max. Stromaufnahme | 40 mA |
| Gewicht | 42 g |

