
ACU-100

CONTRÔLEUR DU SYSTÈME SANS FIL



Le contrôleur **ACU–100** permet non seulement l'utilisation des dispositifs sans fil ABAX avec les centrales SATEL : **INTEGRA** et **VERSA** mais aussi l'extension sans fil presque de chaque système d'alarme. Le module **ACU–100** permet la gestion de jusqu'à 48 dispositifs sans fil et, en plus, il fournit des outils facilitant l'installation et l'entretien futur du système.

- gestion de max. 48 appareils sans fil du système **ABAX** ou **ABAX 2** (en version min. 4.04):
  - détecteurs ABAX : **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **AOD–200**, **ARD–100**, **ASD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - détecteurs ABAX 2 : **APD–200**, **APD–200 Pet**, **APMD–250**, **AOD–210**, **AXD–200**, **AGD–200**, **ASD–200**
  - sirènes ABAX : **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - sirènes ABAX 2 : **ASP–215 R**
  - autres ABAX : **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100**, **ASW–100 E** / **ASW–100 F**
  - autres ABAX 2 : **ACX–210**, **ACX–220**, **ARF–200**, **ASW–210**
- gestion de max. 248 télécommandes (en fonction de la centrale) : **APT–100**, **APT–200**
- 4 entrées de commande NO/NF avec possibilité d'extension jusqu'à 24 entrées
- 8 sorties OC avec possibilité d'extension jusqu'à 48 sorties
- 4 sorties fonctionnelles signalant les événements de :
  - sabotages
  - perte de communication avec périphérique sans fil
  - brouillage du signal radio
  - problème d'alimentation basse des périphériques sans fil
- connexion aux centrales d'alarme **VERSA**, **INTEGRA** et **CA–10** par le bus de communication
- fonctionnement avec toutes les centrales d'alarme utilisant les zones et les sorties du récepteur sans fil
- programmation des réglages du système par :
  - clavier LCD (connecté au contrôleur lors de la programmation)
  - clavier LCD du système d'alarme **INTEGRA** en mode service
  - ordinateur avec logiciel **DLOAD10** (connecté au port RS–232 lors de la programmation)
  - ordinateur connecté à la centrale d'alarme INTEGRA (logiciel **DLOADX**)
- port RS–232 avec isolation optique pour la connexion de l'ordinateur
- mise à jour du logiciel sans démontage du dispositif

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Courant de régime de sorties	50 mA
Dimensions du boîtier	126 x 158 x 32 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Plage de fréquences de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Consommation de courant en veille	140 mA
Consommation max. de courant	140 mA
Portée de communication radio (en espace ouvert)	à 500 m m

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.