

# INT-RS Plus

## INTERFACCIA RS-232 PER INTEGRAZIONE

Il modulo **INT-RS Plus** permette di integrare un sistema di allarme basato su centrali **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**, compresa la centrale **INTEGRA 256 Plus**. Grazie a questo modulo, le centrali possono essere gestite da software di altri produttori

- interfaccia RS-232 installabile su bus tastiera
- compatibile con programma **GUARDX**
- gestione allarmi tramite RS-232
- protocollo aperto per integrazione (richiede l'implementazione del protocollo RS-232 nel sistema di terze parti)
- separazione galvanica per la protezione dalla differenza di potenziale



### SCHEMA TECNICA

|  |              |
|--|--------------|
| Classe ambientale                          | II           |
| Tensione di alimentazione (±15%)           | 12 V DC      |
| Dimensioni della scheda elettronica        | 57x80 mm     |
| Temperatura di lavoro                      | -10...+55 °C |
| Assorbimento energetico in stato di pronto | 35 mA        |
| Assorbimento energetico massimo            | 40 mA        |
| Peso                                       | 42 g         |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.