

INT-TSI-SSW

TASTIERA TOUCH-SCREEN

La tastiera **INT-TSI** è la migliore interfaccia utente del sistema INTEGRA. Grazie alla possibilità di personalizzazione per ogni utente, la tastiera rappresenta una soluzione ideale per le persone che desiderano una gestione semplice unita ad un'ampia funzionalità.

- touchscreen capacitivo da 7" per una semplice gestione del sistema
- completa personalizzazione dell'interfaccia per ogni singolo utente
- diversi template grafici tra cui scegliere
- funzioni MACRO per eseguire più operazioni con un singolo tocco
- visualizzazione streaming video da telecamere IP (MJPEG via HTTP e, per versioni v1.04 e superiori MPEG-4, H.264 via RTSP)
- widget "Intercom" - funzionalità di videocitfono; interfacciamento con posti esterni DAHUA
- supporto per una tastiera aggiuntiva connessa via Ethernet per ogni tastiera connessa al bus - è quindi possibile raddoppiare il numero di tastiere nell'intero sistema
- ampia gamma di widget dedicati per varie funzioni, tra cui il widget "Weather" che accede alle previsioni meteo dal servizio openweathermap.org
- scalabilità della dimensione del widget
- possibilità di visualizzare lo stato sistema in modalità screensaver
- funzione cornice fotografica
- possibilità di salvare la configurazione dell'interfaccia direttamente dal software **TSI Builder** alla tastiera tramite Ethernet
- disponibile nella versione silver (**INT-TSI-SSW**), nera (**INT-TSI-BSB**) e bianca (**INT-TSI-WSW**)



e funzioni di videocitfono in cooperazione tra la tastiera INT-TSI e i posti esterni DAHUA sono state verificate con i seguenti modelli:

- VTO2000A (3.120.1026000.0 R, data di rilascio 2018-06-20)
- VTO2111D-WP (3.120.0012000.0.R, data di rilascio 2018-07-31)
- VTO6000CM (3.120.1026000.0 R, data di rilascio 2018-06-20)
- VTO6210B (3.120.1026000.0 R, data di rilascio 2018-06-20)
- VTO6210BW (3.120.1026000.0 R, data di rilascio 2018-06-20)

Si consiglia di utilizzare l'ultimo software nei videocitfoni, ma alla versione precedente il supporto per il protocollo SIP.

Descrizione della soluzione per il problema dei riavvii ciclici della tastiera INT-TSI
Istruzioni per l'installatore

- Rimuovere la scheda micro SD dalla presa della tastiera INT-TSI.
- Scaricare il file "update.zip" (cliccare sul pulsante in basso)
- Estrarre il contenuto dell'archivio.
- Copiare il file denominato "update" (senza estensione) direttamente sulla scheda di memoria rimossa dalla tastiera. Non eliminare alcun file dalla scheda!
- Reinserire la scheda di memoria nella presa della tastiera INT-TSI.
- Eseguire il riavvio della tastiera INT-TSI (dal menù della tastiera o scollegando temporaneamente la sua alimentazione).
- Se la data in centrale è stata modificata, aggiornarla e ripristinare la funzione di sincronizzazione dell'ora.

Questa procedura non dovrebbe essere eseguita su tastiere con versioni software inferiori alla 1.7.32

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Assorbimento energetico in stato di pronto	500 mA
Assorbimento energetico massimo	620 mA
Peso	430 g
Umidità massima	93 \pm 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Schede di memoria gestite	microSD, micro SDHC
Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore)	196 x 129 x 22 mm

