BTM-KNX

ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ KNX

Шинный соединитель для системы KNX, необходимый для подключения модуля **INT–KNX** к шине KNX.



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.