

PL

MONTAŻ

Czujka przyciśniona jest do przycisku w pomieszczeniach zamkniętych. Powinna być instalowana na suficie, w odległości minimum 0,2 metra od ścian lub innych obiektów.

▲ Czujki nie należy instalować w miejscach, gdzie występuje duża koncentracja kurzu i pyłu oraz w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej. Czujka nie powinna być montowana w pobliżu grzejników i kuchennych obrotowych czujek.
Obrotowy czujnik nie można zamknąć bez wyciągnięcia baterii.

Ważne! Niezależnie od sposobu baterii w przypadku zastosowania linijnej baterii nie zalecana przez producenta lub niewłaściwego postoprowania z baterią. Zawszej szeregowej instalacji w trakcie montażu i wymiany baterii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowej instalacji.

Ponizszy opis dotyczy montażu czujki, która ma pracować w systemie bezprzewodowym. Jeżeli czujka ma pracować samodzielnie, pomini kroki 4-6.

1. Zmontuj plastikową osłonkę przycisku. 2. Wyjmij baterie z osłonki.

3. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 4. Zamknij obrotowy czujnik.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania/ alarm (oznaczony literą A na rysunku 1), aby upewnić się, że czujka działa. Po paru sekundach powinien zostać wysłany alarm.

WYMIANA BATERII

1. Przytrzymaj pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1) aż zdejdziesz (rys. 2) obrotowy czujnik.

2. Wyjmij rozładowaną baterię i zuzłuj ją zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 4. Zamknij obrotowy czujnik.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania/ alarm (oznaczony literą A na rysunku 1), aby upewnić się, że czujka działa. Po paru sekundach powinien zostać wysłany alarm.

6. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 7. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 8. Zamknij obrotowy czujnik.

9. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania/ alarm (oznaczony literą A na rysunku 1), aby upewnić się, że czujka działa. Po paru sekundach powinien zostać wysłany alarm.

10. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 11. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 12. Zamknij obrotowy czujnik.

13. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 14. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 15. Zamknij obrotowy czujnik.

16. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 17. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 18. Zamknij obrotowy czujnik.

19. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 20. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 21. Zamknij obrotowy czujnik.

22. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 23. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 24. Zamknij obrotowy czujnik.

25. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 26. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 27. Zamknij obrotowy czujnik.

28. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 29. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 30. Zamknij obrotowy czujnik.

31. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 32. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 33. Zamknij obrotowy czujnik.

34. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 35. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 36. Zamknij obrotowy czujnik.

37. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 38. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 39. Zamknij obrotowy czujnik.

40. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 41. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 42. Zamknij obrotowy czujnik.

43. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 44. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 45. Zamknij obrotowy czujnik.

46. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 47. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 48. Zamknij obrotowy czujnik.

49. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 50. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 51. Zamknij obrotowy czujnik.

52. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 53. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 54. Zamknij obrotowy czujnik.

55. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 56. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 57. Zamknij obrotowy czujnik.

58. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 59. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 60. Zamknij obrotowy czujnik.

61. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 62. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 63. Zamknij obrotowy czujnik.

64. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 65. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 66. Zamknij obrotowy czujnik.

67. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 68. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 69. Zamknij obrotowy czujnik.

70. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 71. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 72. Zamknij obrotowy czujnik.

73. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 74. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 75. Zamknij obrotowy czujnik.

76. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 77. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 78. Zamknij obrotowy czujnik.

79. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 80. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 81. Zamknij obrotowy czujnik.

82. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 83. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 84. Zamknij obrotowy czujnik.

85. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 86. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 87. Zamknij obrotowy czujnik.

88. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 89. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 90. Zamknij obrotowy czujnik.

91. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 92. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 93. Zamknij obrotowy czujnik.

94. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 95. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 96. Zamknij obrotowy czujnik.

97. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 98. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 99. Zamknij obrotowy czujnik.

100. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 101. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 102. Zamknij obrotowy czujnik.

103. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 104. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 105. Zamknij obrotowy czujnik.

106. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 107. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 108. Zamknij obrotowy czujnik.

109. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 110. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 111. Zamknij obrotowy czujnik.

112. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 113. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 114. Zamknij obrotowy czujnik.

115. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 116. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 117. Zamknij obrotowy czujnik.

118. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 119. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 120. Zamknij obrotowy czujnik.

121. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 122. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 123. Zamknij obrotowy czujnik.

124. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 125. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 126. Zamknij obrotowy czujnik.

127. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 128. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 129. Zamknij obrotowy czujnik.

130. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 131. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 132. Zamknij obrotowy czujnik.

133. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 134. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 135. Zamknij obrotowy czujnik.

136. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 137. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 138. Zamknij obrotowy czujnik.

139. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 140. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 141. Zamknij obrotowy czujnik.

142. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 143. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 144. Zamknij obrotowy czujnik.

145. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 146. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 147. Zamknij obrotowy czujnik.

148. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 149. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 150. Zamknij obrotowy czujnik.

151. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 152. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 153. Zamknij obrotowy czujnik.

154. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 155. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 156. Zamknij obrotowy czujnik.

157. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 158. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 159. Zamknij obrotowy czujnik.

160. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 161. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 162. Zamknij obrotowy czujnik.

163. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 164. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 165. Zamknij obrotowy czujnik.

166. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 167. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 168. Zamknij obrotowy czujnik.

169. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 170. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 171. Zamknij obrotowy czujnik.

172. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 173. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 174. Zamknij obrotowy czujnik.

175. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 176. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 177. Zamknij obrotowy czujnik.

178. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 179. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 180. Zamknij obrotowy czujnik.

181. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 182. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 183. Zamknij obrotowy czujnik.

184. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 185. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 186. Zamknij obrotowy czujnik.

187. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 188. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 189. Zamknij obrotowy czujnik.

190. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 191. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 192. Zamknij obrotowy czujnik.

193. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 194. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 195. Zamknij obrotowy czujnik.

196. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 197. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 198. Zamknij obrotowy czujnik.

199. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 200. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 201. Zamknij obrotowy czujnik.

202. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 203. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 204. Zamknij obrotowy czujnik.

205. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 206. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 207. Zamknij obrotowy czujnik.

208. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 209. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 210. Zamknij obrotowy czujnik.

211. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 212. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 213. Zamknij obrotowy czujnik.

214. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 215. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 216. Zamknij obrotowy czujnik.

217. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 218. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 219. Zamknij obrotowy czujnik.

220. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 221. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 222. Zamknij obrotowy czujnik.

223. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 224. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 225. Zamknij obrotowy czujnik.

226. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 227. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 228. Zamknij obrotowy czujnik.

229. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 230. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 231. Zamknij obrotowy czujnik.

232. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 233. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 234. Zamknij obrotowy czujnik.

235. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 236. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 237. Zamknij obrotowy czujnik.

238. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 239. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 240. Zamknij obrotowy czujnik.

241. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 242. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 243. Zamknij obrotowy czujnik.

244. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 245. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 246. Zamknij obrotowy czujnik.

247. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 248. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 249. Zamknij obrotowy czujnik.

250. Zamknij obrotowy czujnik. Wyjmij baterie z osłonki przycisku. 251. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 252. Zamknij obrotowy czujnik.

8. Załóż pokrywę komory optycznej.

9. Ułóż szeregowe termistora w odpowiednich rowkach.

10. Zamknij obrotowy czujnik.

11. Ułóż pokrywę elektronicznej komory optycznej w zespole pokrywki. Płytki musi zostać umocowana tak, aby dioda LED była na swobodzie.

12. Zamknij pokrywki z rowkami.

13. Zamknij obrotowy czujnik.

WYMIANA BATERII

1. Przytrzymaj pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1) aż zdejdziesz (rys. 2) obrotowy czujnik.

2. Wyjmij rozładowaną baterię i zuzłuj ją zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

3. Zamontuj nową baterię litową CR123A 3 V. 4. Zamknij obrotowy czujnik.

5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania/ alarm (oznaczony literą A na rysunku 1), aby upewnić się, że czujka działa. Po paru sekundach powinien zostać wysłany alarm.

DANE TECHNICZNE

Przebieg częstotliwości pracy	433,05 + 434,79 MHz
Paśmie czułości radiowej (w terenie otwartym)	do 200 m
Bateria	CR123A 3 V
Żywota pracy na baterii	do 3 lat
Poziomy próg wykrywania zagrożenia	50 µA
Maksymalny prąd przy pracy	20 mA
Klasa wg EN 54-5 (czujnik termiczny)	AiR
Minimalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	54 °C
Maksymalna statyczna temperatura zgłoszenia alarmu	65 °C
Wskazy temperatury	0 °C... 55 °C
Zakres pracy obrotowy	±108 x 61 mm
Masa	170 g

1. Przytrzymaj pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 1) aż zdejdziesz (rys. 2) obrotowy czujnik.

2. Wyjmij baterię.

3. Odczytaj wskazanie (rys. 3) i wyjmij mocującą (rys. 4) i wymyjj optyczną komorę optyczną (rys. 4).

4. Zdejmij osłonkę termistora (rys. 5).

5. Odczytaj termistor (rys. 6).

6. Odczytaj termistor (rys. 6).

7. Odczytaj termistor (rys. 6).

8. Odczytaj termistor (rys. 6).

9. Odczytaj termistor (rys. 6).

10. Odczytaj termistor (rys. 6).

11. Odczytaj termistor (rys. 6).

12. Odczytaj termistor (rys. 6).

13. Odczytaj termistor (rys. 6).

14. Odczytaj termistor (rys. 6).

15. Odczytaj termistor (rys. 6).

16. Odczytaj termistor (rys. 6).

17. Odczytaj termistor (rys. 6).

18. Odczytaj termistor (rys. 6).

19. Odczytaj termistor (rys. 6).

20. Odczytaj termistor (rys. 6).

21. Odczytaj termistor (rys. 6).

22. Odczytaj termistor (rys. 6).

23. Odczytaj termistor (rys. 6).

24. Odczytaj termistor (rys. 6).

25. Odczytaj termistor (rys. 6).

26. Odczytaj termistor (rys. 6).

27. Odczytaj termistor (rys. 6).

28. Odczytaj termistor (rys. 6).

29. Odczytaj termistor (rys. 6).

30. Odczytaj termistor (rys. 6).

31. Odczytaj termistor (rys. 6).

32. Odczytaj termistor (rys. 6).

33. Odczytaj termistor (rys. 6).

34. Odczytaj termistor (rys. 6).

35. Odczytaj termistor (rys. 6).

36. Odczytaj termistor (rys. 6).

37. Odczytaj termistor (rys. 6).

38. Odczytaj termistor (rys. 6).

39. Odczytaj termistor (rys. 6).

40. Odczytaj termistor (rys. 6).

41. Odczytaj termistor (rys. 6).

42. Odczytaj termistor (rys. 6).

43.